

ご利用の前に必ずお読みください

## クイックスタート

### nubia S2e

#### 取扱説明書

詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択


パソコンから

<https://ymobile.jp/s/AHf4c>

#### お買い上げ品の確認

このたびは、「nubia S2e」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

● nubia S2e 本体



● SIM取り出しツール  
(試供品)



#### クイックスタート (本書)

- 本機「nubia S2e」のモデル番号は「A507ZT」です。
- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容は将来、予告無く変更することがあります。
- 本書の内容については万全にしておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先(-P.40)までご連絡ください。
- 本機ではmicroSD™/microSDHC™/microSDXC™カード(以降、SDカードと記載)に対応しています。ご利用にあたっては、市販のSDカードを購入してください。
- その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先(-P.40)までご連絡ください。

1


#### USIMカードについて

- USIMカードを濡らさないでください。また、湿気の多い場所に置かないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを火のそばや、ストーブのそばなど高温の場所にて使わないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを保管する際、直射日光や高温多湿な場所は避けてください。放置した場合、故障の原因となります。
- USIMカードは乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてください。誤って飲み込んだり、けがの原因となったりする場合があります。
- USIMカードの取り扱いについては、ご使用前にUSIMカードの取り扱いに関する説明をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。


#### USIMカードを取り付ける

- USIMカードの取り付けは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- USIMカード／SDカードトレイを取り外す際は、付属のSIM取り出しツール(試供品)をご使用ください。


1 SIM取り出しツールをトレイを取り出しホールに水平に差し込む



#### 2 USIMカード／SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す




#### 3 USIMカードのIC(金属)面を下にして、USIMカード／SDカードトレイに取り付ける



- 切り欠きの向きに注意してください。
- USIMカード／SDカードトレイからUSIMカードが浮かないように、しっかりと取り付けてください。

4 USIMカード／SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む



- 本機とUSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

2

#### 4 USIMカード／SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む (-P.9)

- 本機とUSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

#### eSIMをダウンロードする

あらかじめWi-Fi®(無線LAN)に接続してから設定してください。

1 ホーム画面で【設定】→【モバイルネットワーク】

2 【モバイルデータ】→【eSIMを設定】

- すでに別のSIMを利用しているときには、「モバイルデータ」の代わりに「モバイルデータ」右側の「+」をタップします。

3 QRコードをスキャン

- 状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

4 【設定】→携帯通信会社から提供された確認コードを入力→【続行】→【完了】

3

#### マナーとルールを守り安全に使用しましょう

- 航空機内  
運航の安全に支障をきたす可能性があります。航空機内では、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。
- 病院内  
病院など医療機関で個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 混雑した場所など  
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源を切る)。
- 映画館・劇場・美術館など公共の場所  
静かにすべき公共の場所では周囲の迷惑にならないよう、本機の使用をお控えください。

#### マナーを守るための便利な機能

- マナーモード  
電話の着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
- 指定以外の使用  
本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。
- 運転中  
自動車運転中の使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。

#### 各部の名前／キーのはたらき

#### 各部の名前／キーのはたらき

4

- ① 受話口
- ② フロントカメラ
- ③ USIMカード／SDカードトレイ
- ④ ディスプレイ(タッチパネル)
- ⑤ 近接／明るさセンサー
- ⑥ スマートスタートボタン
- ⑦ 音量大／小キー
- ⑧ 指紋センサー

5

- ⑨ 空気穴
- ⑩ カメラ
- ⑪ 背面カバー
- ⑫ イヤホン接続端子
- ⑬ 送話口／マイク
- ⑭ サブマイク
- ⑮ モバイルライト
- ⑯ Felica利用時のかざし位置
- ⑰ スピーカー
- ⑯ 外部接続端子

5

#### Wi-Fi設定

##### Wi-Fiルーターを準備する

1 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する

2 Wi-Fiルーターのネットワーク(SSID)、パスワード(「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」など)を確認する

##### スマートフォンを設定する

1 ホーム画面で【設定】→【Wi-Fi】→【Wi-Fi】(○表示)

2 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

3 ☰ (○表示)

4 Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【接続】

- 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。
- ネットワーク接続中は、画面上部に『』が表示されます。

##### 接続できない場合は

ネットワークの欄に「保存済み／パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再度設定してください。

1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

2 ☰ (○表示)

3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【接続】

- 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。

#### 使用材料

##### nubia S2e本体

使用箇所

材質／表面処理

スマートスタートボタン、音量キー

PC+TPU／つや消し塗装

電源キー／指紋センサー

エボキシ樹脂／つや消し塗装

ディスプレイ

ガラス／-

カメラレンズ

ガラス／-

カメラリング

PC／メッキ処理

外装ケース(周囲)

PC+20%GF／-

背面カバー

PC+PMMA／つや消し塗装、シリコン刷毛

モバイルライト

PC+PMMA／-

USIMカード／SDカードトレイキャップ

PC+10%GF／つや消し塗装

USIMカード／SDカードトレイ

PC+10%GF／レーザー

USIMカード／SDカードトレイ(金属部)

ステンレス(SUS304)／-

USIMカード／SDカードトレイバッキン

ゴム／-

ディスプレイ保護フィルム

PET／-

#### 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

ご示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

##### 表示の説明

次の表の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う危険が発生することが想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷<sup>2</sup>」を負う可能性が想定される場合および物的損害<sup>3</sup>の発生が想定される内容です。

\*1 重傷：失明、けが、やけど(高溫・低温)・感電、骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものなどを指します。

\*2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど(高溫・低温)・感電などを指します。

\*3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

##### 禁止・強制の絵表示の説明

禁  
止

分解禁止

禁止(してはいけないこと)を示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。

#### SIM取り出しツール(試供品)

使用箇所

材質／表面処理

本体

ステンレス／-

#### 本機の取り扱いについて

##### △ 危険

本機のボディ内に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。

水濡れ禁止

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

濡れ手禁止

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

指示

指示に基づく行動の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。

指示

電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けが

