

ご購入の前**に必ずお読みください**

クイックスタート

取扱説明書

詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。
スマートフォンから
ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を
選択
パソコンから
https://ymobile.jp/s/Yp/EMS

ご購入上げ品の確認

このたびは、「moto g66y 5G」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ moto g66y 5G本体

■ クイックスタート（本書）

■ SIM取出し用ピン（試供品）

・本機【moto g66y 5G】のモデル番号は【A5011M0】です。
・本書ではmicroSDHCカードおよびmicroSDXCカード（microSDカードを含む）を、以降「SDカード」と記載いたします。
・その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先（→P.40）までご連絡ください。

各部の名称／キーのはたらき

① マイク

② 受話口／スピーカー

③ インカメラ

④ ディスプレイ

⑤ 送話口／マイク

⑥ イヤホンマイクジャック

⑦ 近接／環境照度センサー

⑧ USB Type-C™ 接続端子

⑨ スピーカー

⑩ 音量キー（上下）

⑪ 電源キー／指紋センサー

⑫ アウトカメラ

⑬ LEDフラッシュ

⑭ NFC FeliCa タッチポイント

⑮ フリックャーセンサー／環境照度センサー

⑯ 背面カバー

⑰ SIMおよびmicroSDカードトレイ

電源を入れる

① 電源キーを長押し

・電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
・初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

USIMカードを取り付ける

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。
・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

① SIM取出し用ピン（試供品）をSIMおよびmicroSDカードトレイの穴に差し込む

② SIMおよびmicroSDカードトレイを引き出す

③ USIMカードをSIMおよびmicroSDカードトレイに取り付ける

・USIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
・USIMカードがSIMおよびmicroSDカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

④ SIMおよびmicroSDカードトレイの挿入口に、SIMおよびmicroSDカードトレイをまっすぐに差し込む

・O部分をしっかりと押し、本体とSIMおよびmicroSDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

eSIMをダウンロードする

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。
eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にUSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

① ホーム画面を上フリック→（設定）→【ネットワークとインターネット】→【SIMとモバイルネットワーク】→【新しいeSIMをダウンロード】→【eSIMを設定】

② QRコードをスキャン→【設定】→確認コードを入力→【続行】→【閉じる】

・状況によってQRコードのスキャン画面が表示されず、次の手順に進む場合があります。

使用材料

■ moto g66y 5G本体

使用箇所	材質	表面処理
ディスプレイ、カメラレンズ、LEDフラッシュ、フリッカーセンサー／環境照度センサー／レンズ	強化ガラス	—
カメラリング、カメラ飾り	アルミニウム	アルマイト処理
クリング（紙製保護シート）	トレーシングペーパー	マットオイル
SIMおよびmicroSDカードトレイ（外装部）、音量キー（上下）、ミドルフレーム	ポリカーボネート	つや消し加工
電源キー／指紋センサー	エポキシ樹脂	メタリック塗装、つや消し加工
背面カバー	ガラス繊維＋シリコン	防汚コーティング、つや消し加工
Motorolaロゴ	ポリエチレンテレフタレート	つや消し加工
フリッカーセンサー／環境照度センサー／リング、LEDフラッシュリング	ポリカーボネート	つや加工
SIMおよびmicroSDカードトレイ（バッキング部）	ポリカーボネート＋10%ガラス繊維、ステンレス	—
SIMおよびmicroSDカードトレイ（バッキング部）	シリコン	—
IMEIラベル（SIMおよびmicroSDカードトレイ添付）	ポリエチレンテレフタレート	帯電防止処理

■ SIM取出し用ピン（試供品）

使用箇所	材質	表面処理
SIM取出し用ピン	ステンレス	—

Wi-Fi®設定

Wi-Fiルーターを準備する

- 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する
- Wi-Fiルーターのネットワーク（SSID）、パスワード（「暗号化キー」【KEY】【PSK-AES】）を確認する

スマートフォンを設定する

- ホーム画面を上フリック→（設定）→【ネットワークとインターネット】
- 【Wi-Fi】→【Wi-Fi】（）表示
- 確認画面が表示されたときは、【OK】をタップしてください。
- 接続するネットワークを選ぶ
- パスワードを入力→【接続】

■ 接続できない場合
ネットワークの欄に「パスワードを再確認してください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。

- 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- 【パスワードを表示する】
- パスワードを入力→【接続】

・ステータスバーに、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 [※] 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 [※] 」を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 [※] 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが、やけど（高温・低温）・感電・骨折・中傷などで後遺症が残るもの、および治療入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療入院や長期の通院を要さない、けが、やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、ACアダプタ（オプション品）、USIMカード、SIM取出し用ピン（試供品）の取り扱いについて（共通）

禁止
高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

禁止
本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ ご注意いただきたい例
・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつめる
・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止
本機の背面カバーは取り外しません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の影れ等により、本機が熱している場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示
オプション品は、ワイモバイルが指定したものを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告
落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
充電端子やUSB Type-C 接続端子、イヤホンマイクジャックに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほごりか内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示
可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電している場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

指示
ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

指示
使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・本機の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意
破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止
くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレタ設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。

禁止
濡気やほごりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。防水／防湿性能については、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。

禁止
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤飲、けが、感電などの原因となります。

禁止
乳幼児の手が届く場所、および、ベッドが触れる場所に置かないでください。SIMおよびmicroSDカードトレイやSIM取出し用ピン（試供品）などの小さい物品の保管場所には特にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となります。

指示
本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどで、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
・本機の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

7

本機の取り扱いについて

△ 危険

禁止
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止
鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

指示
本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診療を受けてください。本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

△ 警告

禁止
LEDフラッシュの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり眩しいりしてけがなどの事故の原因となります。

禁止
点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。

禁止
本機内のSIMおよびmicroSDカードトレイの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッターの刃やステープラーの針など）、燃えやすいものなどの異物をを入れないでください。また、USIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止
近接／環境照度センサーをのそでさないでください。視力の低下など目の障がいや事故につながる原因となります。

8

指示
航空機への搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。本機により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

指示
病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。電波により電子機器や医療電気機器に影響を及ぼす原因となります。

指示
ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、過度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、聴覚など耳への障がいの原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

指示
本機の正しい方は、着信バイブレーション（振動）や着信音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレーション（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。

指示
医療電気機器などを装着している場合は、医療電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医療電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

9

指示
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

指示
※ ご注意いただきたい電子機器の例
・植栽器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

指示
ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示
内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、ただちに使用をやめ火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、火災、破裂などの原因となります。

指示
ペットなどが本機に噛みつかないようにご注意ください。内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

△ 注意

禁止
モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。

禁止
ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。

禁止
一般のゴミと一緒に捨ててはいけません。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ワイモバイルショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

10

禁止
内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。

指示
USIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取出し用ピン（試供品）の先端にご注意ください。SIM取出し用ピン（試供品）の先端に触れると、けがなどの原因となります。

指示
自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合はただちに使用を中止してください。

指示
本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、ただちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各商品の材質については、「使用材料」（→P.7）を参照してください。

指示
本機の受話口／スピーカー、スピーカー、バイブレーション部に磁気発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やステープラーの針など）が付着しないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。

指示
ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

11

ACアダプタ（オプション品）の取り扱いについて

△ 警告

禁止
ACアダプタ（オプション品）のコードが傷だらけ使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
雷が降り出したら、ACアダプタ（オプション品）には触れないでください。感電などの原因となります。

禁止
コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部に触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
ACアダプタ（オプション品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
コンセントにACアダプタ（オプション品）を抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止
ACアダプタ（オプション品）に変圧器（海外旅行用のトランスフォーマーなど）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

禁止
本機にACアダプタ（オプション品）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止
濡れた手でACアダプタ（オプション品）のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

指示
指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。誤った電圧、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。ACアダプタ（オプション品）：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

12

指示
電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示
ACアダプタ（オプション品）をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示
電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタ（オプション品）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。ACアダプタ（オプション品）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示
本機にACアダプタ（オプション品）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示
充電端子が曲がらないで変形した場合は、ただちに使用をやめてください。また、変形を元に戻した後の使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示
お手入の際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

△ 注意

禁止
コンセントにつないだ状態でACアダプタ（オプション品）に継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

13

USIMカードの取り扱いについて

△ 注意

指示
USIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があります。けがなどの原因となります。

SIM取出し用ピン（試供品）の取り扱いについて

△ 警告

禁止
SIM取出し用ピン（試供品）の先端部は尖っています。本人や他の人に向って使用しないでください。本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

禁止
乳幼児の手が届く場所に置かないでください。誤飲、窒息、けがなどの原因となります。

14

15

16

17

18

19

20

