

各種設定


16

設定メニューについて	P.168
無線とネットワーク	P.168
端末	P.169
ユーザー設定	P.172
システム	P.174

設定メニューについて

本機は、設定メニューからさまざまな設定の変更や設定内容の確認ができます。

- 本機の設定の状態によっては、項目が表示／選択できない場合があります。

- 1 ホーム画面で  → 「設定」
設定メニューが設定内容の種類ごとに表示されます。

無線とネットワーク

ネットワーク接続やWi-Fi、Bluetooth®などの無線接続についての設定をします。

項目		説明
Wi-Fi		「Wi-Fi機能の利用」(▶P.115)
Bluetooth		「Bluetooth®機能の利用」(▶P.117)
データ使用	データ使用 サイクル	データ通信の使用量を、全体またはアプリケーションごとに確認できます。アプリケーションをタップすると、アプリケーションごとの詳細が表示されます。グラフの範囲をドラッグして変更すると、指定した期間の使用量を確認することができます。
その他...		「その他...」(▶P.169)

その他...

機内モードやVPNなどの設定をします。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「その他...」




項目	説明
機内モード	「機内モードを設定する」 ( P.47)
VPN	「VPNに接続する」( P.104)

端末

音

通知音やバイブレーションなどの設定をします。



1 ホーム画面で → 「設定」 → 「音」

項目	説明
音量	「音量を調節する」( P.48)
デフォルトの通知音	「通知音を設定する」( P.48)
通知時のバイブレーション	「バイブレーションを設定する」( P.48)
タッチ操作音	アプリケーションやメニューを選択したときの操作音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロック/ロック解除時の通知音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作バ イブ	アイコンなどをタップしたり、特定の操作をしたりした場合にバイブレーション動作をするかどうかを設定します。

表示

ディスプレイの明るさや自動回転、消灯時間などについて設定します。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「表示」


項目	説明
画面の明るさ	「画面の明るさの調整」( P.49)
壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。
画面の自動回転	本機の縦／横の向きを感知して、自動的にディスプレイの表示方向を切り替えるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">一部のアプリケーションでは、本設定にかかわらず自動的にディスプレイの表示方向が切り替わります。
スマートバックライト	表示内容によってディスプレイの明るさの自動調整を行い、電池の消費を抑えるかどうかを設定します。
あざやか表示	画像を色鮮やかに表示するかどうかを設定します。
スリープ	「ディスプレイの消灯時間を設定する」( P.49)
フォントサイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。

ストレージ

内部ストレージのメモリ容量や、本機に取り付けられている microSD カードのメモリ容量の確認を行います。

- 内部ストレージは本機内のメモリに確保されている擬似的な SD カード領域です。この領域により、microSD カードを必須とする一部のアプリケーションを、microSD カードを取り付けることなく使用できます。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「ストレージ」

項目	説明	
データ保存先設定	「データの保存先を設定する」( P.44)	
内部ストレージ	合計容量	内部ストレージの合計データ容量を表示します。
	空き容量	内部ストレージのメモリの空き容量を表示します。
	内部ストレージ内データを消去	内部ストレージのデータを消去します。

項目		説明
SDカード	合計容量	microSDカードの合計データ容量を表示します。
	空き容量	microSDカードのメモリの空き容量を表示します。
	SDカードの マウント解除／SDカードをマウント	「microSDカードのマウントを解除する」(▶P.123)
	SDカード内 データを消去	「microSDカードをフォーマットする」(▶P.124)

■ お知らせ

- 本機内のメモリの空き容量が10%または500Mバイト以下になると、本機の動作が不安定になることがあります。空き容量が少なくなった場合は、不要なデータやアプリケーションを削除してください。

電池


内蔵電池の使用状況を表示します。

- ホーム画面で  → 「設定」 → 「電池」

アプリ

アプリケーションのインストールや使用状況の表示／管理をします。

- 操作の詳細については、「アプリケーションを確認／操作する」(▶P.163) をご参照ください。

- ホーム画面で  → 「設定」 → 「アプリ」

ユーザー設定

アカウントと同期

オンラインサービスとの同期を行うかどうかを設定します。また、登録されているアカウントも表示され、アカウントの追加／削除、同期の設定などもできます。

- 操作の詳細については、「アカウントと同期の設定をする」(▶P.80)をご参照ください。

1 ホーム画面で☰→「設定」→「アカウントと同期」

位置情報サービス

位置情報についての設定をします。

1 ホーム画面で☰→「設定」→「位置情報サービス」

2 「位置情報サービス」

項目	説明
Googleの位置情報サービス	「位置情報を有効にする」(▶P.107)
GPSサテライト	「位置情報を有効にする」(▶P.107)
位置情報とGoogle検索	「位置情報を有効にする」(▶P.107)

セキュリティ

セキュリティについての設定をします。

1 ホーム画面で☰→「設定」→「セキュリティ」

項目	説明
画面のロック	「画面ロックの解除セキュリティを設定する」(▶P.165)
ショートカット設定	ロック画面から起動できるアプリケーションを変更できます。
所有者情報	ロック画面に任意のテキストを表示できます。
パスワードを表示する	パスワード入力時に、文字を表示するかどうかを設定します。
端末管理者	端末管理者を表示したり無効にします。
提供元不明のアプリ	「提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する」(▶P.163)
信頼できる認証情報	信頼できる証明書を表示します。
SDカードからインストール	暗号化された証明書をmicroSDカードからインストールします。
認証ストレージの消去	認証情報ストレージ (VPN接続時に使用する認証情報データ) のすべての証明書 (コンテンツ) を消去します。

言語と文字入力

本機で使用する言語と文字入力時のキーボードについての設定をします。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「言語と文字入力」

項目	説明
言語	本機の表示言語を設定します。
スペルチェッカー [※]	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語の入力時に、スペルをチェックします。
ユーザー辞書 [※]	登録した語句をスペルチェッカーのチェック対象から除外します。
デフォルト	「キーボードを変更する」 ( P.51)
Androidキーボード	「キーボードの設定を変更する」 ( P.62)
FSKAREN	「キーボードの設定を変更する」 ( P.62)
Google音声入力	「キーボードの設定を変更する」 ( P.62)

項目	説明	
音声検索	言語	Google 音声検索時に入力する言語を設定します。
	セーフサーチ	Google 音声検索時に、画像やテキストのアダルトフィルタを設定します。
	不適切な語句をブロック	Google 音声検索時に、不適切な語句の検索結果を表示するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力 [※]	Googleテキスト読み上げエンジン	テキスト読み上げに使用する音声合成エンジンについて設定します。
	音声の速度	テキストを読み上げる速度を設定します。
	音声のサンプルを再生	音声合成のサンプルを再生します。
ポインタの速度	ポインタの速度を設定します。	

※：2012年10月現在、日本語には未対応です。

バックアップとリセット

データなどのバックアップについての設定や本機のリセットを行います。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「バックアップとリセット」

項目	説明
データのバックアップ	Googleが提供する各種サービス、サードパーティのアプリケーションの設定やデータなどをGoogleサーバーにバックアップします。バックアップ機能の詳細については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。
バックアップアカウント	データのバックアップ先としてGoogleアカウントを設定します。
自動復元	アプリケーションの再インストール時に、バックアップ済みの設定やデータを復元します。
データの初期化	本機に設定したGoogleアカウントや、ダウンロードしたアプリケーションなど本機内のデータを消去し、お買い上げ時の状態に戻します。 <ul style="list-style-type: none">本機能を実行する前に、重要なデータはバックアップしてください。

システム

日付と時刻

日付と時刻についての設定をします。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「日付と時刻」

項目	説明
日付と時刻の自動設定	ネットワーク上の日付・時刻情報を基にして、自動的に補正するかどうかを設定します。
日付設定	年月日を設定します。
時刻設定	時刻を設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを設定します。
24時間表示	時刻を24時間表示にするかどうかを設定します。
日付形式	年月日の表示形式を切り替えます。

ユーザー補助

ユーザーの操作を補助するアプリケーションや機能についての設定をします。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「ユーザー補助」

項目	説明
大きい文字サイズ	大きい文字で表示するかどうかを設定します。
画面の自動回転	本機の縦／横の向きを感知して、自動的にディスプレイの表示方向を切り替えるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">一部のアプリケーションでは、本設定にかかわらず自動的にディスプレイの表示方向が切り替わります。
パスワードの音声出力	入力したパスワードを音声で読み上げるかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">ユーザー補助アプリケーションをインストールすると、本機能を使用できます。
押し続ける時間	タッチパネルをロングタッチする時間を設定します。
ウェブスクリプトをインストール	アプリケーションからウェブコンテンツへのアクセスを簡単に行えるスクリプトをインストールするかどうかを設定します。

お知らせ

- お買い上げ時は、ユーザー補助アプリケーションがインストールされていません。
- ユーザー補助アプリケーションがインストールされていない場合は、操作1の後に「スクリーンリーダーをご利用になりますか?」というメッセージが表示され、「OK」をタップするとGoogle Play™に接続します。



開発者向けオプション

アプリケーション開発時に利用できるオプションを設定します。

タブレット情報

本機の電池残量など、本機についての情報を確認できます。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「タブレット情報」

項目	説明
システム更新	「手動でソフトウェアを確認／更新する」( P.182)
システム更新 (SDカード)	「microSDカードに保存したソフトウェアを使って更新する」( P.182)
端末の状態	電池の状態や電池残量、IPアドレス、MACアドレスなどを表示します。

項目		説明
法的情報	認証情報	電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを示す技適マークを表示します。
	オープンソースライセンス	オープンソースの使用許諾条件(英語)を確認します。
	Google利用規約	Googleの利用規約を確認します。
モデル番号、Androidバージョン、カーネルバージョン、ビルド番号		本機のハードウェアやソフトウェア、およびAndroid OSについての情報などが表示されます。