

付録

ローマ字→かな変換表	306
故障と思われる前に	309
仕様	311
携帯電話の比吸収率 (SAR) について	314
索引	315
保証とアフターサービスについて	320

ローマ字→かな変換表

■五十音

あ A	い I	う U	え E	お O
か KA (CA)	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や YA		ゆ YU		よ YO
ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ WA				を WO
ん N (NN)				

■濁音／半濁音

が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ ZA	じ ZI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
		ヴ VU		

■拗音1 (や、ゆ、よ)

きゃ KYA	きゅ KYU	きょ KYO
しゃ SYA (SHA)	しゅ SYU (SHU)	しょ SYO (SHO)
ちゃ TYA (CHA)	ちゅ TYU (CHU)	ちょ TYO (CHO)
にゃ NYA	にゅ NYU	にょ NYO
ひゃ HYA	ひゅ HYU	ひょ HYO
みゃ MYA	みゅ MYU	みょ MYO
りゃ RYA	りゅ RYU	りょ RYO
ぎゃ GYA	ぎゅ GYU	ぎょ GYO
じゃ ZYA (JA)	じゅ ZYU (JU)	じょ ZYO (JO)
ぢゃ DYA	ぢゅ DYU	ぢょ DYO
びゃ BYA	びゅ BYU	びょ BYO
ぴゃ PYA	ぴゅ PYU	ぴょ PYO

■拗音2 (あ、い、う、え、お)

くあ QA	くい QI	くう QWU	くえ QE	くお QO
ぐあ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
つあ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ヴあ VA	ヴい VI		ヴえ VE	ヴお VO

■拗音3（その他）

いえ YE	うえ WE			
てや THA	てい THI	てゆ THU	てえ THE	てよ THO
でや DHA	でい DHI	でゆ DHU	でえ DHE	でよ DHO
ふや FYA		ふゆ FYU		ふよ FYO
とう TWU	どう DWU			
ヴゆ VYU				

■小さい文字のみの入力

あ LA(XA)	い LI(XI)	う LU(XU)	え LE(XE)	お LO(XO)
や LYA	ゆ LYU	よ LYO	っ LTU	

■「ん」の入力

- 通常は「N」を入力
- 「ん」の次に母音（A, I, U, E, O）またはYが続くとき、文末が「ん」のときは「NN」を入力

例：

KANSEI - かんせい
TANNI - たんい
KONNYAKU - こんやく

■「っ」の入力

- 子音を2回連続して入力（NとYを除く）

例：

SAKKA - さっか
HASSINN - はっしん

故障と思われる前に

症状	確認
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電源ボタンを押しましたか？電池切れになっていませんか？電池パックが正しく装着されていますか？
スクリーンオフにするには	<ul style="list-style-type: none">本機の電源がオンの状態で、電源ボタンを短く押してください。解除する場合は、再度電源ボタンを短く押します。
電源を入れたのに操作できない	<ul style="list-style-type: none">PINコードを入力する画面が表示されていませんか？ PINコードを正しく入力してください。
電源を入れたときに「電話にUSIMカードが挿入されていません」というメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none">EM chip (USIMカード) が正しく本機に取り付けられていますか？EM chipのIC部分に指紋などの汚れが付着していませんか？ 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
操作ができない	<ul style="list-style-type: none">ロック解除画面が表示されていませんか？ ロックを解除するパターンを入力してロックを解除してください。
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none">市外局番からダイヤルしていますか？
電話が繋がらない、メールやWebが利用できない	<ul style="list-style-type: none">圏外を示すアイコンが表示されていませんか？「機内モード」がオンになっていませんか？ 「機内モード」をオフにしてください。内蔵アンテナ (P.44) 部分を手で覆っていませんか？ 内蔵アンテナ部分を手で覆わないようにして持つと、電波の受信状態が改善される場合があります。
通話が途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none">電波の届きにくい場所でかけていませんか？ 電波がなるべく強いところでかけてください。電池切れになっていませんか？ 電池残量を確認してください。

症状	確認
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> • 充電器のmicroUSBプラグが本機に確実に差し込まれていますか？ (P.56) • ACアダプタのACプラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ (P.56) • 電池パックが正しく装着されていますか？ • 本機、電池パック、ACアダプタなどの端子が汚れていませんか？ • 使用環境の温度が5℃～35℃の範囲外になると、充電できないことがあります。 • 電池パックの寿命、または電池パックの異常の可能性があります。新しい電池パックと交換してください。
熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> • 充電中、ACアダプタが熱くなったり、長時間使用すると本機が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば異常ではありません。 • 充電中に一定の温度を超えた場合は、自動的に充電を停止します。一定の温度以下に戻ると、自動的に充電を再開します。
Bluetooth 対応機器から検出されない	<ul style="list-style-type: none"> • 「無線とネットワーク」でBluetoothの通信機能がオフになっていませんか？ • チェックを入れて、Bluetoothの通信機能をオンにし、本機を検出可能にしてください。(P.206)
ワイヤレスLAN (無線LAN) に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> • 「無線とネットワーク」で「Wi-Fi」がオフになっていませんか？ • チェックを入れて、ワイヤレスLAN機能をオンにしてください。
電池の持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> • 使用環境 (周囲の温度/充電状況/電圧状態)、操作や設定状態によっては、電池パックが早く消費されることがあります。「電池の持続時間の目安」(P.52)をご覧ください。 • ワイヤレスLAN、Bluetooth、GPS機能がオンになっていると、電池パックの消費が早くなります。(P.293)
動作が不安定	<ul style="list-style-type: none"> • 複数のアプリケーションを同時に起動している場合など、メモリの空き容量が不足すると、本機の動作が不安定になる場合があります。

仕様

システム情報

メモリ	ROM : 512MB RAM : 384MB
プラットフォーム	Android 2.2

電源

電池パック	リチウムイオンポリマー電池 1200mAh
充電時間	約180分
連続待受時間	WCDMA : 約400時間
連続通話時間	WCDMA : 約350分
電源電圧入力	AC100-240V 50/60 Hz、出力DC5V 1A

ディスプレイ

LCD	3.2インチTFT液晶（タッチスクリーン）
解像度	320 x 480 (65,636色)

W-CDMA

通信方式および帯域	HSDPA / HSUPA / W-CDMA 1700MHz GSM / GPRS / EDGE 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz
-----------	---

外装

サイズ	103.8mm (H) × 57.7mm (W) × 11.7mm (D) (突起部除く)
質量	115g (電池パックを含む)

カメラ

タイプ	500万画素カラー CMOS	
解像度	静止画	フォト3 : 2 (ワイドスクリーン) 5M (2592 × 1728)、3M (2048 × 1360)、1M (1280 × 848)、Wide (640 × 416) フォト4 : 3 (標準フォトサイズ) 5M (2592 × 1952)、3M (2048 × 1536)、1M (1280 × 960)、Small (640 × 480)
	動画	VGA (640 × 480) CIF (352 × 288) QVGA (320 × 240)
デジタルズーム	最大2倍	

オーディオ／ビデオ

オーディオ	MP3、AAC、AMR、WAV、OGG
ビデオ	MPEG-4(3gp)、H.263(3gp)

外部接続

外部接続端子	micro USB、イヤホン
Bluetooth	Bluetooth Ver.2.1 + EDR 準拠
ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g 準拠

AC アダプタ

電源電圧	AC100V-240V、50-60Hz
消費電力	5W
出力電圧／出力電流	5V / 1A
充電温度範囲	5℃～ 35℃
サイズ	約36mm × 22.4mm × 47.7mm (突起部は除く)

携帯電話の比吸収率 (SAR) について

この機種 (S31HT) の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人体の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが 2W/kg ^{*} の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機構 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

この携帯電話機 (S31HT) のSARは 1.12W/kg です。

この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値の範囲内になります。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

イー・モバイルのホームページ

<http://emobile.jp/>

^{*} 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

索引

あ

アクセサリ 47
アプリケーション
 起動 66
 検索 275
 削除 270, 294
アラーム 179
アルバム 222
 拡大表示 224
 起動 222
暗証番号
 PINコード 88
暗証番号(PIN) 300
安全上のご注意 10

い

インターネット
 接続 184
 ブラウザ 192
インターネット共有 200
 テザリング 200

お

オプションサービス 296
オプティカルジョイスティック 65
音楽再生 234

か

拡張ホーム画面 68
各部の名称 40
カメラ 212
 アルバム表示 222
 顔検出 214

キャプチャモード 212
撮影画面の見かた 213
写真撮影 213
 ズーム 215
 設定 218
 対応ファイル形式 212
ビデオ撮影 213
カレンダー 170

き

機内モード 89, 286

こ

効果音 290
国際電話 93
故障と思われる前に 309

さ

再生
 音楽 234
 音声 267
 静止画／動画 223
 動画コンテンツ (YouTube) 258
 留守番メッセージ 298
サイレントモード 290
サウンドプロファイル 290

し

充電 56
仕様 311
情報入力 114
初期設定 58

す

- スクリーンオフ (低電力モード) 59
- ステータスバー
 - 通知アイコン 70
 - ステータスアイコン 71
 - 通知パネル 72
- スピーカーフォン 95
- スピードダイヤル 92
- スマートダイヤル 96
- ズーム 193, 215, 224

せ

- 世界時計 179
- 静止画
 - 再生 223
 - 撮影 213
- セキュリティ
 - スクリーンロック 280
 - PIN コード設定 278
- 設定
 - オプションサービス 296
 - カメラ 218
 - 画面 288
 - 言語設定 292
 - 個人設定 80
 - 初期設定 58
 - セキュリティ 286
 - 着信/音 290
 - 電子メール 136
 - ネットワーク 186
 - ブラウザ 199
 - Bluetooth 208
 - Google アカウント 146
 - SNS アカウント 146
 - Twitter 160
- セルフタイマー 219

そ

- ソフトウェア更新 303

た

- タッチパネル 62
 - 回転 64
 - 項目切替 63
 - スクロール 63
 - タップ 62
 - 長押し 62
 - パン 64
 - ピンチ 65

ち

- 着信音 290
- 着信音量 73
- 着信規制 296

つ

- 通知音 290
- 通知パネル 72
- 通話切替 95
- 通話履歴 91, 94

て

- 電源管理 293
- 電源を入れる/切る 57
- 電子メール 137
 - 送信 137
 - 表示 139
 - ファイル添付 138
- 転送電話サービス 296, 297
- 電池バック 52
 - 充電する 56

取り付け 53
取り外し 53
電話 88
電話画面 88
電話機能のオン/オフ 89
電話を受ける 94
着信拒否 94
電話をかける 90
海外で 98
緊急電話番号 91
国際電話 93
災害用伝言ダイヤル 91
スピードダイヤルから 92
通話履歴から 91
連絡先から 91

と

動画
再生 223, 258
撮影 213
同期
HTC Sync 150
SNS アカウント 146
登録
辞書 119
スピードダイヤル 92
予定 172
連絡先 101

な

内蔵アンテナ 44

に

日時設定 286
入力モード 114
ニュース 272

は

パケット通信 188
通信設定 188
発信規制 296
発信者番号通知サービス 296, 297
発着信規制サービス 296
バージョン情報 302

ひ

ビデオ撮影 213

ふ

ブックマーク 198
ブラウザ 192
起動 192
ブックマーク 198
Web ページ操作 193

ほ

ボイスレコーダー 267
ホーム画面 67
拡張ホーム画面 68
カスタマイズ 85
壁紙 84

ま

マナーモード 61, 290

み

ミュート 95

め

メモリ

- 空き容量を確保 294
- 残量 294

メモリ管理 294

メール

- 概要 122
- 電子メール 136
 - Gmail メール 129
 - SMS 124
- メールアカウント 136

も

文字入力 114

- 大文字 115
- 顔文字 118
- 漢字 116
- 記号 118
- 辞書 119
- スクリーンキーボード 114
- 入力モード 114
- 半角カタカナ 114
- ひらがな 116

り

リセット 301

る

留守番電話サービス 296, 298

れ

- 連絡先 100
 - グループ 111
 - 検索 104

- 電話をかける 91
- 登録 101
- 表示 103
- メール送信 110

ろ

ローマ字入力表 306

わ

ワイヤレス LAN 185

- オン/オフ切替 185
- 状態確認 186
- ネットワーク接続 186
- 割込通話サービス 296, 298

A

- Adobe Reader 261
- Android マーケット 269

B

Bluetooth

- ペアリング 208
- モード 206

E

EM chip (USIM カード) 48

- 暗証番号 (PIN) 88, 300
- 取り付け/取り外し 49
- 保護 300

F

Facebook 156
FM ラジオ 265
Footprints 252
Friend Stream 161

G

Gmail メール
 アカウント 130
 検索 133
 作成 130
 表示 132
Google トーク 163
Google プレイス 251
G-Sensor 289

H

HTC Sync 150
 同期の設定 152
 パソコンと同期 152

M

microSD カード
 取り付け/取り外し 54
 ファイル操作 (パソコン) 75
Microsoft Exchange ActiveSync 147

P

PIN コード設定 278
PIN ロック解除コード 300
PIN2 コード 300

Q

Quickoffice 262

S

SMS 124
 作成 124
 受信 125
 送信 124

T

Twitter 158

W

Wi-Fi Hotspot 201

保証とアフターサービスについて

保証について

- お買上げいただくと、保証書が添付されています。
- 記載内容および「お買上げ日・販売店」の記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。
- お買上げ日と販売店の記載がなかったり、改ざんされたりした場合、保証を受けられませんので、ご注意ください。
- 保証内容については保証書に記載されています。
- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信等の機会を逸したために発生した障害など付随的な損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

修理について

- 修理を依頼される場合、本書をお読みにになり、もう一度ご使用方法や設定状態をご確認ください。それでも改善、復旧しない場合は、お問い合わせ先(P.321)までご相談ください。
- 保証期間中の修理：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理：修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償にて修理いたします。

ご注意

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録されたデータやお客さまが独自に設定、インストールされたソフトが消去された（出荷時の状態となる）場合、その損害については当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、分解、改造された場合は修理を受付できませんのでご注意ください。

補修用部品

- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

本書の最新版は、イー・モバイルのホームページからダウンロードできます。
<http://emobile.jp/>

お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81368313333（有料）

受付時間 9:00～21:00（日本時間／年中無休）

※間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。

ホームページ <http://emobile.jp/>