

付録

13

初期値一覧

設定メニュー

ホーム画面で ≡ → 「設定」 を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目		初期値	
無線とネットワーク	機内モード	OFF	
	赤外線	OFF	
	Wi-Fi	OFF	
	Wi-Fi設定	Wi-Fi	OFF
		ネットワークの通知	ON
		Wi-Fiネットワークを追加	—
	Bluetooth	OFF	
	Bluetooth設定	Bluetooth	OFF
		端末名	S42HW
		検出可能	OFF
デバイスのスキャン		—	
テザリングとPocket WiFi	USBテザリング	OFF	

項目		初期値	
無線とネットワーク	テザリングとPocket WiFi	Pocket WiFi	OFF
		Pocket WiFi設定	Pocket WiFi : OFF PocketWiFiのセキュリティ設定 : —
		ヘルプ	—
	VPN設定	VPNの追加	—
	モバイルネットワーク	データ通信を有効にする	ON
		データローミング	OFF
		アクセスポイント名	プロトコル制限なし (N)
		2Gネットワークのみ使用	OFF
通信事業者		—	
通話設定	発信番号制限	この機能は利用できません。ご了承ください。	
	ボイスメールサービス	携帯通信会社	
	ボイスメールの設定	ボイスメールの番号	1416

項目		初期値	
通話設定	着信転送	常に転送	－
		通話中の着信時に転送	－
		不在着信時に転送	－
		着信不能時に転送	－
	その他の設定	発信者番号	ネットワーク既定
		通話中着信	－
アカウント	着信を許可	OFF	
	インターネット通話を使用	インターネット通話のみ	
音	マナーモード		OFF
	バイブ		マナーモードでのみ
	音量		着信音：5 (0～7) ※、 メディア：11 (0～15) ※、 アラーム：6 (0～7) ※、 通知音にも着信音量を適用：ON
	着信音		Digital Phone
	通知音		On The Hunt
	タッチ操作音		ON

項目		初期値	
音	選択時の操作音		OFF
	画面ロックの音		OFF
	入力時バイブレーション		ON
表示	画面の明るさ		5 (0～21) ※
	画面の自動回転		ON
	アニメーション表示		すべてのアニメーション
	バックライト消灯		1分
現在地情報とセキュリティ	無線ネットワークを使用		ON
	GPS機能を使用		ON
	GPSアシスト		ON
	画面ロックの設定／画面ロックの変更		なし
	SIMカードロック設定	SIMカードをロック	OFF
		SIM PINの変更	－
	パスワードを表示		ON
	デバイス管理者を選択		－
	安全な認証情報の使用		OFF
	SDカードからインストール		－
パスワードの設定		－	
ストレージの消去		－	

項目		初期値	
アプリケーション	提供元不明のアプリ	OFF	
	アプリケーションの管理	—	
	実行中のサービス	—	
	ストレージ使用状況	—	
	電池使用量	—	
	開発	USBデバッグ	OFF
		スリープモードにしない	OFF
		擬似ロケーションを許可	OFF
	メールキーの設定	—	
	ブラウザキーの設定	—	
アカウントと同期	バックグラウンドデータ	ON	
	自動同期	ON	
プライバシー	データのバックアップ	ON	
	自動復元	ON	
	データの初期化	—	
ストレージ	合計容量	—	
	空き容量	—	
	SDカードのマウント解除／SDカードをマウント	—	
	SDカード内データを消去	—	
	空き容量	—	

項目		初期値	
言語と キーボード	言語を選択		日本語
	ユーザー辞書		—
	Android キーボード	キー操作バイブ	OFF
		キー操作音	OFF
		キー押下時ポップアップ	ON
		タップして語句を修正	ON
		自動大文字変換	ON
		設定キーを表示	自動
		音声入力	メインキーボード上
		入力言語	—
		入力候補を表示	ON
		オートコンプリート	ON
	FSKAREN	キーボード設定	テーマ：Default
			キーボードタイプ： ハードキー
			変換候補の行数：2
			キーボードタイプ： 縦画面と同じ
			10キー入力方式： フリック入力


項目		初期値	
言語と キーボード	FSKAREN	キーボード設定	フリック入力設定： トグル入力：ON フリック感度：20
			トグル入力設定： オートカーソル：ON オートカーソル時間： 1000ms
			画面タイプ：シングル
			自動確定：OFF
			自動確定時間：1000ms
			キー操作設定
	キー操作設定	パイプレーション： OFF	
		効果音：OFF	
		キーポップアップ： ON	
		Enterキーで改行：ON	
		Spaceキーで候補選 択：OFF	
		変換設定	
	変換設定	近似予測：－	
		英語予測：ON	
		連携予測：ON	
顔文字連携：ON 英語連携：ON 1文字学習：OFF			
辞書設定	ユーザー辞書：－		
	ユーザー変換辞書：－		
	定型文：－		

項目		初期値	
言語と キーボード	FSKAREN	リセット	学習リセット：－ 設定リセット：－
		音声入出力	音声認識装置の 設定
音声入出力	音声認識装置の 設定	言語	既定－日本語 (日本)
		セーフサーチ	中
		不適切な語句を ブロック	ON
		テキスト読み 上げの設定	サンプルを再生 常に自分の設定 を使用 既定のエンジン 音声データを インストール 音声の速度 言語 Pico TTS
	ユーザー補助	ユーザー補助	OFF
		電源ボタンで通話を終了する	OFF

項目		初期値
日付と時刻	自動	ON
	日付設定	—
	タイムゾーンの選択	GMT+09:00, 日本標準時
	時刻設定	—
	24時間表示	ON
	日付形式	標準
端末情報	端末の状態	—
	電池使用量	—
	法的情報	—
	モデル番号	S42HW
	Androidバージョン	2.3.4
	ベースバンドバージョン	1.00
	カーネルバージョン	2.6.35.7
	ビルド番号	GINGERBREAD
	認証情報	—

※：スライダーを選択した状態で  を1回押すことを1とした場合の数値です。


アラームの設定

アラーム設定画面で  → 「設定」を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
マナーモード中のアラーム	ON
アラームの音量	6 (0~7) ※
スヌーズ間隔	10分
音量とカメラ	解除

※：スライダーを選択した状態で  を1回押すことを1とした場合の数値です。

EMnetメールの設定

メールボックス画面で  → 「設定」を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
ソフトウェアのバージョン	1.2
スレッド表示	OFF
メッセージ作成を表示	ON
送信・保存・破棄を表示	ON
送信確認	ON
文字サイズ	標準
メール振り分け	—
ごみ箱自動削除	30日後

項目	初期値
原文の引用	常に確認する
受取確認通知	OFF
SIMカードのメッセージ	—
原文の引用	常に確認する
自動で取得	ON
ローミング時に自動取得	OFF
Wi-Fiテザリング時に取得	OFF
通知	ON
着信音を選択	プリセット着信音
バイブレーション	マナーモード時のみ
バイブレーションパターン	短い
SDカードに保存	OFF
メッセージをインポート	—
メッセージをエクスポート	—
送受信履歴を削除	—
WEB設定	—

ブラウザの設定

ブラウザ画面で ≡ → 「その他」 → 「設定」 を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
テキストサイズ	中
デフォルトの倍率	中
ページを全体表示で開く	OFF
テキストエンコード	日本語 (SHIFT_JIS)
ポップアップウィンドウをブロック	ON
画像の読み込み	ON
ページの自動調整	ON
常に横向きに表示	OFF
JavaScriptを有効にする	ON
プラグインを有効にする	常にON
バックグラウンドで開く	OFF






項目	初期値
ホームページ設定	http:// open.emnet.ne.jp/
キャッシュを消去	—
履歴消去	—
Cookieを受け入れる	ON
Cookieをすべて消去	—
フォームデータを保存	ON
フォームデータを消去	—
位置情報を有効にする	ON
位置情報アクセスをクリア	—
パスワードを保存	ON
パスワードを消去	—
セキュリティ警告	ON
ウェブサイト設定	—
初期設定にリセット	—








カレンダーの設定






カレンダー画面で ≡ → 「その他」 → 「設定」 を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。


項目	初期値
辞退した予定を非表示	OFF
自宅タイムゾーン	OFF
自宅タイムゾーン	(GMT+9:00) 東京、大阪
通知方法	ステータスバー
着信音を選択	プリセット着信音
バイブレーション	使用しない
デフォルトの通知時間	10分

故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックは正しく取り付けられていますか？ (P.1-11) ● 電池切れになっていませんか？ (P.1-10) ●  を押しましたか？
電池パックを充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 付属のACアダプタをご使用の場合、USBケーブルが本機とACアダプタにしっかりと接続されていることを確認してください (P.1-12)。 ● ACアダプタのプラグがしっかりと家庭用コンセントに差し込まれていることを確認してください (P.1-12)。 ● 電池パックは正しく取り付けられていますか？ (P.1-11) ● 本機、電池パックおよびACアダプタの端子が清潔であることを確認してください。 ● 電池パックは0～45℃の範囲を超えると充電できない可能性があります。 ● 電池パックが劣化している可能性がありますので、新しい電池パックをお買い求めください。
電源を入れた後、通常の操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 画面ロックがかかっていますか？  を右方向にドラッグして、ロックを解除してください。画面が消灯している場合は、 または  を押して画面を点灯させてからロックを解除してください。 ● パターン入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除方法が「パターン」に設定されています。パターンを入力してロックを解除してください (P.1-43)。 ● 暗証番号入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除方法が「暗証番号」に設定されています。暗証番号を入力してロックを解除してください (P.1-43)。 ● パスワード (英数字／記号) 入力画面が表示されていませんか？ 画面ロックの解除方法が「パスワード」に設定されています。パスワード (英数字／記号) を入力してロックを解除してください (P.1-43)。 ● ステータスバーに  が表示されていませんか？ 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください (P.1-7)。

現象	確認すること／対処方法
電話がつかない、またはメールやインターネットが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ● ステータスバーに  が表示されていませんか？ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。 ● 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください (P.1-7)。 ● ネットワークに正しく接続されていることを確認してください (P.7-2)。 ● 機内モードが設定されていませんか？ 機内モード設定中に  を長押し→「機内モード」を選択して、設定を解除してください。
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 市外局番を含んだ電話番号全桁を入力してかけていますか？
電話が着信しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 転送電話サービス (P.12-3) や留守番電話サービス (P.12-4) を「常に転送」に設定していませんか？
メールが受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ● ステータスバーに  が表示されていませんか？ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。 ● 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください (P.1-7)。 ● ネットワークに正しく接続されていることを確認してください (P.7-2)。
通話の途中で途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> ● ステータスバーに  が表示されていませんか？ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してください。
キーやディスプレイに触れても、何も反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 画面ロックがかかっていませんか？  を右方向にドラッグして、ロックを解除してください。画面が消灯している場合は、 または  を押して画面を点灯させてからロックを解除してください。
電話を着信したとき、名前が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話番号は連絡先に登録されていますか？ 連絡先を確認してください (P.3-3)。

現象	確認すること／対処方法
電話を着信したときに、画像および名前などの登録されている内容が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れた直後に発生することがあります。電源を入れてしばらく時間が経過すると、正しく表示されます。
USBデザリングができない	<ul style="list-style-type: none"> 本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定していませんか？ USBストレージの設定を解除してください (P.9-14)。
カメラが使用できない、またはBluetoothでデータを受信できない	<ul style="list-style-type: none"> microSDカードを本機に取り付けていますか？ 電源を切り、microSDカードが正しく取り付けられていることを確認してください (P.1-9)。本機で撮影した静止画または動画、受信したデータはすべてmicroSDカードに保存されます。 ステータスバーに  が表示されていませんか？ microSDカードのマウントが解除されています。マウント状態にしてください (P.9-14)。 microSDカードのメモリがいっぱいではありませんか？ microSDカードのメモリの空き容量を確認して、いっぱいであれば不要なデータを削除するか、microSDカードを取り替えてください。 本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定していませんか？ USBストレージの設定を解除してください (P.9-14)。
静止画、動画、音楽ファイルなどが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> microSDカードを本機に取り付けていますか？ 電源を切り、microSDカードが正しく取り付けられていることを確認してください (P.1-9)。 microSDカードに音楽ファイルが保存されていますか？ あらかじめコンピュータからmicroSDカードに音楽ファイルをコピーしてください (P.9-9) 。 ステータスバーに  が表示されていませんか？ microSDカードのマウントが解除されています。マウント状態にしてください (P.9-14)。 本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定していませんか？ USBストレージの設定を解除してください (P.9-14)。
音楽ファイルを再生中にキーを押しても応答しない	<ul style="list-style-type: none"> 画面ロックがかかっていませんか？  を右方向にドラッグして、ロックを解除してください。画面が消灯している場合は、 または  を押して画面を点灯させてからロックを解除してください。

現象	確認すること／対処方法
本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定できない	<ul style="list-style-type: none"> ステータスバーにが表示されていませんか？ USBテザリング設定中です。USBテザリングの設定を解除してください（P.7-9）。
本機／アクセサリが温かい	<ul style="list-style-type: none"> 充電中は本機およびACアダプタが温くなる可能性があります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。
本機の待受時間および通話／通信時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> 気温、充電条件、電波の強さ、設定などにより異なります。

■ お知らせ

- 問題が解決できない場合は、お問い合わせ先（P.13-20）までご連絡ください。

主な仕様

■ S42HW

項目	仕様
サイズ (W×H×D)	約51mm×約133mm×約10.5mm
重量	約115g (電池パックを含む)
連続待受時間	3Gモード：約400時間
連続動作時間	Pocket WiFiモード：約7時間
連続通話時間	3Gモード：約320分
連続通信時間	Pocket WiFiモード：約210分
充電時間	ACアダプタ充電：約130分 USB充電：約220分

※ 電池パック装着時の数値です。

■ お知らせ

- 連続動作時間、連続通話時間、連続通信時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に送受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（ローミングサービス利用中、充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社の計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。
- 画面の照明が点灯している状態でのご利用（インターネットご利用時など）が多い場合は、連続待受時間、連続動作時間、連続通話時間、連続通信時間は短くなります。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■ 電池パック

項目	仕様
電圧	3.7V
電池パック	リチウムイオン
容量	1100mAh
サイズ (W×H×D)	約44.2mm×約37.4mm×約6.4mm

■ ACアダプタ

項目	仕様
電源	AC100V~240V
入力電流	最大0.15A
出力電圧/電流	5.0V / 1.0A
サイズ (W×H×D)	約51mm×約17mm×約56mm

GPL書面によるオファー

本機はGNU Lesser General Public Licenseが適用されたフリーソフトウェア (Linux kernel、dnsmasq、BlueZ、Webkit、iptables) を使用しています
<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

■ 著作権情報

Linux kernel: Copyright.The Kernel.Org Organization,Inc.
version:2.6.35.7
(<http://www.kernel.org>)

dnsmasq: Copyright © 2000-2009 Simon Kelley
version: 2.51

BlueZ: Copyright © 2004-2009 Marcel Holtmann
<marcel@holtmann.org>
version:4.69

Webkit:
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE:
Copyright © 2005 Apple Computer, Inc.
BSD License:
Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved.

iptables: Copyright 2000-2004 netfilter project
(<http://www.netfilter.org>).

■ 書面によるオファー

本機に含まれるGPLソースコード入りCDの送付をご希望の場合、20ユーロ (CD、送料含む) でご提供いたします。
Mobile@huawei.comまでお問い合わせください。

索引

英数字

ACアダプタ	2	確認／利用	6-4	検索する	8-5
充電する	1-12	作成／送信	6-3	設定を変更／確認する	8-3
Androidキーボード	1-29	削除	6-7	開く	8-3
キーボードの設定を変更する	1-38	設定	6-8	プレイス	8-8
キーボードを変更する	1-28	転送	6-7	レイヤ	8-4
Androidマーケット	10-9	返信	6-6	Google マップナビ	8-7
アプリケーションを		EMnetメールキー	1-3	microSDカード	1-9
インストールする	10-9	Eメール	6-13	USBストレージとして設定する	9-13
アプリケーションを管理する	10-11	確認する	6-16	音楽ファイルを削除する	9-13
アプリケーションを		削除する	6-17	音楽ファイルを保存する	9-9
更新／削除する	10-10	作成／送信する	6-15	外部メモリとして利用する	9-13
Bluetooth	7-17	転送する	6-17	取り付けかた／取り外しかた	1-9
ONにする	7-18	返信する	6-17	フォーマットする	9-15
主な仕様と機能	7-17	Eメールアカウント	6-13	マウントを解除する	9-14
検出可能にする	7-18	管理する	6-14	microSDカードカバー	1-4
端末の名前を変更する	7-18	設定する	6-13	microUSB端子／充電端子	1-4
データを送受信する	7-19	追加する	6-14	PIN	1-8
ペアリング／接続する	7-18	Facebook	5-2	EM chipロック	1-8
ペアリング／接続を解除する	7-19	FSKAREN	1-29	PIN	1-8
Bluetooth および無線LAN使用に関する		キーボードの種類を変更する	1-34	PIN2	1-8
ご注意	24	キーボードの設定を変更する	1-38	PINロック解除コード (PUK)	1-8
EM chip	1-6	キーボードを変更する	1-28	PINロック状態	1-8
取り付けかた／取り外しかた	1-7	記号／顔文字／定型文を利用する	1-35	PUK/PUK2	1-8
EM chipロック		区点コードで入力する	1-35	Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング)	7-7
PINを変更する	1-44	定型文／顔文字を追加／編集／		SSID	7-8
設定する	1-44	リセットする	1-38	セキュリティ (パスワード)	7-8
EMnetメール	7-2	文字入力モードを変更する	1-34	SAR	30
WEB設定	6-10	文字変換モードを変更する	1-35	SDカードと端末容量	
フォルダ作成	6-7	Gmail	6-13	設定	11-6
メールボックス	6-7	Google Latitude	8-6	SMS	6-10
メール振り分け	6-8	Google アカウント	4-2	SMSの表示を切り替える	6-10
		設定する	4-2	確認する	6-11
		追加する	4-3	作成／送信する	6-10
		同期する	4-3	スレッド一覧画面のメニュー	6-11
		Google トーク	5-3	スレッド詳細画面のメニュー	6-11
		Google マップ	8-2	設定する	6-12
		経路を調べる	8-5		

SNS	5-2
Twitter	5-3
USBケーブル	2
外部機器を接続する	1-13
充電する	1-12
USBテザリング	7-8
VPN	7-9
接続する	7-10
切断する	7-10
追加する	7-9
Wi-Fi	7-4
アクセスポイントを設定する	7-6
オープンネットワークを通知する	7-6
スリープ設定をする	7-7
静的IPアドレスを使用する	7-7
接続する	7-4
切断する	7-5
ネットワークの状況を確認する	7-5
YouTube	9-7
動画を再生する	9-7
動画を投稿する	9-8
3Gパケット通信	7-2
アクセスポイントの設定をリセットする	7-4
アクセスポイントを編集/削除する	7-3
新しいアクセスポイントを作成する	7-3
お買い上げ時のアクセスポイントを利用する	7-2
切り替える	7-3
あ	
アカウント	4-2
削除する	4-4
手動で同期する	4-4
設定する	4-2
追加する	4-3
同期する	4-3

アカウントと同期	
設定	11-5
アフターサービス	13-19
アプリ一覧キー	1-4
アプリケーション	
一覧	1-21
インストールする	10-9
管理する	10-11
更新/削除する	10-10
設定	11-5
アプリケーション画面	1-21
アラーム	
設定する	10-7
変更/削除する	10-8
暗証番号	1-43
安全上のご注意	10
位置情報	
有効にする	8-2
インターネットへ接続	7-2
お買い上げ品の確認	2
音	
設定	11-3
お問い合わせ先	13-20
オプションサービス	12-2
主な仕様	13-13
音楽	9-9
再生画面の見かた	9-10
再生する	9-10
着信音として曲を設定する	9-12
ファイルを削除する	9-13
ファイルを保存する	9-9
プレイリスト	9-11
音量キー	1-3
音量を調節する	1-26

か

拡張ホーム画面	1-18
各部の名称と機能	1-2
カスタマーセンター	13-20
カメラ	1-4, 9-2
起動する	9-2
撮影画面の見かた	9-3
終了する	9-2
静止画を撮影する	9-4
動画を撮影する	9-4
画面の明るさ	1-28
画面ロック	1-15, 1-43
解除方法を設定する	1-43
設定する	1-43
カレンダー	10-2
設定を変更する	10-5
表示する	10-2
予定の通知	10-4
予定の同期/表示を設定する	10-4
予定を作成する	10-3
キーボード	1-28
設定を変更する	1-38
入力方法を変更する	1-28
基本電話番号を設定する	3-6
基本メールアドレスを設定する	3-6
ギャラリー	9-5
静止画を利用する	9-6
動画を利用する	9-7
開く	9-5
緊急通報	2-8
緊急通報位置通知	2-8
近接センサー	1-3
クイック検索ボックス	1-40
クイックコンタクトアイコン	3-3
クリアキー	1-3
決定キー	1-3

言語とキーボード			
設定	11-7		
現在地情報とセキュリティ			
設定	11-4		
検索	1-3		
音声を入力して検索する	1-41		
文字を入力して検索する	1-41		
国際電話	12-2, 12-9		
国際ローミング	12-2, 12-9		
滞在先で電話をかける／受ける	12-11		
データローミングを設定する	12-10		
ネットワークを設定する	12-10		
故障かな？と思ったら	13-9		
ご利用いただくにあたって	1		
ご利用上のお願いとご注意	20		
さ			
最近使用したアプリケーション	1-42		
充電端子	1-12		
修理	13-19		
終話キー	1-4		
受話口	1-3		
仕様	13-13		
肖像権	28		
商標・その他	29		
初期設定	1-16		
初期値一覧	13-2		
EMnetメールの設定	13-6		
アラームの設定	13-6		
カレンダーの設定	13-8		
設定メニュー	13-2		
ブラウザの設定	13-7		
スクロールキー	1-4		
ステータスアイコン	1-24		
ステータスバー	1-23		
スピーカー	1-4		
赤外線	7-20		
ONにする	7-21		
データを送受信	7-21		
赤外線ポート	1-3		
設定	11-2		
SDカードと端末容量	11-6		
アカウントと同期	11-5		
アプリケーション	11-5		
音	11-3		
音声入出力	11-7		
言語とキーボード	11-7		
画面設定	11-4		
現在地情報とセキュリティ	11-4		
端末情報	11-9		
通話設定	11-3		
日付と時刻	11-9		
プライバシー	11-6		
無線とネットワーク	11-2		
ユーザー補助	11-8		
センターキー	1-3		
送話口	1-4		
その他のアプリケーション	10-12		
た			
ダウンロード	10-12		
端末情報			
設定	11-9		
着信音	1-26		
注意事項	24		
著作権について	28		
通知アイコン	1-23		
通知音	1-26		
通知パネル	1-25		
通知ランプ	1-3, 1-25		
通話キー	1-3		
通話設定			
設定	11-3		
通話中の操作	2-5		
音量を調節する	2-6		
通話中画面の見かた	2-5		
保留にする	2-6		
通話履歴			
確認／利用する	2-6		
消去する	2-7		
ディスプレイ	1-3		
スライド	1-14		
スワイプ	1-14		
タップ	1-14		
ダブルタップ	1-14		
使いかた	1-13		
ドラッグ	1-14		
表示方向を自動的に切り替える	1-15		
ピンチ	1-14		
ロングタッチ	1-14		
テザリング			
USBテザリング	7-8		
Wi-Fiテザリング	7-7		
テンキー	1-4		
電源キー	1-3		
電源を入れる／切る	1-15		
転送電話	12-2, 12-3		
設定／開始する	12-3		
停止する	12-3		
電卓	10-8		
電池カバー	1-4		
取り付けかた／取り外しかた	1-4		
電池パック	2, 1-10		
充電時間	1-10		
充電する	1-10		
使用時間	1-10		
電池残量	1-10		
取り付けかた／取り外しかた	1-11		
電話番号	1-42		
電話番号リクエスト	12-2, 12-8		
開始する	12-8		

停止する	12-8	リンクを利用する	7-13	ユーザー補助	
電話を受ける	2-4	プレイス	8-8	設定	11-8
着信を拒否する	2-4	プレイリスト	9-11	輸出管理規制について	31
電話をかける	2-2	管理する	9-11	5	
国際電話	2-3	再生する	9-11	リセット	
電話番号を通知	12-8	削除する	9-11	データの初期化	1-45
時計	10-6	作成する	9-11	留守番電話	12-2, 12-4
アラームの基本設定をする	10-8	プレイリストから削除する	9-12	設定／開始する	12-4
アラームの設定を変更／削除する	10-8	ホーム	1-3	停止する	12-4
アラームを設定する	10-7	ホーム画面	1-17	伝言メッセージを聞く	12-5
時計画面の見かた	10-6	アイコンを移動する	1-20	連絡先	3-2
な		アイコンを削除する	1-20	SMSを作成する	3-8
ニュースと天気	10-5	アイコンを追加する	1-19	インポート／エクスポートする	3-8
確認する	10-5	カスタマイズする	1-19	お気に入り追加する	3-6
は		壁紙を変更する	1-20	確認する	3-3
バイブレーション	1-27	フォルダ名を変更する	1-20	検索する	3-5
はじめに	1	保証	13-19	送信する	3-9
発信者番号通知	12-2, 12-8	保証とアフターサービス	13-19	電話をかける	3-7
発信者番号非通知	12-8	本書の検索方法／見かた	7	登録する	3-2
発信番号制限	12-2	ま		編集する	3-5
ストラップ取り付け穴	1-4	マナーモード	1-27	メールを作成する	3-7
日付と時刻		無線とネットワーク		連絡先一覧画面の見かた	3-3
設定	11-9	設定	11-2	連絡先詳細画面の見かた	3-4
表示		メニュー	1-3	連絡先キー	1-3
設定	11-4	免責事項について	27	わ	
ブックマーク		文字を入力する	1-28	割込通話	12-2, 12-6
追加する	7-13	選択／切り取り／コピー／貼り付け	1-36	設定する	12-6
開く	7-14	戻る	1-3	通話中に電話を受ける	12-6
プライバシー		や		通話中に別の相手に電話をかける	12-7
設定	11-6	ユーザー辞書 (Androidキーボード)		通話の相手を切り替える	12-7
ブラウザ	1-4, 7-11	登録する	1-36	停止する	12-6
閲覧履歴からウェブページを開く	7-14	編集する	1-36		
閲覧履歴をすべて削除する	7-14	ユーザー辞書 (FSKAREN)	1-36		
起動する	7-11	登録する	1-36		
設定する	7-15	編集する	1-37		
表示中の操作	7-11				

保証とアフターサービス

保証について

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、改ざんのある場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

保証内容については、保証書に記載されています。

■ お知らせ

- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客さままたは第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理について

本書の「故障かな?と思ったら」(P.13-9)をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に戻らない場合には、お問い合わせ先(P.13-20)までご連絡ください。

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理致します。
- 保証期間経過後の修理
修理によって使用できる場合は、お客さまのご要望により有料にて修理致します。

■ お知らせ

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録・設定した内容が消失・変化する場合がありますので、連絡先など大切なデータは控えを取っておかれることをお勧めします。
- 故障または修理の際に、本機に登録した情報内容または設定した内容が消失・変化した場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解・改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先(P.13-20)までご連絡ください。

修理用部品について

本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

※他社の携帯電話、PHSからのご利用いただけます。

海外から：+81-3-6831-3333（有料）

受付時間9：00～21：00（日本時間／年中無休）

※間違い電話が多くなっております。

番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、IP電話等からは

ご利用いただけない場合があります。

ホームページ <http://emobile.jp/>



発売元:イー・アクセス株式会社
(製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.)
発行年月:2011年7月 第1版