

セキュリティ

PINコード

EM chipには、PIN/PIN2と呼ばれる2種類の暗証番号があります。大切な暗証番号ですので、他人に知られないように十分ご注意ください。

また、PIN/PIN2の入力を続けて3回間違えた場合は、間違えた方の暗証番号がロックされ、使用できなくなります(PINロック状態)。ロックを解除するには、PINロック解除コード(PUKコード)の入力が必要になります。

PINコード

PINコードとは、第三者による本機、またはEM chipの無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。

- お買い上げ時は、「9999」に設定されています。
- PINコードは変更できません(P.152)。
- EM chipを本機に取り付けて電源を入れたときに、PINコードを入力しないと本機を使用できないようにすることができます(P.152)。

PIN2コード

PIN2コードとは、EM chipに記録されている情報を変更する場合などに入力する4～8桁の暗証番号です。

- お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

PINロック解除コード(PUKコード)

PINコードの入力を3回続けて間違えると、PINロックが設定されます。PINロック解除コード(PUKコード)を入力すると、PINロックは解除されます。

- PINロック解除コードについては、お問い合わせ先(P.181)までご連絡ください。

◆お知らせ

- PINロック解除コードの入力を10回続けて間違えた場合は、EM chipがロックされ、使用できなくなります(EM chipロック)。EM chipがロックされた場合は、ロックを解除する方法はありませんので、新たなEM chipと交換する必要があります。手続きにともない所定の手数料が請求される場合があります。手続きの詳細については、お問い合わせ先(P.181)までご連絡ください。
- 買い増しなどにより、別のイー・モバイル携帯電話やEM chip対応機器にご利用中のEM chipを取り付けてご使用になる場合は、ご利用中のEM chipに設定されているPIN/PIN2が有効となります。

PINコードを設定する

EM chipが不正に使用されることを防ぐため、電源を入れたときなどにPINコードを入力して認証するかどうかを設定できます。設定すると、電源を入れたときなどにPINコードの入力画面が表示されます。

- PINコードの入力を続けて3回間違えた場合は、暗証番号がロックされ使用できなくなります(PINロック状態)ので、設定したPINコードは必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

■ PINコードを有効にする

- 1 ホーム画面で▶「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」▶「SIMカードロック設定」をタップして、「SIMカードをロック」にチェックを入れる
- 3 PINコードを入力▶「OK」

❖お知らせ

- PINコードを無効にするには、PINコードが有効な状態で「SIMカードをロック」のチェックを外す▶現在のPINコードを入力▶「OK」と操作します。

■ PINコードを変更する

- PINコードを有効にしているときのみ変更できます。

- 1 ホーム画面で▶「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」▶「SIMカードロック設定」▶「SIM PINの変更」
- 3 現在のPINコードを入力▶「OK」
- 4 新しいPINコードを入力▶「OK」
- 5 もう一度新しいPINコードを入力▶「OK」

■ PINロックを解除する

- 1 PUKコードの入力画面でPUKコードを入力▶「OK」
- 2 新しいPINコードを入力▶「OK」
- 3 もう一度新しいPINコードを入力▶「OK」

画面ロックの解除セキュリティを設定する

本機の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりするたびにパスワードなどを入力して画面のロック解除が必要になることで、データを保護します（画面ロックの解除セキュリティ）。

画面ロックの解除セキュリティには、「パターン」「PIN」「パスワード」の3種類があります。

- 画面ロックの解除セキュリティを設定していない場合は、キーやタッチスクリーンの誤動作防止を行う画面ロックがかかります（P.26）。

■ 画面ロックの解除セキュリティをパターンで設定する

- 1 ホーム画面で▶「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」▶「画面ロックの設定」▶「パターン」
- 3 「次へ」▶「次へ」▶パターンを入力▶「次へ」
- 4 もう一度パターンを入力▶「確認」▶「OK」
 - 画面の指示に従ってパターンを忘れた場合の秘密の質問および答えを設定してください。

■ 設定したパターンで画面ロックを解除する

1 または を押す

画面が起動します。

2 を までドラッグ

3 パターンを入力

ホーム画面が表示されます。

◆お知らせ

- ・パターンを5回続けて間違えると、「パターンが違います」と表示されます。「次へ」▶「質問に回答」▶「次へ」と操作すると、パターン設定時に設定した質問に答えることで画面ロックを解除できます。
- ・Googleアカウントを登録している場合は、「パターンが違います」画面で「次へ」▶「Googleアカウント情報を入力」▶「次へ」と操作して、Googleアカウントとパスワードを入力して画面ロックを解除することもできます。

■ パターンを変更する

1 ホーム画面で ▶「設定」

2 「現在地情報とセキュリティ」▶「画面ロックの変更」

3 画面の指示に従って入力

■ パターンを無効にする

1 ホーム画面で ▶「設定」

2 「現在地情報とセキュリティ」▶「画面ロックの変更」

3 パターンを入力

4 「なし」

■ 画面ロックの解除セキュリティをPIN（数字）で設定する

1 ホーム画面で ▶「設定」

2 「現在地情報とセキュリティ」▶「画面ロックの設定」▶「PIN」

3 PIN（数字）を入力

- ・画面の指示に従って、4～16桁の数字を入力します。この「PIN」は、EM chipに設定されるPINコード（P.151）とは別のものです。

4 「次へ」▶もう一度PIN（数字）を入力▶「OK」

■ PINを無効にする

1 ホーム画面で ▶「設定」

2 「現在地情報とセキュリティ」▶「画面ロックの変更」

3 PIN（数字）を入力▶「次へ」

4 「なし」

■ 画面ロックの解除セキュリティをパスワード（英数字）で設定する

- 1 ホーム画面で▶「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」▶「画面ロックの設定」▶「パスワード」
- 3 パスワード（英数字）を入力
 - ・画面の指示に従って、アルファベットを含む4～16文字を入力します。
- 4 「次へ」▶もう一度パスワード（英数字）を入力▶「OK」

■ パスワードを無効にする

- 1 ホーム画面で▶「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」▶「画面ロックの変更」
- 3 パスワード（英数字）を入力▶「次へ」
- 4 「なし」