

# SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数帯	5G											LTE							3G(WCDMA)							
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド8	バンド11	バンド 21*	バンド3	バンド1	バンド 42	バンド VI/XIX* 6と19	バンド VIII 8	バンド XI* 11	バンド IX* 9	バンド I	
Apple	iPhone SE(第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPhone 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPhone SE(第2世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPhone 11												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPhone 7												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPhone 6s iPhone SE												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HTC	Android One X2															○											○
Huawei	HUAWEI P30 lite												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HUAWEI P20 lite												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Nexus 6P												○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LUMIERE																										○
	nova lite for Y!mobile												○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MediaPad M3 Lite s																										○
	MediaPad T2 Pro																										○
	801HW												○			○	○										
	603HW																○	○									
	506HW																	○	○								
京セラ	504HW																	○	○								
	502HW																	○	○								
	607HW																		○	○							
	Android One S10		○		○					○	○		○	○※2	○	○	○			○	○	○		○	○		○
	Android One S9		○		○					○	○		○							○	○	○		○	○		○
	Android One S8												○							○	○	○		○	○		○
	Android One S6												○							○	○	○		○	○		○
	Android One X3																			○	○	○		○	○		○
	Android One S4																			○	○	○		○	○		○
	Android One S2																			○	○	○		○	○		○
	かんたんスマホ3		○		○								○	○※2	○	○	○			○	○	○		○	○		○
	かんたんスマホ2+																			○	○	○		○	○		○
	かんたんスマホ2																			○	○	○		○	○		○
	かんたんスマホ																			○	○	○		○	○		○
	DIGNO® ケータイ4																			○	○	○		○	○		○
DIGNO ケータイ3																			○	○	○		○	○		○	
DIGNO ケータイ2																			○	○	○		○	○		○	
DIGNO ケータイ																			○	○	○		○	○		○	
DIGNO E																			○	○	○		○	○		○	
Lenovo	Lenovo TAB4																			○	○	○		○	○		○
	Lenovo TAB3																			○	○	○		○	○		○
	Lenovo TAB2																			○	○	○		○	○		○
LG	Android One X5												○							○	○	○		○	○		○
	Nexus 5X													○	○	○				○	○	○		○	○		○
Nothing	Nothing Phone(1) 8+256		○		○								○	○	○	○	○			○	○	○		○	○		○
OPPO	OPPO Reno9 A		○		○					○	○		○	○	○	○	○			○	○	○		○	○		○
	OPPO Reno7 A		○		○					○	○		○	○	○	○	○			○	○	○		○	○		○
	OPPO Reno5 A		○		○					○	○		○	○	○	○	○			○	○	○		○	○		○
	OPPO A55s 5G OPPO Reno3 A		○		○					○	○		○	○	○	○	○			○	○	○		○	○		○
セイコーソリューションズ	Simply																			○	○	○		○	○		○
	Android One S7												○	○※2	○	○				○	○	○		○	○		○
	Android One S5												○							○	○	○		○	○		○

# SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数帯	5G											LTE							3G(WCDMA)								
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯			1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド8	バンド11	バンド 21*	バンド3	バンド1	バンド 42	バンド VI/XIX* 6と19	バンド VIII 8	バンド XI* 11	バンド IX* 9	バンド I		
Android One X4	Android One X4												○	○※2	○	○							○	○			○	
	Android One S3																							○	○			○
	Android One S1																								○	○		○
	507SH																								○	○		○
	Android One X1																											○
	AQUOS wish3		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○	○	○	○					○	○		○
	AQUOS wish2		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○	○	○	○					○	○		○
	AQUOS wish (SH-M20)		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○	○	○	○					○	○		○
	AQUOS wish (A104SH)		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○	○	○	○					○	○		○
	AQUOS sense4 basic												○		○※2	○	○	○	○	○				○	○			○
	AQUOS Xx-Y																											○
	AQUOS CRYSTAL Y2																											○
	AQUOS ケータイ4																											○
	AQUOS ケータイ3																											○
AQUOS ケータイ2																											○	
AQUOS ケータイ																											○	
SONY	Xperia Ace III		○		○				○	○																	○	○
	Xperia 10 III		○		○				○	○																		○
	Xperia 10 II												○															○
	Xperia 8																											○
ucloudlink	701UC																										○	
Motorola	moto g53y 5G		○		○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	
Xiaomi	Redmi Note 10T		○		○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	
	Redmi 9T												○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	
ZTE	Stick WiFi																											○
	Liberio 5G IV		○		○				○	○																		○
	Liberio 5G III		○		○				○	○																		○
	Liberio 5G II		○		○				○	○																		○
	Pocket WiFi 5G A102ZT		○		○				○	○	○		○			○		○	○	○					○※3			○※3
	Liberio 5G		○		○				○	○																		○
	Liberio S10 803ZT													○														○

※端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。( \*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。)

※「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合については、端末の動作保証を行うものではありません。

※「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

※1 下記端末はバンド18非搭載  
Android One X4

※2 下記端末はバンド26非対応  
AQUOS wish3/ かんたんスマホ3/ Android One S10/ AQUOS wish2/ AQUOS wish (SIMフリー)/ AQUOS wish/ AQUOS sense4 basic/ Android One S7/ Android One X4

※3 ソフトバンクのネットワークでは対応していません

※TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。