microUSB ケーブルで接続する (Windows)

Windows パソコンとの USB 接続について	52
Windows パソコンへの取り付け/取り外し	52
Windows パソコンへのドライバのインストール/	
アンインストール	54

Windows パソコンとの USB 接続に ついて

概要

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、 microUSB ケーブルでパソコンと接続してデータ通信が行えます。 Windows パソコンへの取り付け/取 り外し

Windows パソコンに本機を取り付ける

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがイン ストールされます。

1

パソコンの電源を入れる

2

本機の外部接続端子に microUSB ケーブルを接続し、USB プラグを パソコンに差し込む



- パソコンが本機を認識します(パソコンが本機を認識するまでしばらくかかります)。
- ・お使いのパソコンが自動インストールを禁止する設定になっている 場合、インストール操作を選択するための画面が表示されることが あります。その場合は、表示される画面で「AutoRun.exeの実行」 をクリックすると、ドライバのインストールを実行できます。

Windows パソコンから本機を取り外す

- ・Windows 8.1 / 8 / 7 をお使いの場合は、データのアップロード やダウンロードなどが終了していることを確認し、本機を取り外し てください。
- ・Windows Vista をお使いの場合は、「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本機をパソコンから取り外します。次の手順を参照して取り外してください。

1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

2

タスクトレイの

🧭 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。

3

「USB 大容量記憶装置」→「停止」



🧭 「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。

・複数の USB デバイスが接続されている場合は、誤ってほかのデバ イスを選択しないようご注意ください。

4





・本機を安全にパソコンから取り外すことができることを確認します。

5

安全に取り外し可能なメッセージが表示されたら、本機を取り外す



スタンバイ/休止時の動作について

本機をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド/レ ジューム)、または休止(ハイバネーション)を行うと、正常に動 作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スタンバ イ、または休止を行ってください。また、本機を取り付けた状態で、 再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この 場合、パソコンを起動する前に本機を取り外してください。

WEB UI について

本機を取り外す前に、WEB UI を終了させてください。データ通 信中は本機を取り外さないでください。

Windows パソコンへのドライバのイ ンストール/アンインストール

手動でドライバをインストールする

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインス トールされます。

お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始され ない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、 次の手順でインストールしてください。

画面表示や手順は、Windows 8.1 の場合を例にして説明しています。 ・まず、パソコンの電源を入れ、本機を取り付けた状態にしてください。

1

デスクトップを表示 → エクスプローラーを起動

2

[PC]

- ・Windows 7 の場合は、「スタートメニュー」→「コンピューター」
 をクリックします。
- ・Windows Vista の場合は、「スタートメニュー」→「コンピュータ」 をクリックします。

3

「Pocket WiFi」をダブルクリック

DIFF	80	- 0 ×
746 コンピューター 表示		^ 6
Compared Sectors Co	の対一に定見 (7)	
0 0 · † 👼 + PC	✓ 6 PC688.	p.
* 550-20 5720+7 5720+7 5720+7 \$9500ma \$9500ma \$9500ma \$720-7 \$		
Fix C2EF5/7 (2) F		
(전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전)		
¶ २०१७-१ ु ⊈०३व⊡		1 - B

お使いのパソコンの設定によっては、「ユーザーアカウント制御」 の画面が表示されます。

4

「はい」

🏁 インストールが完了します。

・Windows Vista の場合は、「続行」をクリックします。

ドライバをアンインストールする

画面表示や手順は、Windows 8.1 の場合を例にして説明しています。

1

デスクトップを表示 → エクスプローラーを起動

2

「コンピューター」→「プログラムのアンインストールと変更」

1 V 1 1 1 1 1	PC	- 0
>イル コンピューター 表示		
	 (ころび32657-4524)	
○ ○ - ↑ ● + FC		> ○ PCD接罪
X002X0 X0147-(6) X0147-(6)		
9000-F 740797 Fea	X5F E997 E74 33-549	
8 950-4" 778hy7 1 4743-01 1 22-599 (C)		
a 5(79)		
Rear Page		
EFT		
a-5x4		
₩ ₹010-0		

3

一覧から「Pocket WiFi Service」を選択→「アンインストールと変更」

		プログラムと稿紙				- 0	
⊕ ⊕ + † <u>#</u> + 3240-1	バキル ・ 下へてのコントロール パキル満日 ・ プロダムと接続				 6 709555880 	(検索	p
32+0-1, 194 B-A	10/10/00 /071 51504000						
	プログラムのアプイフスドールまには変更						
インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインスレール学校には、一幅からプログラムを運用して[]	つインストール]、[変更]、北北は[修復] そう	つっかします。				
Windows Chilliom Striket							
ALACTL.	監理 ▼ アンインストールと変更					10 × 0	1 8
	81	発行元	インストール日	94X //-542			
	Elizabetha income il contribute income inter-	Manual Incomings	Real Property lies	tern and the state			
	States of the second states of the second states.	farmed to write !	Statements.	ALC: NO. 17-12 (2011)			
	Concession of the local designation of the loc	NUCLEAR OF GROOMS	ALC: NOT	- NUMBER OF A DESCRIPTION			
	Contract of the second state of the second sta	Manager Composition	ALC: NO. OF CO., NO.	- No. of Concession, Name			
	Distant and the Distant Statement of the	Included in particular	Street Squares	and the loss strike			
	The Party Property and	The set of section	A second second	100.001 0.010			
	A 18 contractor of 181	Manual company.	And in case of	annual to and			
	County and the Real and the second states in	include in products	and the second second	tion and includes and			
	and the second s						
	C (B Pocket WFI Service	Pocket WIFI	2014/06/12	22 801.510.00			
	CONTRACTOR OF CONTRACTOR	Rented Strengthered Tell	ALC: NO. OF CO.	A COMPANY OF A			
	and the set of the set of the	Sector International Contra	ALC: NOT THE OWNER.	the second			
	and the second second	the second se		1.8.1953			
	and the second second second second	and then by	-	and the second second			
	and the second design of the s	And an other design of the local division of	1000	- Marco - Marco - Ville - Marcold			
	Transferra dan ser a series a	Title-Bet	and the second	BUT THE HEAD			
	and the subscript of the subscript of the	Contraction of the local division of the loc	and a second	1.4.100			
	A CONTRACT OF A	the second second second	and the second second				
	Contraction decrements (make from the	Tellining Comparisons	an our month	and a second sec			
	and the bally formation	TORCER CONTRACTOR	and all the	ALL THE FLORE DESCRIPTION			
	and the second se	Contraction of the local division of the loc	1000	and the second second			
	Second and a local second	a second s	and the local division of	COMPANY OF THE OWNER.			
	Contraction Statistics	Contraction Contractions	-	THE REPORT OF THE PARTY OF			
		and there is the other states	-	and the state of t			
	Pocket Win Biss/1-Ski: AU/DD2-3: http://web.setting	5/8-h0/29: http://web.setting					



🚹 Windows 7 / Windows Vista の場合

Windows 7 の場合

Windows 7 の場合は、次の操作を行ってください。 「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「プログラム」→「プ ログラムと機能」→「Pocket WiFi Service」→「アンインストー ルと変更」→「ユーザーアカウント制御」の画面で「はい」

🏁 アンインストールが実行されます。

Windows Vista の場合

Windows Vista の場合は、次の操作を行ってください。 「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「プログラム」→「プ ログラムと機能」→「Pocket WiFi Service」→「アンインストー ルと変更」→「ユーザーアカウント制御」の画面で「続行」

🧭 アンインストールが実行されます。

\rm インストール時のご注意

取り外しについて

インストール中に、本機を取り外さないでください。インストー ルが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、その ほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

管理者権限について

管理者権限(Administrator)でログインしてください。

55