microUSB ケーブルで接続する (Windows)

Windows パソコンへの取り付け/取り外し	40
Windows パソコンでのドライバのインストール/アン-	イン
ストール	41

Windows パソコンへの取り付け/取 り外し

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、 microUSB ケーブルでパソコンと接続してデータ通信が行えます。

Windows パソコンに本機を取り付ける

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインス トールされます。

1

パソコンの電源を入れる

2

本機の外部接続端子に microUSB ケーブルの microUSB プラグを接続し、USB プラグをパソコンに差し込む



パソコンが本機を認識します(パソコンが本機を認識するまでしばらくかかります)。

Windows パソコンから本機を取り外す

・パソコンをお使いの場合は、データのアップロードやダウンロード などが終了していることを確認し、本機を取り外してください。

1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

2

パソコンから本機を取り外す



🧭 取り外しが完了します。

Ⅰ 取り外し時のご注意

スタンバイ/休止時の動作について

本機をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド/レ ジューム)、または休止(ハイバネーション)を行うと、正常に動 作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スタンバ イ、または休止を行ってください。また、本機を取り付けた状態で、 再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この 場合、パソコンを起動する前に本機を取り外してください。

WEB UI について

本機を取り外す前に、WEB UI を終了させてください。データ通 信中は本機を取り外さないでください。

Windows パソコンでのドライバのイ ンストール/アンインストール

\rm インストール / アンインストール時のご注意

取り外しについて

インストール/アンインストール中に、本機を取り外さないでく ださい。インストール/アンインストールが正常に行われない、 または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたり する恐れがあります。

管理者権限について

管理者権限(Administrator)でログインしてください。

手動でドライバをインストールする

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインス トールされます。

お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始され ない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、 次の手順でインストールしてください。

画面表示や手順は、Windows 10 の場合を例にして説明しています。 ・まず、パソコンの電源を入れ、本機を取り付けた状態にしてください。

1

「スタートメニュー」→ エクスプローラーを起動

2

[PC]

- ・Windows 8.1 の場合は、デスクトップを表示 → エクスプローラー
 を起動 → 「PC」をクリックします。
- ・Windows 7 の場合は、「スタートメニュー」→「コンピューター」 をクリックします。

3

「Pocket WiFi」をダブルクリック



お使いのパソコンの設定によっては、「ユーザーアカウント制御」 の画面が表示されます。

4

「はい」

🏁 インストールが完了します。

ドライバをアンインストールする

画面表示や手順は、Windows 10の場合を例にして説明しています。

1

「スタートメニュー」→「設定」

2

「システム」



3

「アプリと機能」→ 一覧から「Pocket WiFi setting tool」を選択 →

通知とアクション	and the second s	
アプリと機能	Concernance and the second	
マルチタスク	State of the second second second	
タブレット モード 雷源とスリーブ	Pocket WiFi setting tool Huawei Technologies Co.,Ltd	
ストレージ	変更	アンインストール
オフライン マップ	The share had	-02
既定のアプリ	and the local sector	.122
パージョン情報	10001	-110
	The second second second	.015
	Colorador Carlo	



42

🛨 Windows 8.1 / Windows 7 の場合

Windows 8.1 の場合

Windows 8.1 の場合は、次の操作を行ってください。 エクスプローラーを起動 →「コンピューター」→「プログラムのア ンインストールと変更」→「Pocket WiFi setting tool」→「アン インストールと変更」→「ユーザーアカウント制御」の画面で「は い」

🧭 アンインストールが実行されます。

Windows 7 の場合

Windows 7 の場合は、次の操作を行ってください。 「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「プログラム」→ 「プログラムと機能」→「Pocket WiFi setting tool」→「アンイ ンストールと変更」→「ユーザーアカウント制御」の画面で「はい」

🧭 アンインストールが実行されます。