



PC接続設定をUSB七 パソコンを起動し、本製品を無線L	アムセートに設定する ANで接続します。
)Webブラウザを起動し、アドレス入力	り欄に「http://192.168.1.1」と入力しGL02P設定ッ
・ルを起動します。	
GL02P設定ツールのトップページ	が表示されます。画面右下の「PC接続設定」のフ
ダウンリストから「USBモデムモー	ド」を選択し、「適用」をクリックします。
momente EMOBILE GL02P設定ツール software Ver.2	EM chip 🖨 WAN 👄 SIG
この画面は設定専用画面です。	言語:日本語 🗸
▶ GL02P設定ツールログイン	▶ 盤岐プロファイル
ユーザー名 admin	プロファイル設定 SKT
パスワード	接続状態 接続;音
ログイン	▶ プロファイル変更
	プロファイルリスト: em.std(D) ✓ 道用
▶ WANステータス	▶ イー・モバイル ホームページ
受信データ(Bytes) 300 Bytes 送信データ(Bytes) 400 Bytes	イー・モバイル製品、サービスに関する特徴及び対シラインによ る各種サービスコこつけては、下配イー・モバイル公式サイトまたは イー・モバイルお客様サポートへアクセスしてください。
接続時間 00:05:00	- イー・モバイル公式サイト
通信情報クリア	- お客さまサポート
▶ 取扱説明書	▶ モバイル用画面 へ
- PDFファイルをダウンロード	- モバイル用画面へ
	▶ PC接级数定
	WLFiモード マ 進用

## ■「Wi-Fiモード」に設定する場合

「PC接続設定」のプルダウンリストから「Wi-Fiモード」を選択し、「適用」をクリックします。

注意 ・「USBモデムモード」に設定すると、本製品とパンコンをUSB接続した場合にUSB経由でインターネット接続されます。 ・「USBモデムモード」でパンコンとUSB接続する場合は無線LAN端末と接続ができなくなります。また、GL02P設定ツー 起動して設定を変更することもできなくなります。 ・「USBモデムモード」に設定中でも、パンコンにUSBケープルで接続していない場合は、Wi-Fi接続ができます。 ・設定完了後に本製品は自動で再起動します。 。 −ルを



## ■本製品の接続状態 本製品の状態は、本製品のディスプレイとパソコンのタスクバーで確認できます。 状能 ディスプレイ パソコン表示 GL02P 3G ネットワ・ 3G 3G 3G 3G 3G ゥ USB Modem EMOBILE(3G) 接続中 b LTE ネットワー 接続中 GL02P LTE LTE LTE LTE USB Modem ゥ EMOBILE(LTE) 8 GL02P 圈外 USB Modem $\mathbb{T}_{\times}$ 圈外 Ťx GL02P GL02Pが接続されていません。 またはGL02PがUSBモデムモード GL02P未接続 に設定されていません。 G

ホームページ

お問い合わせ先 ご不明な点がございましたら下記窓口までお問い合わせください。

・・モバイル カスタマーセンタ・ ィー

- 157 (無料) 0120 736 157 (無料) イー・モバイルの携帯電話から -般電話から
- ※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

- - http://emobile.jp/

イー・アクセス株式会社 発行年月:2013年2月 第1版