EMOBILE GL02P

GL02P コネクションマネージャ インストールマニュアル

For Windows Version1_00

GL02P コネクションマネージャのインストールについて

GL02Pコネクションマネージャのインストールを行う際は以下の注意事項をご確認のうえ実行してください。

ご注意

- ・ USB 接続でデータ通信を行うためには、事前に GL02P 本体のソフトウェア更新を行う必要 があります。
- ・ Mac OS ではコネクションマネージャはご利用いただけません。
- GL02P 本体のソフトウェア更新については、GL02P ソフトウェア更新マニュアルを参照してく ださい。マニュアルは以下 URL よりダウンロードいただけます。
 (http://emobile.jp/products/gl02p/updatetool.html)

GL02Pコネクションマネージャのインストールに関する注意点

- 1. 管理者 (Administrator) 権限のユーザーでログインしてください。管理者権限でない場合、イン ストールは行えません。
- 2. インストールを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。
 - ▶ GL02P 設定ツールが起動している場合、設定ツールを終了してください。
 - ▶ GL02P で通信している場合、通信を終了してください。
 - ▶ 他のアプリケーションが起動している場合、インストールに失敗する事があります。
- インストール中にパソコンがスタンバイ、スリープ、サスペンド状態に移行しないように設定してください。
 設定→コントロールパネル→電源オプション→コンピューターがスリープ状態になる時間を変更 コンピューターをスリープ状態にする:適用しない
- 5. インストール中にパソコンが電源 OFF にならないようにしてください。(ACアダプタを使用してください。)

GL02P コネクションマネージャインストール方法

- ※ Windows 8 をベースに記載しているため、Windows 7、Windows Vista、Windows XP の
 場合は画面が異なる場合があります。
- 1. パソコンの電源を入れます。
 - ※ 管理者権限(Administrator)のユーザーでログインしてください。管理者権限でない場合、 アップデートは行えません。
- 弊社ホームページ (http://emobile.jp/products/gl02p/updatetool.html) より GL02P コネクションマネージャをパソコンの任意の場所にダウンロードし、解凍してください。
 ダウンロードファイル: GL02P_Connection_Manager_win_V1_00.zip
 ※ 解凍後のフォルダは GL02P_Connection_Manager_win_V1_00 となります。
- 3. 解凍したフォルダ内の GL02P_Connection_Manager_win_V1_00.exe をダブルクリックしてく ださい。
 - ※ インストールを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。
 - ※ 設定により「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがあります。 表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」をクリックしてください。
- 4. 「GL02P コネクションマネージャセットアップツール」が起動しますので「次へ」をクリックします。



5. 「使用許諾契約」の画面が表示されますので、同意される場合は「同意する」をクリックします。

7	EMOBILE GLO2P セットアップツール	- 🗆 🗙
使用許諾多 EMOBILE	2約書 GL02Pをインストールする前に、使用許諾契約をすべてお読みください。	
【使用許許 ソフトウェ	苦契約】 ア使用条件	
イー・アク ア(以下「」 様も下記:	セス株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供する 許諾プログラム」といいます。)を使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾 条項にご同意いただくものとします。	ッソフトウェ 乱、お客
		~
契約内容 ます。	こ同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。EMOBILE GL02Pのインス	-ールを開始し
	< 戻る(B) 同意する(A)	キャンセル

6. インストールが開始されますので、処理が完了するまでお待ちください。

8	EMOBILE GL02	2P セットアップツー	IL	- 🗆 🗙
インストール EMOBILE GL02Pをインスト・	ールしています。しばらく	くお待ちください。		(
Nullsoft Install System v2.46.5	-Unicode			
		< 戻る(B)	次へ(N)>	キャンセル

7. 「今すぐ再起動する」にチェックを入れ「完了」をクリックします。



- 8. インストールが終了するとタスクバーに GL02P コネクションマネージャのアイコンが表示されます。
 - ※ アイコンが表示されない場合はタスクバーの通知領域の横にある矢印をクリックすると表示され ます。



コネクションマネージャの使い方などについては、「GL02P かんたんセットアップマニュアル USB 接続編」を参照してください。

「GL02P かんたんセットアップマニュアル」は、以下 URL よりダウンロードいただけます。

(http://emobile.jp/products/gl02p/torisetu.html)

<お問い合わせ先>

ご不明な点がございましたら下記窓口までお問い合わせください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイルの携帯電話から 157 (無料)
 受付時間 9:00~21:00 (日本時間・年中無休)
 ホームページ http://emobile.jp/

一般電話から 0120-736-157 (無料)
 ※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
 海外から+81-3-6831-3333 (有料)

- ※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。
- ※ 一部の光電話、IP 電話等からはご利用いただけない場合があります。

2013年3月 第1版