EMOBILE GP02

アップデート マニュアル

for Macintosh Version3 00

GP02 アップデートについて

GP02のアップデートを行う際は以下の注意事項をご確認のうえ実行してください。

GP02 アップデートに関する注意点

- 1. 管理者権限のユーザーでログインしてください。管理者権限でない場合、アップデー トは行えません。
- アップデートを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。
 -GP02 設定ツールが起動している場合、設定ツールを終了してください。
 -GP02 で通信している場合、通信を終了してください。
 -他のアプリケーションが起動している場合、アップデートに失敗する事があります。
- 3. アップデートツールは GP02 設定ツールが正常に動作する環境でのみ実行することが できます。お使いのパソコンに GP02 ドライバがインストールされていない場合、事 前にインストールを行ってください。
- 4. アップデート中に GP02 を取り外さないでください。
- 5. アップデート中にパソコンがスタンバイ、スリープ、サスペンド状態に移行しないよ うに設定してください。
- -システム環境設定→省エネルギー→電源アダプタ コンピュータのスリープ:しない ディスプレイのスリープ:しない
- アップデート中にパソコンのスクリーンセーバーが起動しないように設定してください。
 - ・システム環境設定→デスクトップとスクリーンセーバ スクリーンセーバ開始:しない
- 7. アップデート中にパソコンが電源 OFF にならないようにして下さい。(AC アダプタ を使用してください。)
- 8. microSD カードの内部データを保護するため、アップデート中は取り外してください。
- 9. 最新のファームウェアにバージョンアップしていただく前には、GP02 設定ツールの 設定内容をバックアップすることをお奨めします。(バックアップの方法は取扱説明書 をご参照ください。)

 アップデートするとマルチ SSID 機能が利用できるようになり、セキュリティ設定 が異なる無線 LAN 端末を同時に接続することができます。
 マルチ SSID 機能の初期設定値は無効になっていますので、ご利用になる場合は有 効にする必要があります。(最新の取扱説明書を参照してください。)
 SSID2 の初期設定値は、「SSID-2nd-XXXXXXXXXX」ですが、お客さまにて SSID を変更した状態でアップデートすると、「GP02-XXXXXXXXXX」となります。

GP02 アップデート方法

- ※ Mac OS X 10.6 をベースに記載しているため、Mac OS X 10.5 の場合は 画面が異なる場合があります。
- 1. パソコンの電源を入れます。
- GP02 とパソコンを USB ケーブルで接続してください。
 デスクトップに CD (ショートカットアイコン)が表示され、「EMOBILE GP02」フ オルダが自動的に表示された場合は「閉じる」(赤)ボタンをクリックして閉じてください。

0	GE EMOBILE GP02		
	3 項目、2 KB 空き		-0
ΞD	ŒM		
MOBILE GP02 driver	EMOBILE GP02 Setting Tool	EMOBILE GP02 usermanual.pdf	

- ※アップデートツールは GP02 が正常に動作する環境でのみ実行することができます。 お使いのパソコンに GP02 ドライバがインストールされていない場合、事前にインス トールを行ってください。
- 3. 電源を入れた GP02 をパソコンに接続した状態で、ファームウェアアップデートツー ルから使用します。ダウンロードしたファイルの GP02_Firm_Update_mac_V3_00 を ダブルクリックしてください。

※アップデートを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。

4. 「GP02 アップデートツール」が起動し、「使用許諾契約」の画面が表示されますので、 同意される場合は「同意する」にチェックを入れ、「開始」をクリックします。

000	GPO2 アップデートツール
	アップデートの前に
(1)	GP02のソフトウェアを下記パージョンにアップデートします
Ĭ	GP02 11.203.24.04.168 ライセンス使用許諾書
Ĭ	【使用許諾契約】 ソフトウェア使用条件
6	イー・アクセス株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供 するソフトウェア(以下「許諾プログラム」といいます。)を使用する権利を下記条項 に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。
	 ○ 同意する ● 同意しない
	開始 キャンセル

5. アップデート開始確認の画面が表示されますので、アップデートを開始する場合は 「OK」をクリックしてください。

アップデート中は、以下にご注意ください。 1. パソコンに電源が供給されていることを確認してください。 2. GP02を途中で取り外さないでください。 8. 他の全てのプログラムを終了してください。
 4. パソコンの"終了・スタンパイ・ログオフ・ユーザー切り替え・ 再起 動"などをしないでください。 * アップデート中にデータカードを抜く、電源を切るなどの不適切な処理を 行うと、GP02が故障する場合がありますのでご注意ください。 アップデートを開始しますか? キャンセル OK

- ※ 「OK」をクリックするとアップデートが開始されます。途中でキャンセルすること はできません。
- ※ 他のプログラムはすべて終了してください。
- ※ アップデート中にパソコンの電源を切ったり、GP02を取り外した場合、 故障の原因となります。

6. アップデートが開始されますので、処理が完了するまでお待ちください。

000	GPO2 アップデートツール
	アップテート中
ę	ファームウェアをアップデートしています。しばらくお待ちください。
3	アップデート中は、以下にご注意ください。 1. パソコンに電源が供給されていることを確認してください。 2. GP02を途中で取り外さないでください。 3. 他の全てのプログラムを終了してください。 4. パソコンの"終了・スタンパイ・ログオフ・ユーザー切り替え・ 再起動"などを しないでください。 * アップデート中にデータカードを抜く、電源を切るなどの不適切な処理を行う と、GP02が故障する場合がありますのでご注意ください。
	(次)(キャンセル)

※上図の処理が完了するまで数分かかることがあります。処理が完了するまで、GP02 を 取り外さないでください。 下図の画面が表示されたら、ファームウェア アップデート完了です。「現在のファーム ウェアバージョン 11.203.24.04.168 となっていれば成功です。「終了」ボタンをクリ ックしてください。

000	GPO2 アップデー	トツール
	完了	
Ţ	アップデー	ートに成功しました。
	現在のファームウェアパージョン 現在のダッシュポードパージョン	11.203.24.04.168
4	 Manu Constant, Robert W. Lank, White Reverse and Indiana care of a manu Constant Robert W. Lank, White Reverse care in Proceedings (2011). 	
	()+>
		終了

8. ファームウェアアップデートを行った後に、ドライバアップデートツールを使用します。 ダウンロードしたファイルの GP02_Utility_Update_mac_V3_00 をダブルクリックし てください。

※アップデートを実行する前に全てのアプリケーションを終了してください。

9.「GP02 ドライバ アップデートツール」が起動し、「使用許諾契約」の画面が表示され ますので、同意される場合は「同意する」にチェックを入れ、「開始」をクリックしま す。

000	GPO2 アップデートツール
1	アップデートの前に
	CP02のソフトウェアを下記パージョンにアップデートします
Ĭ	UTPS11.002.07.58.168_MAC11.301.07.60.168 ライセンス使用許諾書
I	【使用許諾契約】
I	ソフトウェア使用条件
0	イー・アクセス株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供 するソフトウェア(以下「許諾ブログラム」といいます。)を使用する権利を下記条項 に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。
	 回意する 回意したい、
	● 同意しない
	開始(キャンセル)

10. アップデート開始確認の画面が表示されますので、アップデートを開始する場合は 「OK」をクリックしてください。

アップデート中は、以下にご注意ください。 1. パソコンに電源が供給されていることを確認してください。 2. GP02を途中で取り外さないでください。 8. 他の全てのプログラムを終了してください。
 4. パソコンの"終了・スタンパイ・ログオフ・ユーザー切り替え・再起 動"などをしないでください。 * アップデー、中にデータカードを抜く、電源を切るなどの不適切な処理を 行うと、GP02が故障する場合がありますのでご注意ください。 アップデートを開始しますか? キャンセル OK

- ※「OK」をクリックするとアップデートが開始されます。途中でキャンセルすることは できません。
- ※ 他のプログラムはすべて終了してください。
- ※ アップデート中にパソコンの電源を切ったり、GP02を取り外した場合、 故障の原因となります。

11. アップデートが開始されますので、処理が完了するまでお待ちください。



※上図の処理が完了するまで数分かかることがあります。処理が完了するまで、GP02 を 取り外さないでください。 下図の画面が表示されたら、ドライバアップデート完了です。「終了」ボタンをクリックしてください。
 現在のダッシュボードバージョン UTPS11.002.07.58.168_MAC11.301.07.60.168 となっていれば成功です。「終了」ボタンをクリックしてください。「終了」ボタンをクリックしてください。

000	GPO2 アップデー	トツール
1	完了	
I	アップデー	
	7777-PRAM9104-0726	
T	現在のファームウェアバージョン	—
4	現在のダッシュボードバージョン	UTPS11.002.07.58.168_MAC11.301.07.60
) () (
		(終了)

※お客さまにて SSID を変更されている場合、SSID2 の SSID 設定は 「GP02-XXXXXXXXXXX」に設定されます。

アップデートができない場合

1. GP02 が接続されていない、GP02 以外の端末が接続されている、 もしくは GP02 が認識されていない場合、次のエラーが表示されます。



「OK」をクリックすると、アップデートツールを終了しますので、GP02を取り外し、 再度 USB 接続を行った後、GP02 アップデート方法の手順2以降を再び行ってください。

以上の手順を実施しても、上記の画面が表示され改善しない場合は、パソコンが GP02 を認識しているかを確認します。

「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダをダブルクリックして開き、「¹ターミナル」をダブルクリックして起動します。

ターミナルウィンドウが表示されたら、「1s /dev/tty.*」を入力します。

次の情報が表示されることを確認します。 /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui

表示されない場合は、お使いのMacにGP02ドライバのインストールを行ってください。

<u>アップデートに失敗した場合</u>

アップデートに失敗した場合、以下のエラー画面が表示される場合があります。

000	GP02 アップデー	トツール
	完了	
	GP02をパソコンから外し、GP0 し	2を再起動後にもう一度アップデートを実行 てください。
	現在のファームウェアパージョン	
(4)	現在のダッシュボードバージョン	
	C	●) + ▶

- ※上記画面が表示された場合は、「終了」をクリックし画面を閉じてください。 その後、USB ケーブルを挿し直して、再度アップデート手順を確認し、初めからやり 直してください。
- ※上記手順を繰り返してもアップデートが完了しない場合は、イー・モバイル カスタマ ーセンターまでご連絡ください。

<お問い合わせ先>

ご不明な点がございましたら下記窓口までお問い合わせください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイルの携帯電話から 157 (無料)

受付時間 9:00~21:00 (日本時間・年中無休)

ホームページ http://emobile.jp/

一般電話から 0120-736-157 (無料)

※他社の携帯電話、PHS からもご利用いただけます。

海外から +81368313333(有料)

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 ※ 一部の光電話、IP 電話等からはご利用いただけない場合があります。

2012年3月 第1版