

### SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数帯	5G											LTE							3G (WCDMA)								
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯			1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド8	バンド11	バンド 21*	バンド3	バンド1	バンド 42	バンド VI/XIX* 6と19	バンド VIII 8	バンド XI* 11	バンド IX* 9	バンド I		
Apple	iPhone SE(第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone SE(第2世代)																											
	iPhone 11																											
	iPhone 7																											
	iPhone 6s																											
iPhone SE																												
Google	Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HTC	Android One X2																											
Huawei	HUAWEI P30 lite																											
	HUAWEI P20 lite																											
	Nexus 6P																									○	○	
	LUMIERE																											
	nova lite for Y!mobile																											
	MediaPad M3 Lite s																											
	MediaPad T2 Pro																											
	801HW																											
	603HW																											
	506HW																											
	504HW																											
502HW																												
607HW																												
京セラ	Android One S10	○	○		○			○	○	○	○		○	○※2	○				○	○	○			○			○	
	Android One S9		○		○			○	○										○	○	○			○			○	
	Android One S8																		○	○	○			○			○	
	Android One S6																		○	○	○			○			○	
	Android One X3																		○	○	○			○			○	
	Android One S4																		○	○	○			○			○	
	Android One S2																		○	○	○			○			○	
	かんたんスマホ3		○		○			○	○	○	○		○	○※2	○				○	○	○			○			○	
	かんたんスマホ2+																		○	○	○			○			○	
	かんたんスマホ2																		○	○	○			○			○	
	かんたんスマホ																		○	○	○			○			○	
	DIGNO® ケータイ4																		○	○	○			○			○	
	DIGNO ケータイ3																		○	○	○			○			○	
	DIGNO ケータイ2																		○	○	○			○			○	
DIGNO ケータイ																		○	○	○			○			○		
DIGNO E																		○	○	○			○			○		
Lenovo	Lenovo TAB4																											
	Lenovo TAB3																											
	Lenovo TAB2																											
LG	Android One X5																											
	Nexus 5X																											
Nothing	Nothing Phone(1) 8+256		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
OPPO	OPPO Reno9 A		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	OPPO Reno7 A		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	OPPO Reno5 A		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	OPPO A79 5G	○	○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	OPPO A55s 5G		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
	OPPO Reno3 A																											
セイコーソリューションズ	Simply																											
	Android One S7																											

## SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数帯	5G											LTE							3G (WCDMA)							
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド8	バンド11	バンド 21*	バンド3	バンド1	バンド 42	バンド VI/XIX* 6と19	バンド VIII 8	バンド XI* 11	バンド IX* 9	バンド I		
Android One S5												○															
Android One X4												○	○※2	○	○								○				○
Android OneS3																											○
Android OneS1																											○
507SH																											○
Android One X1															○												○
AQUOS wish3		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○											○
AQUOS wish2		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○											○
AQUOS wish(SH-M20)		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○											○
AQUOS wish(A104SH)		○		○				○	○	○	○			○※2	○	○											○
AQUOS sense4 basic												○	○※2	○	○								○				○
AQUOS Xx-Y																											○
AQUOS CRYSTAL Y2																											○
AQUOS ケータイ4																											○
AQUOS ケータイ3																											○
AQUOS ケータイ2																											○
AQUOS ケータイ																											○
SONY	Xperia Ace III		○		○				○	○						○											○
	Xperia 10 III		○		○				○	○						○											○
	Xperia 10 II											○				○											○
	Xperia 8															○											○
ucloudlink	701UC																										○
Motorola	moto g53y 5G		○		○				○	○					○	○											○
Xiaomi	Redmi Note 10T		○		○				○	○					○	○											○
	Redmi 9T														○	○											○
ZTE	Stick WiFi																										○
	Libero Flip		○		○				○	○	○																○
	Libero 5G IV		○		○				○	○																	○
	Libero 5G III		○		○				○	○																	○
	Libero 5G II		○		○				○	○																	○
	Pocket WiFi 5G A102ZT		○		○				○	○					○	○									○※3		○※3
	Libero 5G		○		○				○	○																	○
	Libero S10																										○
	803ZT																										○

※端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。( \*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。)

※「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。

※「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

※1 下記端末はバンド18非搭載  
Android One X4

※2 下記端末はバンド26非対応  
Google Pixel 7a/AQUOS wish3/かんたんスマホ3/Android One S10/AQUOS wish2/AQUOS wish(SIMフリー)/AQUOS wish/AQUOS sense4 basic/Android One S7/Android One X4

※3 ソフトバンクのネットワークでは対応していません

※TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。