セキュリティ

本機の使用を禁止/制限する	164
電話帳のデータを見られないようにする	166

本機の使用を禁止/制限する

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

本機の使用を禁止する (画面のロック)

本機を開いたときや画面を点灯させたときにロックNo.やパスワード を入力しないと本機が使用できないようにします。

・ロックを解除していない状態でも「緊急発信」を選択して110番 (警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電 話はかけられます。

此用國際要用	-		
作用暗証番号設定			
面のロック し			
キュリティ			
話帳79セスモニター ブリが電話帳データにアクセ する際の通知、許可設定			
プリ起動制限			
ークレット設定 ^{格先シークレット設定、シー}			

ロックNo.] / パスワード ラ OK



・すでに ロックNo. または パスワード を設定しているときは、 ロックを解除する操作が必要です。

3



本機をクローズポジションにしたり画面が消灯すると、画面が ロックされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面のロック利用時の操作

画面ロックを解除する

ロック画面で設定したロックNo./パスワードを入力 ⋺ 💽

画面ロックの設定を解除する

画面のロック設定画面で、ロックNo./パスワードを入力
 ●
 ◆ なし
 ◆ はい

\rm 画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードはメモに控え るなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れに なった場合は、最寄りのワイモバイルショップにて所定の手続き が必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失 しますのでご了承ください。

機能が電話帳にアクセスできるかどうか設 機能の利用を制限する (アプリ起動制限) 定する(電話帳アクセスモニター) 機能ごとに制限をかけて利用できないように設定できます。 機能が電話帳にアクセスすることを許可するかどうかを設定しま す。 1 ●
→
設定
→
ロック・セキュリティ
→
アプリ起動制限 1 ロック・セキュリティ 操作用暗証番号 ● 🔿 [設定] 🔿 ロック・セキュリティ] ラ (電話帳アクセスモ 操作用暗証番号設定 ニター ロック 画面のロック なし ■ ロック・セキュリティ 操作用暗証番号 セキュリティ 電話帳アクセスモニター 操作用暗証番号設定 アプリが電話帳データにアクセ スする際の通知、許可設定 ロック アプリ起動制限 画面のロック シークレット設定 連絡先シークレット設定 なし セキュリティ 電話帳 アクセスモニター アプリが電話帳データにアクセ スする際の通知、許可設定 ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。 アプリ記動制限 シークレット設定 連絡先シークレット設定、シー 2 🏁 電話帳アクセスモニター画面が表示されます。 操作用暗証番号を入力 ラ 💽 ラ 💽 操作用暗証番号入力 2 操作用暗証番号を入力し て下さい。 機能を選択 ラ 💿 操作用暗証番号変更 操作用暗証番号リセット 📉 電話帳アクセスモニター € 電話/SMS用スト ○ 2 S-Shoin 0 🛎 com.ati.service.. 🔘 acom.nextfp.an.. O jp.co.sharp.and.. O 🏁 アプリ起動制限画面が表示されます。 STAProxyServi.. O Q SVI Settings O 🔍 検索 0 3 「アプリ起動制限」(🔤 表示) ラ 機能を選択 ラ 💽 (🗹 3 表示) 【アクセスを許可する】/ 【アクセスを禁止する】 🔶 [OK] 📉 アブリ起動制限 **アプリ起動制限** ONにすると、選択した機 純(アプリ)の利用を制限で きます 機能(アプリ)ごとの設定 電話帳 Pクセス許可設定 電話帳の使用を制限する *通話履歴などで名前は表 示されます ○ アクセスを許可する ○ アクセスを禁止する **メール** メール/SMSの使用を制限 する ステータスバーに 通知する カメラ カメラの使用を制限する 🏁 機能の利用が制限されます。 🏁 設定が完了します。 ・機能を選択 ⋺ 💿 を押すたびに、選択(🗹)/解除(🗌)が ・ステータスバーに通知する にチェック (🗹 表示) を入れる 切り替わります。 ・待受画面で 🗶 🖫 (長押し)と操作しても アプリ起動制限 のON と、機能が電話帳へアクセスしたとき、ステータスバーに通知 マークが表示されるようになります。 /OFFを切り替えられます。

・データフォルダを起動制限しても、ビデオカメラで撮影した直後の動画のプレビューは確認できます。



シー	
 ▲ 連絡: ● 数: ● 2 ● 3 ● 4 ● 4<	クレットに設定する連絡先を選択 ● (M 表示) ^{52-701%} ⁷⁹ ⁷⁹ ⁴⁰
	複数の相手を選択することもできます。
5	
۲	(確定) ラ はい
 2 確 連 連 単 約 ※ には、のす 	<u>第一かり版本</u>
3 2	電話帳のシークレット設定が完了します。
・こい す。	のあと、画面が消灯すると、シークレットモードが設定され 。
+	シークレット設定時の操作
X	ールシークレット設定の説明を確認する
シー	- クレット設定画面で (メールシークレット設定)
シ 番	ークレット設定を一時解除するときの操作用暗証 号を変更する
シ- 号	-クレット設定画面で (一時解除の設定) → 【操作用暗証番 設定) → 画面に従って操作
·····	い方ガイドを確認する
便	

🏁 連絡先シークレット設定画面が表示されます。

シークレットモードを一時解除する

シークレットモードを一時的に解除し、電話帳を確認したり、利用 したりできるようにします。

・電話帳のシークレット設定も、シークレットモードー時解除中に 行えます。

1

● ● 設定 ● ロック・セキュリティ ● シークレット設定

ロック・セキュリティ
画面のロック
なし
セキュリティ
電話帳アクセスモニター アプリが電話帳データにアクセ スする際の通知、許可設定
アプリ起動制限
シークレット設定 連絡先シークレット設定、シ- クレットモード一時解除設定な ど
USIMカードロック設定

2

操作用暗証番号を入力 ラ 💽 ラ 💽



🏁 シークレットモードが一時解除されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
 ・シークレットー時解除後に画面を消灯すると、シークレットモードに戻ります。

セキュリティ