無線LANで接続する

無線LAN(Wi-Fi)について	38
無線LAN (Wi-Fi) 機能を有効にするには	38
Windowsパソコンを接続する	39
Macを接続する	.43
iPhone/iPadを接続する	44
Android™搭載端末を接続する	47
ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DSを接続す	
a	48
PSVITA/PSP®を接続する	55
PS3®を接続する	59
	.61

概要

本機は802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、本機と無線 LAN端末 (パソコンやゲーム機など)を無線LANで接続して、デー タ通信ができます。

また、本機はWPS(Wi-Fi Protected Setup)機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。

WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本機に設定された SSIDとセキュリティーキーを入力するだけで簡単に接続することが できます。

SSIDとセキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定 シールを参照してください。

ここでは、ニンテンドー3DS、ニンテンドー3DS LL、ニンテ ンドーDSシリーズ[※]、PS Vita(PlayStation®Vita)、PSP®

(PlayStation®Portable)、PS3® (PlayStation®3)、WPS対応機 器、Windowsパソコン、Macを本機の無線LANにはじめて接続する 場合の操作について説明しています。

※ニンテンドーDSシリーズとは、ニンテンドーDSi LL/DSi/DSの 総称です。

- ・これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設 定したあとは、本機と無線LAN端末の無線LAN機能を有効にする だけで、自動的に接続が再開されます。
- ・一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が 行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されていま す。その機能を搭載した無線LAN端末が本機と接続していると き、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その 結果本機がスリープモードになることがあります。詳しくは、 「ディスプレイの消灯/スリープモードについて」を参照してく ださい。

🦉 無線LAN (Wi-Fi) について

詳細設定について

必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできま す。詳しくは、「LAN Wi-Fi設定を行う」を参照してください。

同時接続について

本機は無線LAN端末を同時に14台まで接続することができます。

! 無線LAN (Wi-Fi) 利用時のご注意

セキュリティーの確保について

セキュリティーを確保するため、お買い上げ時に設定されている ネットワーク名 (SSID) とセキュリティーキー (WPA) を変更 してお使いになるようおすすめします。

通信速度について

インターネットWi-Fi設定またはマルチSSID設定を有効にしてい る場合、本機に接続している無線LAN端末の接続数や回線の混雑 状況などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。

無線LAN (Wi-Fi) 機能を有効にする には

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続します。

4G/LTE/3Gで接続する

1

ものN側にスライド



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

Windowsパソコンを接続する

本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして、接続手順を説明しています。

🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

パソコンの無線LAN機能をオンにする

・パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なりま す。各パソコンメーカーに確認してください。

3

画面の右上か右下にポインタを合わせる(タッチパネルの場合は画 面右端からスワイプ) ラ チャームで 💁 ラ 📮



4

本機の「SSID」が表示されている項目をクリック 🔿 接続]



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目を選択します。

5



戸舗 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続
数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ う ₩)。

- ・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。
- ・PCの共有についての確認メッセージが表示される場合があります が、ここでは設定しません。PCの共有については、Windowsのヘ ルプを参照してください。

39





5	
J	

本機の「SSID」が表示されている項目を選択 ラ 接続]



- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

6

セキュリティーキーを正しく入力 ラ 💽

🔮 ネットワークに接続
ネットワーク セキュリティ キーを入力してください
セキュリティ キー(<u>S</u>):
□ 又子を非表示にする(且)

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩4 > ₩4)。

・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。



「ネットワークに接続」



5

本機の「SSID」が表示されている項目を選択 ⋺ 接続

_	-	- • 💌
G	シネットワークに接続	
	接続するネットワークを選択します	
	हुन्न वि∧्त 🗸	47
	● EMOBILE-GL09P- ロロ セキュリティの設定が有効なネットワーク	Î llte.
	セキュリティの設定が有効なネットワーク	: I ller
	セキュリティの設定が有効なネットワーク	-all
	 接続またはネットワークをセットアップします ネットワークと共有センターを報告ます	
		キャンセル

- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目を選択します。

6

・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

7

閉じる

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ > ₩)。

ワイヤレス ネットワーク接続



5

本機の「SSID」が表示されている項目を選択 ⋺ 接続

またはその詳
^
8000
utili 🛛
する必要が
接続©)

- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目を選択します。

6

セキュリティーキーを「ネットワーク キー」、「ネットワーク キーの確認入力」に正しく入力 🔿 接続

ワイヤレス ネットワーク接続				
ネットワーク EMOBILE-GLOSP・ (にはネットワーク キー OWEP キーまたは WPA キー)が必要です。ネットワー クキーは、不明な良入者によるこのネットワークへの接続の防止に役立ちます。				
キーを入力して [接続] をりりゅうし	てください。			
ネットワーク キー(<u>K</u>):	******			
ネットワーク キーの確認入力(②)	*****			
	(接続(2) キャンセル			

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩4 → ₩4)。

- ・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。
- SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキー)に ついては、同梱のシールを参照してください。これらを変更して いる場合には、設定しているSSID(ネットワーク名)、セキュリ ティーキー(WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。 本機の工場出荷時状態におけるSSID(ネットワーク名)は、 「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様 が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信 されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Macを接続する

画面表示や手順は、Mac OS X 10.8で、本機の暗号化方式が 「WPA」の場合を例にして説明しています。



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

アップルメニューから (システム環境設定...) 🔿 (ネットワーク) ● ○ ○
 ■ ● ● ○
 すべてを表示 システム環境設定 Q バーソナル アビアランス セキュリティ デスクトップと 言語とテキスト スクリーンセーバ +Spotlight ____ Exposé à ハードウェア トラックバッド サウンド ディスプレイ プリントと 省エネルギー ファクス キーボード CD & DVD マウス インタ とワイヤレ **き** 共有 8 Mobile システム くした マンシタル コニバーサル 起動ディスク 日付と時刻 (a) Time Mach アカウント スピーチ その他 Flash Player Growl

3

Wi-Fi を選択 ラ Wi-Fiを入にする



🏁 無線LAN機能が有効になります。

4

「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」が表示 されている項目を選択

ネット	ワーク環境:	RR		\$
Ethernet 接続済む	(···)	KN :	接続済み Wi-FiltEMCBILE-GL(9P-	WI-FI を切にする に接続していて、IP アドレス
接続済み FireWire 未接続	* +	ットワーク名	✓ EMOBILE-GL09P-	encurs.
ZTE W…ies MSM 未接続 Bluetooth PAN IP アドレスなし	8		ほかのネットワークに ネットワークを作成	- - 接枕…
	_	メニューバーに	Wi-Fi の状況を表示	THE

- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目を選択します。

セキュリティーキーを「パスワード」に正しく入力 ◆ 「このネッ トワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付ける ◆ OK WI-Fi ネットワーク"EMOBILE-GLO9P- "ICI&WPA2パス ワードが必要です。 パスワード: パスワード: パスワードを表示 ✓ このネットワークを記憶

・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ > ₩)。

SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキー)に ついては、同梱のシールを参照してください。これらを変更して いる場合には、設定しているSSID(ネットワーク名)、セキュリ ティーキー(WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。 本機の工場出荷時状態におけるSSID(ネットワーク名)は、 「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様 が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信 されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

iPhone/iPadを接続する

iPhoneを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして 説明しています。

1



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

設定	
🏊 機内モード	77
🛜 Wi-Fi	77 >
Bluetooth	オフ >
ちゃりア	SoftBank >
🗲 おやすみモード	77
🧕 通知	>
◎ 一般	>
🕠 サウンド	>

3

「Wi-Fi」欄の オフ をタップ



「ネットワークを選択…」リストから本機の「SSID」が表示されて いる項目をタップ



- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名 称の項目をタップします。



セキュリティーキーを「パスワード」に正しく入力 ラ 接続]



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ > ₩)。

iPadを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして 説明しています。

1



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

[設定] → Wi-Fi をタップ

股定	Wi-Fi			
MADE-C ()				
🛜 Wi-Fi 🛛 🛛 ७७	Wi-Fi	() 77)		
Dibetoosi ///	位置情報サービスを使 る必要	U用するにはWi-Fiをオンにす があります。		
🕒 おやすみモード (オフ)				
🧿 通知				
🚳 サウンド				
🙀 明るさ/壁紙				
🖸 ビクチャフレーム				
🚺 ブライパシー				
🙆 iCloud				
🔄 メール/連絡先/カレンダー				
🗖 ×ŧ				
リマインダー				
🎑 メッセージ				
FaceTime				
2 マップ	-			
Safari				
J ITunes Store/App Store				
💋 ミュージック				
22 ビデオ				

3

「Wi-Fi」欄の オフ をタップ



🏁 オンに切り替わり、無線LAN機能が有効になります。

「ネットワークを選択…」リストから本機の「SSID」が表示されて いる項目をタップ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目をタップします。



セキュリティーキーを「パスワード」に正しく入力 ⋺ 接続



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ > ₩)。

SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID (ネットワーク名) とセキュリティーキー (WPAキー) に ついては、同梱のシールを参照してください。これらを変更して いる場合には、設定しているSSID (ネットワーク名)、セキュリ ティーキー (WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。 本機の工場出荷時状態におけるSSID (ネットワーク名)は、 「EMOBILE-GLO9P-」で始まる英数字で表示されます。お客様 が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信 されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してくださ い。

Android™搭載端末を接続する

ー般的なAndroid™搭載端末の接続について、本機の暗号化方式が 「WPA/WPA2」の場合を例にして説明しています。 お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。 詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してくださ い。ここでは、Android™ 2.3の場合を例にして説明しています。

Android™搭載端末を接続する

画面表示や手順は、本機の無線LANセキュリティー設定の認証方式 が「WPA/WPA2」の場合を例にして説明しています。





🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

 Android 4.1の場合は、設定メニュー
 「Wi-Fi」欄のボタンを タップして ○N
 ○ Wi-Fi を選択してください。その後、手 順 4 に進んでください。

3

4

本機の「SSID」が表示されている項目をタップ



- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目をタッチします。

セキュリティーキーを「パスワード」に入力 ◆ 接続 Wi-Fi ● EMOBILE-GL09P-■ セキュリティ WPA/WPA2 PSK 電波強度 中 パスワードを表示 接続 キャンセル

- ・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。
- 6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」になっていることを確認

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ > ₩)。

SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキー)に ついては、同梱のシールを参照してください。これらを変更して いる場合には、設定しているSSID(ネットワーク名)、セキュリ ティーキー(WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。 本機の工場出荷時状態におけるSSID(ネットワーク名)は、 「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様 が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信 されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してくださ い。

ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL /DSi/DSを接続する

ここでは、本機の暗号化方式が「WPA」に設定されている場合に、 ニンテンドーDSシリーズで、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応 ソフトを使用した場合を例にして説明しています。 接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容に ついて任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

ニンテンドー3DS LL/3DSを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして 説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および 画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー3DSの取扱説明書など を参照してください。

1



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

ニンテンドー3DSメニューから、 本体設定 🔿 はじめる 🔿 「インターネット設定」

- 🏁 「Wi-Fiコネクション設定」画面が表示されます。
- ・操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

3

インターネット接続設定



接続先の登録



5

〔自分で設定する〕



6

アクセスポイントを検索



7

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目をタッチします。

8



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

9





┃ ニンテンドーDSi LL/DSiを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして 説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および 画面が異なります。



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

ニンテンドーDSiメニューから 本体設定 をタッチ



・操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

3

画面右側の を2回タッチ

 本体設定
 1 2 3 4

 無線通信

 明るさ調整

 DSiメニューへ

インターネット



5

接続設定



6

「上級者設定」



7

「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ



8

アクセスポイントを検索



9

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目をタッチします。

入力欄をタッチ



11

セキュリティーキーを正しく入力 ⋺ 🛛 🔿



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

12

OK





14



 接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が 表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディス プレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます (例: ₩ ② ₩)。

ニンテンドーDSを接続する

本機の暗号化方式が「WPA」の場合、ニンテンドーDSを本機に接 続できません。お買い上げ時はWPAに設定されていますので、WEB UIを使用してLAN Wi-Fiの基本設定の認証方式を「OPEN」に変更 して、暗号化方式で「WEP」を選択し、キーの欄にセキュリティー キーを設定してください。詳しくは、「無線LANの基本設定を行う (基本)」を参照してください。

1





🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

ニンテンドーDSでニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起 動 → Wi-Fiコネクション設定 をタッチ

・操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

3

Wi-Fi接続先設定



4

「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチ



5

アクセスポイントを検索



6

一覧画面から本機の「SSID」が表示されている項目をタッチ



- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目をタッチします。



・WEB UIで設定したセキュリティーキーを入力してください。

8





9

[はい]



 接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が 表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディス プレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます (例: □10 → □

🛐 ネットワーク接続について

無線LANセキュリティー設定の変更

本機の暗号化方式を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。

インターネット接続の確認

本機がインターネットに接続していることを確認してください。 インターネットに接続されていないと、Wi-Fiコネクションに接 続できません。

SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキー)に ついては、同梱のシールを参照してください。これらを変更して いる場合には、設定しているSSID(ネットワーク名)、セキュリ ティーキー(WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。 本機の工場出荷時状態におけるSSID(ネットワーク名)は、 「EMOBILE-GLO9P-」で始まる英数字で表示されます。お客様 が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信 されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してくださ い。

PSVITA/PSP®を接続する

接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容に ついてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせ はご遠慮ください。

PlayStation® Vitaを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして 説明しています。

1





🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。



PSVITAのホームメニュー画面から、 設定 ラ はじめる



3

ネットワーク



4

8

Wi-Fi設定 14:50 ネットワーク Ø Wi-Fi設定 Ø Bluetooth®設定 インターネット接続テスト インターネット接続状態

5

アクセスポイントの一覧から本機の「SSID」をタッチ

8				14:52 🛑
		Wi-Fi設定		
G INTER	0	Wi-Fi 接続していません。 アクセスポイントを選ぶか、登録してください。		
G (199-2) (1962)	0	アクセスポイント ?		
0 (179-27-1893		EMOBILE-GL09P-	9 D	
		LocationTree, tomage	9 9	
5			a D	

- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名 称の項目をタッチします。

6

セキュリティーキーを入力 ⋺ 🗾

0	アンセメ	パイン	~のハス	シートな	ミヘハレ	, <i>(< 1</i> 28	<u>:</u> し `o	14:53
	SSID:EN セキュリ	IOBILE-I ティー方	GL09P- 式:WPA	-PSK / 1	WPA2-F	PSK		
	XXXXX	XXX						
	パスワー	ドを表示	示しない					
q	we	r		t y	y l	u	ic	p p
a	s	d	f	g	h	j	k	
† °	z	x	С	V	b	n	m	×
8 e	123 ,			スペーフ	L C			L l

・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。



認定が完了し、Wi-Fi設定画面が表示されます。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩4 つ) ₩4)。

PSP® (PlayStation® Portable)を接続する

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

PSP-1000[※]を使用した場合や、その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が 異なります。

1

も をON側にスライド



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

PSP®のワイヤレスLANのスイッチを入れる

3

PSP®のホームメニュー画面から、 設定 ラ ネットワーク設定) ● のボタンを押す





【インフラストラクチャーモード】 ラ 🔘 ボタンを押す





· PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「 ▷ 」 を押します。



|検索する| ଚ 方向キー「 ▷ 」を押す



7

一覧画面から本機の「SSID」が表示されている項目を選択 ラ 🔘 ボタンを押す



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目を選択し、 ボタンを押します。

8

表示されたSSIDを確認 ⋺ 方向キー「 🗅 」を押す

● ネット	ワーク設定	
	sein	
	EMOBILE-GL09P-FITHE	-
	▲キーで前に戻り、▶キーで次へ進みます。	
	<u>、 X 甲止</u> 〇 編集	

9

WPA-PSK (TKIP) 🔿 方向キー「 ▷ 」を押す

🍤 २७२०	リーク設定	
	ワイヤレスLANセキュリティー設定	
•	なし	•
	WEP WPA-PSK (TKIP)	
	WPA-PSK (AES) ▲キーで前に戻り、▶キーで次へ進みます。	
	▲キーで前に戻り、▶キーで次へ進みます。 ×中止	

10

● ボタンを押す ⇒ セキュリティーキーを入力 ⇒ 方向キー
 「 ▷ 」を押す



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

11

かんたん ラ 方向キー「 🗅 」を押す

🀿 ネットワー	ク設定	
1 Torrest	アドレス設定	
	T *6.5-6.	
	779L	
	▲キーで前に戻り、▶キーで次へ進みます。	
	X中止	

12 接続名を確認 ⑦ ネットワーク設定 技装名を入力してくたさい。 #装名 EMOBILE-GL09P= ▲キーで前に戻り、トキーで次へ変みます。 ×中止 の 調集

・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順 13 へお進み ください。

13

設定一覧を確認 ⋺ 方向キー「 ▷ 」を押す

* ネット	ワーク設定	
	10字 - 10	
	DXAC PE	
-	接続名 EMOBILE-GL09P・ SSID EMOBILE-GL09P・ セキュリティー WPA-PSK (TKIP)	•
	WPA+- ******	
	▲キーで前に戻り、▶キーで次へ進みます。 ◇ 中山	

14

● ボタンを押す



1	5	

● ボタンを押す		
🍘 ネットワーク	定	
	保存が完了しました。	
	接続テストをする	
	X 戻る O 決定	

 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完 了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続 数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ ○ ₩ 2)

SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキー)に ついては、同梱のシールを参照してください。これらを変更して いる場合には、設定しているSSID(ネットワーク名)、セキュリ ティーキー(WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。 本機の工場出荷時状態におけるSSID(ネットワーク名)は、 「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様 が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信 されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してくださ い。

PS3®を接続する

接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容に ついてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせ はご遠慮ください。

PlayStation® 3を接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして 説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および 画面が異なります。詳しくは、PS3®の取扱説明書などを参照してく ださい。



OK 🔿 🔘 ボタンを押す

4



5

無線 ଚ 方向キー	-「 ▷ 」を押す	
® インターネット!	接続設定	
接続方法 有線で接	を選択してください。 続する場合は、LANケーブル?	を接続してください。
	有線	
	× 中止	

6

検索する ラ 方向キー「 ▷ 」を押す

	ワイヤレスLAN設定	
	検索する	
	手動で入力する	
	アクセスポイント別自動設定	
マクセフポイン	へいない、ます。 SSIDがわからない場合に	まこちらを選択してくだる

ー覧画面から本機の「SSID」が表示されている項目を選択 ラ 🔘 ボタンを押す



- 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認して ください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名
 称の項目を選択し、 ボタンを押します。

8

表示されたSSIDを確認 ⋺ 方向キー「 🗅 」を押す

¥1-	ノンニネット技術設定	
	SSID	
	EMOBILE-GL09P-***	
	× 中止	O 編集

9

WPA-PSK/WPA2-PSK ラ 方向キー「 ▷ 」を押す

ワイヤ	レスLANセ	キュリティ 記	史定		
な					
	ما				
WE					
W	PA-PSK / 1	WPA2-PSK			
-	_				
		WPA-PSK / I	WPA-PSK / WPA2-PSK	WPA-PSK / WPA2-PSK	WPA-PSK / WPA2-PSK

・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

11

設定一覧を確認 ラ 🔘 ボタンを押す

〇ボタンを押すと設た	宦内容を保存します。
設定	一覧
インターネット接続	有効
接続方法	無線
SSID	EMOBILE-GL09P- ****
セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
WEP=-	******
× #ut	0 決定

🏁 設定が保存されます。

● ボタンを押す

● インターネット接続設定	
接続テストが完了しました。	
IPアドレス取得 成功 インターネット接続 成功	
× 戻õ	

 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完 了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続 数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ 2 ₩ 2 ₩)。

SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキー)に ついては、同梱のシールを参照してください。これらを変更して いる場合には、設定しているSSID(ネットワーク名)、セキュリ ティーキー(WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。 本機の工場出荷時状態におけるSSID(ネットワーク名)は、 「EMOBILE-GL09P-」で始まる英数字で表示されます。お客様 が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信 されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してくださ い。

WPS対応の無線LAN端末を接続する

WPS対応の無線LAN端末を接続する

1



🏁 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

無線LAN端末の無線LAN機能を有効にし、必要に応じてWPS設定の 準備操作を行う

3

ENTER をタッチ

🏁 メニュー画面が表示されます。

4

🔽 / 🔺 をタッチして 🖤 B を選択 ラ 🚮 RTER をタッチ



[🏁] WPS設定画面が表示されます。

5				
LAN Wi-Fi	が選択されてい	いることを確	認 ラ EN	TER をタッチ
Tul	10	00% (
	WPS			
イン ⁻	ターネット₩i−F	i		
L	AN Wi-Fi			
		4		
🕺 接続が	開始されます。			
6				

無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行う

➢ 設定に成功すると「WPS接続に成功しました」が表示されます。

7

無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って 設定操作を行う

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ > 20 ₩)。

Ⅰ WPS機能ご利用時のご注意

本機ディスプレイの操作について

WEB UIにログイン中は本機のディスプレイを操作できません。 WEB UIをログアウトしてからディスプレイを操作してください。

WPS機能の設定方法について

WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線 LAN端末に添付されている取扱説明書などを参照してください。

SSIDステルス機能について

本機のSSIDステルス機能が有効になっているとWPS機能は使用 できません。SSIDステルス機能については、「無線LANの基本設 定を行う(基本)」を参照してください。

暗号化方式について

暗号化方式をWEPに設定している場合、WPS機能を有効にしても 無線LAN端末をWPS機能を使用して接続することはできません。