端末設定を行う

本機の情報を確認したり、WEB UIのログインパスワードを変更できます。

また、ソフトウェアの更新を設定します。

ソフトウェア更新の自動更新をONにすると、定期的にアップデートを確認して、新しいソフトウェアが見つかると、自動的に更新します。OFFにする と、アップデートは確認しますが、自動でダウンロードは行いません。

WEB UIのログインパスワードを変更する

ログイン時に入力するパスワードを変更できます。

・セキュリティ保護のため、ログインパスワードは定期的に変更することをおすすめします。

・ログインパスワードを設定する際は、安全レベルがより高くなるものに設定してください。

1

「設定」タブ 🔿 [端末設定] 🔿 ログインパスワード設定]

PocketWiFi	60	1ZT		Tal	SoftBank LTE 日本語	
☆ ホ ーム	රේධ	接続中の端末	😧 設定	🔀 お知らせ	■ 端末情報	تىلە ?
Wi-Fi ゴーク画/日開い合	>	ログインバ	(スワード設定			
モバイルネットワーク	>	Web UIのロク 現在のパスワ	デインパスワードを変更 フード *	!できます。		
端末設定 ログインパスワード設 を使うレート	È	新しいパスの	フード・ フード(再入力)・			
ョモルモート ソフトウェア更新 接続履歴 オールリセット						保存
詳細設定	>					

2

現在のパスワードを入力 ⋺ 新しいパスワードを入力 ラ 新しいパスワードを再入力 ⋺ 適用

PocketWiFi	60	1ZT		Tat	SoftBank LTE 日本語	
↑ ホ −ム	රේට	接続中の端末	😧 設定	🔀 お知らせ	🔲 端木情報	? ~117
WI-FI	>	ログインノ	パスワード設定			
データ通信量設定		Web UIのログ	ブインパスワードを変更	見できます。		
モバイルネットワーク	>	現在のパス	フード・			
端末設定	~	新しいパスの	7- <mark>ド*</mark>			
ログインパスワード載 省電力モード ソフトウェア更新	定	新しいパスの	フード(再入力) *			保存
接続履歴 オールリセット						
詳細設定	>					

🏁 新しいパスワードが設定され、WEB UIホーム画面に戻ります。

省電力モードを設定する

省電力モードをONにすることで、動作中の消費電力を抑え、利用可能な時間を長くすることができます。 モバイルネットワーク、無線LANの最大通信速度を抑えることで、消費電力を抑えます。

1

「設定」タブ → 端末設定 → 省電力モード



2

ON / OFF ラ 保存

PocketWiFi	601	LZT		lat	SoftBank LTE 日本語	
♠ ѫ–ム	රේට	接続中の端末	🐼 設定	🔀 айлбе	🔳 端末情報	? ~117
Wi-Fi	>	省電力モー	-K			
データ通信量設定		省電力モード	をONにすると、消費員	創力を抑え利用可能時間を長	くできます。	
モバイルネットワーク	>	省電力モート	0	ON	OFF	
端末設定	~					64
ログインバスワード設	定					राजा
省電力モード						
ソフトウェア更新						
接続履歴						
オールリセット						
詳細設定	>					

🏁 省電力モードの設定が完了します。

ソフトウェアの更新に関する設定を行います。

自動更新をONにすると、ソフトウェアを自動的に更新します。OFFにすると、新しいソフトウェアがあるかどうかは確認しますが、自動的に更新され ません。



🏁 ソフトウェア自動更新機能のON/OFFが切り替わります。

オールリセット
詳細設定 >

ソフトウェアの更新を行う

1

「設定」タブ → 「端末設定 → ソフトウェア更新」



2

更新確認

PocketWiFi	` 60:	1ZT		Ial	SoftBank LTE 日本語	 100% ログアウト
↑ ★ −ム	660	接続中の端末	🔯 設定	🔀 क्षेत्र्यार्डस	🔲 端末情報	? ~117
Wi-Fi	>	ソフトウェ	こア更新			
データ通信量設定		自動更新		ON ON	OFF	
モバイルネットワーク	>					
端末設定	~					更新確認
ログインパスワード 省電力モード	設定					
ソフトウェア更新						
接続履歴 オールリセット						
詳細設定	>					

🏁 最新のソフトウェアを確認します。最新のソフトウェアがある場合はソフトウェアが更新されます。

・使用中のソフトウェアが最新の場合は、「お使いのソフトウェアは最新のバージョンです。」と表示されます。

👸 ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新にパケット通信料はかかりません。 ソフトウェア更新中は、他の機能は利用できません。 国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。

接続履歴を表示・編集する

過去の接続履歴を表示・編集します。履歴には接続時のプロファイル名、開始/終了時間、接続時間、アップロード/ダウンロードのデータ通信量な どが表示されます。

1

```
「設定」タブ 🔿 端末設定 ラ 接続履歴
```

₽ocket₩iFi	601	ZT		III s	oftBank L [*] 日本	re 🐣 1 8 🗸	 100% ログアウト
♠ ホ −ム	666	接続中の端末	② 設定	🔀 お知らせ			? ヘルプ
WI-FI	>	接続履歴					
データ通信量設定	>	表示しているデー	夕通信量は目安です。				
端末設定	~	プロファイル名	開始時間	終了時間	接続時間	797°0-1°7°-9	9°9>0-1°7°-9
ログインパスワード新	安定	Commercial	NUMBER OF STREET	DO TRACK STREET	00:13:08	3.24MB	2.68MB
省電力モード		Commercial	-		00:31:01	6.3MB	5.52MB
ソフトウェア更新		Commercial	-	INTERNA DATAS	00:09:31	0.15MB	0.32MB
接続履歴		Commercial		-	00:09:32	0.68MB	0.74MB
詳細設定	>	Commercial	PERSONAL AND	101003-01603	02:24:21	22.41MB	17.52MB
FIGHTA		Commercial	2-0.01	10.000	00:08:54	2.98MB	2.23MB
		Commercial	100000-000	101003-0010	01:11:48	23.08MB	163.72MB
					τ¢	7スポート	履歴の削除

🏁 接続履歴の一覧が表示されます。

🛨 接続履歴を編集する

履歴の削除をクリックすると、表示されている履歴を全件削除します。

エクスポートをクリックすると、履歴をテキストファイルでパソコンにダウンロードして保存できます。

本機をリセットする

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・USIMカードの内容を除き、本体設定がすべてお買い上げ時の状態に戻りますので、ご注意ください。
- ・リセットボタンからもリセットすることができます。

1

「設定」タブ 🔿 [端末設定] 🔿 オールリセット]



2

オールリセット



🏁 確認画面が表示されます。

3

[はい]



🏁 本機が再起動し、お買い上げ時の設定に戻ります。