WEB UIのログインパスワードを変更する

ログイン時に入力するパスワードを変更できます。

セキュリティ保護のため、ログインパスワードは定期的に変更することをおすすめします。

WEB UIのログインパスワードを変更する

・ログインパスワードを設定する際は、安全レベルがより高くなるものに設定してください。

1

WEB UIのホーム画面で 設定

Pocket WiFi 601ZT		
日本語	<u>ログイン PC版</u>	
接続		
SoftBa	ink 4G 🛑	
ネットワーク:	4G	
ネットワーク状況:	接続済	
通信時間:	00:56:52	
データ通信量:	6.83MB	
接	続	
通信量 休 ホーム 設定 お知	■ ? 16せ 端末情報 ヘルプ	

🏁 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

ログインパスワードを入力 ラ ログイン

Pocket WiFi 601ZT
<u>ホームへ</u>
パスワード
[···
ログイン
<u>お客さまサポート</u>
取扱説明書

🏁 設定画面が表示されます。

3

[ログインパスワード設定]

		設定		
SSID		>		
データ通信量設定		>		
Wi-Fiスポット		>		
国際ローミング		>		
ログインパスワード設定		>		
省電力モード		>		
ソフトウェア更新		>		
क ホーム	② 設定	区 お知らせ	□ 端末情報	? ^"7

4

現在のパスワードを入力



5

新しいパスワードを入力

ログインパスワード設定
ログインパスワード設定
Web UIのログインパスワードを変更できま す。
現在のパスワード
新しいパスワード
新しいパスワード(再入力)
保存
★ ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6

新しいパスワードを再入力 ラ 保存

ログインパスワード設定
ログインパスワード設定
Web UIのログインパスワードを変更できま す。
現在のパスワード
新しいパスワード
新しいパスワード(再入力)
保存
★

7

OK

🏁 新しいパスワードが設定されます。