




カスタムメニューの使いかた


よく使うアプリをカスタムメニューに登録することができます。

カスタムメニューにアプリを登録する



1

   (カスタムメニュー)




 カスタムメニュー画面が表示されます。



2

登録する位置を選択  



 アプリ選択画面が表示されます。

3

登録するアプリを選択  






 アプリの登録が完了します。


カスタムメニューからアプリを呼び出す

カスタムメニューに登録されているアプリリストからアプリを呼び出します。



1

   (カスタムメニュー)



 カスタムメニュー画面が表示されます。

2








利用するアプリを選択  












 アプリが起動します。











+ カスタムメニュー利用時の操作

カスタムメニューのアプリを変更する






カスタムメニュー画面で登録済みのアプリを選択   (メニュー)    変更後のアプリを選択  

カスタムメニューからアプリを削除する

カスタムメニュー画面で登録済みのアプリを選択   (メニュー)    削除するアプリを選択   (表示)   (削除)

- ・ 削除するアプリを選択   と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 削除画面で  (メニュー)   /  全解除 と操作すると、すべてのアプリを選択 () / 解除 () できます。

カスタムメニューのアプリを並べ替える

カスタムメニュー画面でアプリを選択   (メニュー)    移動先を選択 