# iPhone/iPadを接続する

iPhone/iPadと本機を接続してインターネットに接続します。

 Wi-Fi名(ネットワーク名)、パスワード (セキュリティーキー:WPAキーまたは WEPキー)について

Wi-Fi名とパスワード(セキュリティーキー)については、 「Wi-Fi名とパスワード(セキュリティーキー)について」を参 照してください。 お買い上げ時のWi-Fi名は、「801HWa-」または「801HWb-」 で始まる英数字です。 Wi-Fi名やパスワード(セキュリティーキー)を変更した場合 は、変更した内容でご利用ください。 本機に設定したWi-Fi名以外の表示のネットワークは、近隣から 受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

#### iPhoneを接続する

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 12で、無線LAN設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi名(SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

#### 1

(長押し)



電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G)
 /接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

## 2

設定 ラ Wi-Fi 設定 0.000 Appendix Cloud, Harve Storet, Appli, ▶ 機内モード ᅙ Wi-Fi オフ Bluetooth オン (1) モバイル通信 💿 インターネット共有 オフ > 🚺 通知 ໜ サウンドと触覚 🕓 おやすみモード 🔀 スクリーンタイム

## 3

Wi-FiをONにする



🏁 iPhoneの無線LAN機能がONになります。

「ネットワークを選択…」!	リストからオ	⊼機のWi-Fi名を	タップ
く設定 Wi-Fi			
Wi-Fi			
ネットワークを選択			
801HWa-XXXXXX	<b>▲ 奈 (ì</b>		
denetry parts	∎		
10 million and 10 million	₽ ≎ (Ì)		
18101-030-13000antes	₽ ≎ (Ì)		
anima returna	<b>a</b>		
decently (1984)	🕯 🗢 🚺		
decody 10004	≜ ≑ (Ì)		
\$67569141_0486	<b>≜ ≑ (ì</b>		
100000-100000-1	<b>≜</b>		
10000-1080-0-1	<b>≜                                    </b>		
w100++1480-0	<b>≜</b> ╤ (j)		

・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機のしてを押して
 スリープモードを解除してください。

## 5

パスワード(セキュリティーキー)を「パスワード」に入力 🔿 接続 または Join

"801HWa-XXXXXX"のパスワードを入力してください					
キャンセル パスワードを入力 接続					
パスワード・・・・・・・					
連絡先にあなたが登録されていて、このネットワークに接続し ているiPhone, iPad、またはMacとこのiPhoneを近づけるこ とでも、このiPhoneはこのWi-Fiネットワークにアクセスでき るようになります。					
qwertyuiop asdfghjkl					
.?123 space Join					

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ )。

#### iPadを接続する

画面表示や手順は、iPadのiOS 12で、無線LAN設定の認証方式が 「WPA2-PSK」で「Wi-Fi名(SSID A)」に接続する場合を例にし て説明しています。





- 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。
- ・無線LAN機能がONになると (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G)
  /接続数アイコン)が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン)が点灯します。

# 2

(設定) 🔶 [Wi-Fi]

	設定		Wi-Fi	
≁	檍内モード	0	Wi-Fi	
	Wi-Fi	<b>オ</b> フ	AirDrop. AirPlay. および位置情報 夏です。	ワービスを利用するにはWi-Fid®
*	Bluetooth	オン		
	通知			
41	サウンド			
C	おやすみモード			
Z	スクリーンタイム			
0	-10			
8	コントロールセンター			
٨A	画面表示と明るさ			
*	壁紙			
8	Siriと検索			
۲	Touch IDとパスコード			
	パッテリー			
C	プライバシー			
Å	iTunes StoreとApp Stor	v		
-	Wallet & Apple Pay			

## 3

#### Wi-FiをONにする





```
4
```

#### 「ネットワークを選択…」リストから本機のWi-Fi名をタップ



・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の () を押して スリープモードを解除してください。

# 5

パスワード (セキュリティーキー) を「パスワード」に入力 🔿 接続



> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩ )。

QRコードを利用してiOS搭載端末を接続する

本機に表示したQRコードをアプリでスキャンして、iPhoneやiPadな どのiOS搭載端末を自動的に本機と接続することができます。

# 1

(長押し)



- 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。
- ・無線LAN機能がONになると (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G)
  /接続数アイコン)が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン)が点灯します。

# 2

#### Wi-Fi名



### 3

iOS搭載端末を起動 ラ カメラを起動

### 4

iOS搭載端末から本機のディスプレイに表示されたQRコードを読み 取る

### 5

カメラの指示に従って、読み取った情報から本機に接続

> 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ♥ )。

・iOS搭載端末の画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されていること を確認してください。

# 🛐 QRコードの読み取りについて

同梱の無線LAN初期設定シールにあるQRコードをiOS搭載端末で 読み取っても、本機と接続することができます。