パソコンからのWEB UIの見かた

ホーム画面の見かた



1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

設定画面の見かた

PocketWifi 80	01HV 通信量 1	3 У Білбе : Ул-р-29	4 DFS E新:	5 6 7 8 ⊻⊠⊪l 4G ≑⊕ ⋈ [™] ⊡∞∞œœ
LAN WI-Fi もディルネットワーク認定 ・むドイルネットワーク プロファイル管理 PINコード管理 WI-F1スポット ルーター設定 システム	0	モバイルネットワ ネットワーク設定 キットワークモード: ネットワーク検索 モード:	1 一ク 様本モード 自動	お客さまのご気は外留ことり、アドワンスモードをご判 用でさい。頃金州の見ます。 「「「「「「スジスモード対応エリアのみでご」 「「「「」」、「スジスモード対応エリアのみでご」 「「「」」、「スジスモード」 「「「」」、「スジスモード」に設定し てださい。 「」
		国際ローミング	⊘র্ব্য ⊛রাত	回館コーミングを利用する場合 通信料金が高額になる 場合があります。 ホ製品は自動的にネットワーク接続をするため、回館 ローミングをONにする場合はネットワーン検索者「手 動」に意見って何用することをお助したまで。 また、ネットワークモードを「標準モード」に設定してくだ さい。

項目	説明				
1 メニューリスト	サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。				
2 設定ページ	 各機能の情報/設定画面が表示されます。				
3 DFS通知					
4 ソフトウェア更新通知	📩 :更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。				
5 未読お知らせあり	≥ :本機にお知らせがある場合に表示されます。				
6 ネットワークの受信レベル	モバイルネットワーク 訓 (強)⇔ 訓 (弱)⇔ 빠 (圏外)				
7 ネットワークの種類	モバイルネットワーク 4G : 4G接続中 LTE : LTE接続中 3G : 3G接続中				
8 Wi-Fiスポット	Wi-Fiスポット(ソフトバンクWi-Fiスポット含む)で接続中に表示されます。				
9 インターネット接続状態表示	⊕ :インターネット接続中に表示されます。 ⊕ :インターネット未接続のときに表示されます。				
10 電池残量表示	100% :電池残量をパーセントで表示 「===(多い) → C==(少ない) 「==(点滅):電池残量がほとんど残っていない(要充電)				
11 無線LAN状態表示	 (๑)。: 無線LANがONでWi-Fi 2.4GHz帯を使用中に表示されます。 (๑)。: 無線LANがONでWi-Fi 5GHz帯を使用中に表示されます。 Wi-Fi通信規格(2.4G / 5G)の下に表示される数字は、現在、本機に接続されている無線LAN端末数です。 				