モバイル機器から設定を行う

スマートフォンなどからWEB UIにアクセスすると、モバイル機器用の画面が表示されます。

モバイル機器からWEB UIを起動する

・すべてのモバイル機器での動作を保証するものではありません。

・モバイル用WEB UIとパソコン用WEB UIとでは、利用できる機能が異なります。

1

モバイル機器が、本機と無線LAN接続されていることを確認

・無線LAN接続の方法は、「無線LAN(Wi-Fi)について」を参照してください。

2

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にURL (http://web.setting)を入力

🏁 WEB UIホーム画面が表示されます。



説明
接続されているネットワークの情報を表示します。
接続してから現在までのデータ通信量を表示します。
各機能の設定画面が表示されます。
ワイモバイルのホームページに接続し、801HWのサポートページを表示します。
 ワイモバイルのホームページに接続し、801HWの取扱説明書を表示します。
パソコン版のWEB UI画面を表示します。

	▷▷ :気象レーダーなどへの電波干渉をしていないか確認中に点滅して表示されます。
	・ソフトウェア更新通知
	📩 :更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。
	・お知らせ
	🖂 :通信速度低速化などのお知らせを受信したときに表示されます。
	・モバイルネットワーク受信レベル
	』」(強)⇔』」(弱)⇔ 郾 (圏外)
	・ネットワークの種類
	4G :4G接続中
	LTE :LTE接続中
	3G : 3G接続中
	・Wi-Fiスポット
7 アイコン表示	🛜 : Wi-Fiスポット接続中(ソフトバンクWi-Fiスポット含む)
	・インターネット接続状態表示
	🌐 :インターネット接続中に表示されます。
	🌐 :インターネット未接続のときに表示されます。
	·無線LAN状態表示
	🕬🚏 : 無線LANがONでWi-Fi 2.4GHz帯を使用中に表示されます。
	🕺 : 無線LANがONでWi-Fi 5GHz帯を使用中に表示されます。
	Wi-Fi通信規格(2.4G/5G)の下に表示される数字は、現在、本機に接続されている無線LAN端末数で
	वे.
	·電池残量表示
	100% :電池残量をパーセントで表示します。
	(多い) ⇒ □ (少ない)
	□ (点滅):電池残量がほとんど残っていない(要充電)
8 言語設定	WEB UIの表示言語を切り替えます。

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

1

WEB UIのホーム画面で 設定

PocketWifi 801HW <u>ログイン</u> 日本語 ۲ SoftBank 接続済 標準モード データ通信量 (当月) MB/7GB > **န်**ဝဒို 設定 お客さまサポート > > E 取扱説明書 11 PC用画面へ > Open Source Notice

🏁 ログイン画面が表示されます。



- ログイン 💌	
パスワード: 初期パスワードはクイックスタートや取扱説明 書をご確認ください。	
ハスリードを表示 ログイン	

🏁 設定画面が表示されます。

・お買い上げ時、ログインパスワードには「admin」が設定されています。ログインパスワードについては、「WEB UIのログインパスワードを変更する」を参照してください。