

テザリング機能を利用する




テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1


ホーム画面で   （設定）  ネットワークとインターネット



2

テザリング



 テザリング画面が表示されます。

3



本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

・本機上に「ファイル転送」画面が表示されたら、 **キャンセル** をタップします。

4

USBテザリング



 USBテザリングがONになります（  表示）。

・確認画面が表示された時は、画面の指示に従って操作してください。

USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → ネットワークとインターネット



2

テザリング



テザリング画面が表示されます。

3

Wi-Fiテザリング



Wi-Fiテザリング画面が表示されます。

4

OFF (表示)



Wi-FiテザリングがONになります。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- パスワードの設定画面が表示されたときは、本機に接続する際に入力するパスワードを設定してください。




+ Wi-Fiテザリングの設定をする

Wi-Fiテザリング画面で **Wi-Fiテザリング設定** → Wi-Fiアクセスポイント名 (SSID) を入力 → セキュリティタイプを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → **保存**

- ・ お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面で   (設定)  ネットワークとインターネット

ネット



2

テザリング



 テザリング画面が表示されます。

3

Bluetoothテザリング



 Bluetooth®テザリングがONになります ( 表示)。