## 無線・ネットワークに関する設定

## 無線・ネットワークに関する設定

機内モードなどネットワークに関する機能を設定できます。設定で きる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の設定をします。 詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してく ださい。
Bluetooth®	Bluetooth ®接続の設定をします。 詳しくは、「Bluetooth®を利用可能にする」 を参照してください。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべ て無効に設定します。
モバイルネット	アクセスポイントや通信方式の切り替えなど
ワーク	の設定をします。
データ使用量	モバイルデータやデータ通信量などに関する 設定をします。 詳しくは、「データ使用量を制限/警告す る」を参照してください。
データ使用量 タ通信制限	<ul> <li>モバイルデータやデータ通信量などに関する</li> <li>設定をします。</li> <li>詳しくは、「データ使用量を制限/警告する」を参照してください。</li> <li>アプリごとにデータ通信を有効にするかどうかを設定をします。</li> <li>詳しくは、「アプリごとにデータ通信を制限する」を参照してください。</li> </ul>

1

■ 🔿 [設定] 🔿 [無線・ネットワーク]

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
無線・ネットワーク
電池
カスタマイズキー
端末情報
その他の設定

🏁 無線・ネットワーク画面が表示されます。



各項目を設定

Bluetooth	
機内モード	
モバイルネットワーク	
データ使用量	
データ通信制限	
VPN	



🚹 ネットワーク設定時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止する かどうかを設定する

無線・ネットワーク画面で(機内モード)

・ 機内モード と操作するたびに、選択( ☑ ) / 解除( □ ) が切り替わります。

ネットワークモードを選択する



アクセスポイントを追加する

無線・ネットワーク画面で モバイルネットワーク → アク セスポイント名 → 図 (メニュー) → 新しいAPN → 各項目を設定 → ● (保存)

・追加したアクセスポイントを利用するときは、追加したアクセスポイントを選択 
 ・運加したアクセスポイントを選択 
 ● (編集)を押すと、

アクセスポイントを編集できます。

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

無線・ネットワーク画面で モバイルネットワーク 
アク セスポイント名 

○ (メニュー) 

初期設定にリセッ

## VPNの接続先を追加する

無線・ネットワーク画面で VPN → 図 (メニュー) →
 プロフィール追加 → 内容を設定 → 図 (保存)

- VPNを利用するにはロックNo./パスワードの設定が必要です。
- ・追加したVPNを選択 ⋺ 🔳 を押すと、接続/切断できます。

VPNプロフィールを編集する



## VPNプロフィールを削除する