ホーム画面について

ホーム画面の見かた



名称	記明
1 ホーム画面 (1ページ目)	ホーム画面1ページ目です。
2 ホーム画面	ホーム画面2ページ目です。ディスプレイをフ
(2ページ目)	リックするとページが切り替わります。
3 ステータス	各種のステータスアイコンが表示され、通信
バー	状態や電池残量をお知らせします。
4 タッチメ	各種のタッチメニューアイコンが表示され、
ニュー	タップして各種機能を利用できます。
5 ページイン	2ページあるホーム画面のうち、現在どちらの
ジケータ	ページを表示中かを示します。

ステータスアイコンの見かた

アイコン	説明
-11	モバイルネットワークの電波受信レベル(受 信レベル強)
atl	モバイルネットワークの電波受信レベル(受 信レベル弱)
圈外	圈外
511	ローミング中
N	USIMカード未挿入
SoftBank	現在接続しているネットワークオペレーター 名
	クレードル(別売)がルーターモードで動作 中
Lô	クレードル (別売) がAP / ブリッジモードで 動作中
ŝ	Wi-Fiスポットに接続中(受信レベル強)
(î:-	Wi-Fiスポットに接続中(受信レベル弱)
*	BluetoothテザリングON
5G 1	 5Gネットワークに接続中
4G	 4Gネットワークに接続中
LTE	 LTEネットワークに接続中
3G	 3Gネットワークに接続中
5	
A	アドバンスモード動作中
¢	モバイルネットワーク接続中
(モバイルネットワーク接続完了
Q 2	 モバイルネットワーク未接続
Ŧ	 ソフトウェアダウンロード中
1	ソフトウェアダウンロード完了
3	気象レーダーなどへの電波干渉をしていない
	小唯認中
······································	
200 S	
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	電池残量が少ない
	電池残量がほとんど残っていない(要充電)
(9	充電中
6	電池保護機能により充電機能停止(本体温度 が高温/電池パックとの接続端子部分に異物 付着の場合)
	電池保護機能により充電機能停止(長時間充
6, 7	電/本体温度が高温/電池パックとの接続端 子部分に異物付着の場合)
1 お使いの端末画	面上 (画面上部) に待受時は「5G」と表示され

- 1 お使いの端末画面上(画面上部)に待受時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、 4G通信が使用される可能性があります。
- Wi-Fiスポット接続時やクレードル (別売) を利用してLANケー ブルでインターネット接続する場合にも表示されます。

- 3 通信規格を「5GHz」または「2.4GHz/5GHz」に設定した場合に 表示されます。
- 4 低速化が開始されるまでの残りデータ通信量が規定の値になった 場合に表示されます。
- 5 翌月になると自動的に消去されます。また、本機の設定で消去す ることもできます。詳しくは、「データ通信量の通知アイコンを 消去する」を参照してください。
- 6 本体温度が高温、または電池パックとの接続端子部分にゴミやホ コリなどの異物が付着している場合に表示されます。
- 7 長時間連続で充電し続けたり、充電している時間の割合が多い場 合に表示されます。

タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本 機の情報を確認できます。



データ通信量が、通信速度の低速化が開始さ れる値に近づいた場合、または通信速度の低 10 データ量設 速化が開始された場合にアイコンが表示され ます。通常速度に戻すお申し込みや通常速度 を維持する予約または予約の取り消しができ ます。

定

1 画面ロック中にも 品3 (接続数アイコン)が表示されます。 2 画面ロック中にも 🖂 5 (未読お知らせありアイコン)が表示され ます。

・各種機能の設定や本機の情報の確認画面で 🔄 をタップすると前 の画面へ、 🔂 をタップするとホーム画面に戻ります。

ディスプレイの消灯/スリープモードにつ いて

- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機のディスプレイ が自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、 ()を押してください。
- ・本機が無線LAN端末と接続されていない状態で、本機の操作を一 定時間行わなかったときや、本機を充電していないときは、本機 はディスプレイ消灯後、省電力のためにスリープモードになりま す(スリープモードになるまでの時間は、お買い上げ時は5分に設 定されています) 。
- ・スリープモードになると、無線LAN機能がOFFになります。
- ・
 ・
 を押すと、ディスプレイが点灯しスリープモードが解除さ れます。スリープモードが解除されると、無線LAN機能がONにな り、無線LAN端末と再度接続できるようになります。
- ・一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が 行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されていま す。その機能を搭載した無線LAN端末を本機に接続していると き、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その
- 後本機がスリープモードになることがあります。 ·スリープモードになるまでの時間やスリープモードのON/OFFの 設定を、本機のタッチメニューもしくはWEB UIで変更することが できます。「スリープモードを設定する」、「LAN Wi-Fiの詳細 設定を行う」を参照してください。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作でき ます。

・タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



・フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



文字入力画面の見かた

英数字/記号の入力時にはディスプレイにキーボードが表示されま す。



項目	説明
1 入力欄	文字や数字を入力します。
2 カーソル	 文字が入力される位置を示します。
3 キー表示	入力する文字や数字を選択します。
4 1つ前の文 字に戻す	1つ前の文字に戻します。
5 カーソル移 動 (左)	カーソルを左に移動します。
6 キー表示切 り替え (記号)	記号を入力する画面が表示されます。
7 キー表示切 り替え (英字、 数字)	英字の入力と数字の入力画面を切り替えま す。
8 大文字/小 文字切り替え	入力した確定前の1文字の大文字と小文字を切 り替えます。
9 消去	カーソルの左にある文字を1文字消去します。
10 カーソル移 動 (右)	カーソルを右に移動します。
11 スペース	スペースを入力します。
12 確定	

文字を入力する

英字は、「ABC」「DEF」のように、1つのキーに複数の文字が割り 当てられています。

同じキーを連続してタップすることで、入力される文字が変わりま す。

- ・例:「b」を入力する場合は、 ABC 2 を2回連続してタップしま す。
- ・例:「c」を入力する場合は、 ABC 2 を3回連続してタップしま す。

同じキーに割り当てられている文字を1つ前の文字に戻すには、 う をタップします。

・例: ABC 2 を3回連続してタップして「c」が表示されている場合は、 つ をタップすると「b」に戻ります。

同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するには、次のよ うに操作します。

入力した文字の大文字/小文字を切り替えるには、 A++a をタップ します。

「#」や「/」などの記号を入力する場合は、 Symbol をタップしま

す。 🚹 をタップすると、入力できるすべての記号が表示されま

す。 💵 をタップすると元の画面に戻ります。