

## Wi-Fiスポットの設定を行う

本機は、会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことを、「Wi-Fiスポット機能」と呼びます。


### Wi-FiスポットをONにする

あらかじめパソコンからWEB UIで接続先を設定しておくと、Wi-FiスポットをONにしたときに自動で接続されます。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



A102ZT

[ホーム](#)


パスワードを入力  
パスワード

.....

**ログイン**

[お客さまサポート・取扱説明書](#)

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

 設定画面が表示されます。



4

「Wi-Fiスポット設定」を ON ➡ 保存



5

OK

🚩 Wi-FiスポットがONに設定されます。

## ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する


ソフトバンクWi-FiスポットをONにすると、ソフトバンクWi-Fiスポットのサービスエリアに入ったときに自動で接続されます。

- ・ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



 ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



A102ZT

[ホーム](#)


パスワードを入力  
パスワード

.....

**ログイン**

[お客さまサポート・取扱説明書](#)

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

 設定画面が表示されます。



「Wi-Fiスポット設定」の **ON** を確認 → ソフトバンクWi-Fiスポットの「Wi-Fiスポット設定」を **ON**





5

ソフトバンクWi-Fiスポット用のパスワードを入力 → 保存

6

OK

🏠 ソフトバンクWi-Fiスポット設定が完了します。