モバイルネットワークを設定する

本機は自動でネットワークへの接続が可能です。

┃ ネットワークモードを変更する

アドバンスモードで本機を利用できるように設定します。お買い上げ時のネットワークモードは「標準モード (5G/4G/LTE/3G)」に設定されています。

・標準モードに設定していると、ご利用のデータ通信量によっては通信速度が低速化する場合があります。通信速度の低速化について詳しくは、 「データ通信量に関する通知について」を参照してください。

1

WEB UIのホーム画面で 設定

A102	2ZT
日本語	ログイン PC版
接続	
SoftBank	5G 🌐 💳
ネットワークモード:	標準モード
接続時間:	00:43:25
データ通信量:	60.43MB
接続	活
通信量	
7GB中 残り6.94GB	
標準モード: 60.43MB	
前回リセット日:	0.303
★ ☆ ホーム 設定	▶ ■ お知らせ 端末情報

🏁 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

ログインパスワードを入力 ラ ログイン

	A10	2ZT	
<u>ホーム</u>			
パスワート パスワート	「を入力 」		~
	ログ	イン	
<u>お客さま</u>	サポート・	取扱説明書	
			11
合 ホーム	設定	お知らせ	■ 端末情報

🏁 設定画面が表示されます。

ネットワーク設定

	設	定	
LAN Wi-Fi			>
Wi-Fiスポ	ット		>
データ通信	量		>
ネットワー	- ク設定		>
Web UI/パン	スワード		>
省電力モード		>	
ソフトウェア更新		>	
Bluetoothテザリング		>	
合 ホーム	\$ 設定	XX お知らせ	口 端末情報

ネットワークモードを選択 ラ 保存



5

OK

🏁 選択したモードでネットワークに再接続されます。また、設定したネットワークモードがロック画面に表示されます。

- ・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ・アドバンスモードはアドバンスモード対応エリアでのみ利用可能です。
- ・国際ローミングを利用する場合は、標準モードに設定してください。

┃ 国際ローミングを設定する

国際ローミングの利用をONにします。

1

WEB UIのホーム画面で 設定

A10	2ZT
日本語	<u>ログイン PC版</u>
接続	
Tull SoftBank	5G 🌐 🛑
ネットワークモード:	標準モード
接続時間:	00:43:25
データ通信量:	60.43MB
接紛	済
通信量	
ř.	
760年 92,90.9468 檀進モード: 60,43MB	
前回リセット日:	1004
n x	⊠ □
ホーム 設定	お知らせ 端末情報

🏁 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

ログインパスワードを入力 ラ ログイン

	A10	2ZT	
<u>ホーム</u>			
パスワート パスワート	「を入力 」		~
	ログ	イン	
<u>お客さま</u>	サポート・	取扱説明書	
			11
合 ホーム	設定	お知らせ	■ 端末情報

🏁 設定画面が表示されます。

ネットワーク設定

	設	定	
LAN Wi-Fi			>
Wi-Fiスポ	ット		>
データ通信	量		>
ネットワー	- ク設定		>
Web UI/パン	スワード		>
省電力モード		>	
ソフトウェア更新		>	
Bluetoothテザリング		>	
合 ホーム	\$ 設定	XX お知らせ	口 端末情報

「国際ローミング」を ON → 保存

	ネットワ	ーク設定	
ネットワーク	2設定		
モバイルフ します。	ロードバン	ドのデータ掛	送続を管理
ネットワー ード	クモ 標	準モード(50	6/4 🛇
	保	存	
国際ローミン	グ		
本 製品 は 自 家 国際 ロ ー ミ	動的にネッ ーミングを なる場合が 動に設定し	トワーク接線 利用する場合 あります。ネ て利用するこ N OFF	続をしま 、通信料 、ットワー ことをお奨
	(保	存 存	
合 ホーム	拿 設定	区 お知らせ	■ 端末情報

5

(はい) 🔶 OK

🏁 本機の再起動後に、国際ローミングの設定が変更されます。

海外でのご利用は高額となる場合がありますのでご注意ください。

🛐 国際ローミング中にモバイルネットワークを設定する

国際ローミング中に、モバイルネットワークを手動で検索して設定できます。詳しくは、「モバイルネットワークを検索する」を参照してください。

Ⅰ 海外ご利用時のご注意

海外から日本に移動したときは、電源をいったん切り、再度入れ直してください。 国際ローミングを利用する場合は、ネットワークモードを標準モードに設定してください。ネットワークモードの設定については「ネットワーク モードを変更する」を参照してください。 モバイルネットワークを検索する

モバイルネットワークを検索して、ネットワークを設定できます。日本国内では、自動モードのみご利用になれます。設定の変更はできません。

_

WEB UIのホーム画面で 設定

A10	2ZT
日本語	<u>ログイン</u> PC版
接続	
SoftBank	5G 🌐 💳
ネットワークモード:	標準モード
接続時間:	00:43:25
データ通信量:	60.43MB
接線	抗済
通信量	
7GB中 残り6.94GB	
標準モード: 60.43MB	
前回リセット日: 🔜	10.2014
↑ 本 ホーム	ズ ■ お知らせ 端末情報

🏁 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

ログインパスワードを入力 ラ ログイン

	A10	2ZT	
<u>ホーム</u>			
パスワート パスワート	「を入力 」		~
	ログ	イン	
<u>お客さま</u>	サポート・	取扱説明書	
			11
合 ホーム	設定	メンジャング お知らせ	■ 端末情報

🏁 設定画面が表示されます。

ネットワーク設定

	設	定	
LAN Wi-Fi			>
Wi-Fiスポ	ット		>
データ通信	量		>
ネットワー	- ク設定		>
Web UI/パン	スワード		>
省電力モード		>	
ソフトウェア更新		>	
Bluetoothテザリング		>	
合 ホーム	\$ 設定	XX お知らせ	C 端末情報

4

「ネットワーク検索モード」を「手動 ラ ネットワークを検索 ラ はい

ネッ	ネットワーク設定	
	保存	
国際ローミング		
本製品は自動的に す。国際ローミン: 金が高額になる場 ク検索を手動に設 めします。	ネットワーク接続をしま グを利用する場合、通信料 合があります。ネットワー 定して利用することをお奨	
国際ローミング	ON OFF	
保存		
ネットワーク検索		
ネットワーク検 索モード	自動手動	
ネットワークを検索		
★ 貸	▶ ■ ■ お知らせ 端末情報	

🏁 設定できるモバイルネットワークのリストが作成されます。

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

設定するモバイルネットワークを選択 ラ 保存

ネットワーク設定	
利用不可	
XXXXXX	
XXXXXX	
3G	
0	
利用可能	
XXXXXX	
XXXXXX	
4G	
0	
利用可能	
xxxxxx	
XXXXXX	
4G	
保存	
★ 次 次 お知らせ 端	□ 沫情報

6

OK

🏁 ネットワークが設定されます。