お知らせを確認する(クイック設定パ ネル)

クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFな どを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック





2

通知パネルを下にフリック



🏁 クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下に フリックしても、クイック設定パネルが表示されます。

💽 クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上にフリック

クイック設定パネルの見かた



画面の明るさを調節
Wi-Fiの有効/無効を切り替え
Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
ライトの点灯/消灯を切り替え
マナーモード (OFF/バイブ/ミュート)の切り替え

- 6 位置情報の有効/無効を切り替え
- 7 画面の自動回転の有効/無効を切り替え



1	Smart home HUBの起動
2	リラックスビューのON/OFFを切り替え
3	Wi-FiテザリングのON/OFFを切り替え
4	機内モードの有効/無効を切り替え
5	ニアバイシェアを表示
6	バッテリーセーバーのON/OFFを切り替え



1 キャスト画面を表示

- 2 スクリーン レコードの開始/停止を切り替え
- 3 クイック設定パネルの編集画面を表示
- 4 機能ボタンのシート位置を表示1

5 設定を起動

 機能ボタンの表示領域を左右にフリックすると、シートを切り替 えることができます。

🛐 音楽再生中の表示について

クイック設定パネル内に操作パネルが表示され、再生/一時停止 などの操作ができます。

クイック設定パネルをアレンジする

機能ボタンを並べ替える

クイック設定パネルで 🥢 ラ 機能ボタンをロングタッチ ラ ドラッグして並べ替え

機能ボタンを追加する

クイック設定パネルで 🖉 ᅙ 「タイルを追加するには長押し してドラッグ」の下部にある機能ボタンをロングタッチ ᅙ 配 置する位置までドラッグ

機能ボタンを削除する

クイック設定パネルで 🖉 ⋺ 機能ボタンをロングタッチ ⋺ 「削除するにはここにドラッグ」までドラッグ

クイック設定パネルをリセットする

クイック設定パネルで 🖉 ラ 🕴 ラ リセット