テザリングオプションを利用する

テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます(ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です)。

🛐 バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用 ください。

USB テザリング機能を利用する



ホーム画面で 📀	(設定)	ଚ [ネットワークとインターネット]
→ 「テザリング」		
¢		

ネタ	ットワークとイン ーネット
h	インターネット Weedle
59	通話と SMS Yveeble
8	SIM Threeble +
÷	機内モード
	テザリング orr
0	データセーバー orr
00	VPN

🏁 テザリング画面が表示されます。

2

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続



・パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示され た場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。





- 🏁 USB テザリングがONになります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

🏁 テザリング画面が表示されます。

2



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

🚹 Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で Wi-Fiテザリング → 「アクセス ポイント 名」、「セキュリティ」、「Wi-Fiテザリングのパスワード」な どを画面に従って設定

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth テザリング機能を利用する

あらかじめBluetooth機器と本機をペア設定する必要があります。 ペア設定について詳しくは、「Bluetooth機器をペア設定する」を 参照してください。

1

VPN

🏁 テザリング画面が表示されます。



🏁 Bluetooth テザリングがONになります。

・接続するBluetooth機器で本機からインターネットアクセスでき るように設定してください。Bluetooth機器からの操作について はBluetooth機器の取扱説明書を参照してください。 イーサネットテザリング機能を利用する

🏁 テザリング画面が表示されます。

2

USB-LANアダプタ(市販品)と有線LANケーブル(市販品)で本機 とパソコンなどを接続

3



🏁 イーサネットテザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。