# セキュリティの設定

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する設定ができま す。
セキュリティ利用時の操作
画面をロックしないように設定する
ホーム画面で 🙆 (設定) ラ セキュリティ ラ 画面の ロック ラ なし
・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以 外のときは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除 し、 なし をタップしたあと 削除 をタップする操作が必要 です。
特定のアプリの画面だけが表示されるように設定す る
ホーム画面で ④ (設定) → セキュリティ → 画面のピ >留め → 画面のピン留め機能を使用 ( ● 表示) → OK → 画面を固定したいアプリを起動 → □ → 画面 を固定したいアプリのサムネイル上部に表示されているアプリア イコンをタップ → 画面のピン留め → OK ・画面の固定を解除するときは、 ■と□を同時にロングタッ
チしてください。

### セキュリティの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google Play プ ロテクト¹	本機を定期的にスキャンし、セキュリティ上 の脅威を確認するかどうかを設定します。
デバイスを探	「デバイスを探す」機能のON/OFFを設定し
ਰੂ 1	たり、本機を探す方法を確認したりします。
セキュリティ	システムアップデートの更新の有無を確認し
アップデート1	ます。
Google Play シ ステム アップ デート <sup>1</sup>	Google Play システムアップデートの更新の 有無を確認します。
画面のロック	画面ロックの解除方法を設定します。
指紋設定	指紋の設定をします。 詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参 照してください。
Smart Lock	画面ロックの解除方法を「パターン」/ 「ロックNo.」/「パスワード」に設定してい る場合に、自動的にロックを解除する条件を 設定します。
デバイス管理ア プリ	デバイス管理アプリの有効/無効の設定をし ます。
SIMカードロッ ク設定	SIMカードロックに関する設定をします。
暗号化と認証 情報	暗号化と認証情報に関する設定をします。 

信頼エージェ	信頼エージェントの有効/無効の設定をしま
ント	す。
画面のピン留め	本機で特定のアプリの画面だけが表示される ように設定します。ONにすると、固定した画 面は移動できなくなります。
SIM の削除の	eSIMの消去の前に本人確認をするかどうかを
確認	設定します。

1 使用状況によって表示が異なる場合があります。

### おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証 番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「交換機用暗証番号について」を 参照してください。
PINコード	SIMカード/eSIMの暗証番号です。お買い上 げ時には「9999」に設定されています。 詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照 してください。
ロックNo.	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「ロックNo.で画面ロックを解除す るように設定する」を参照してください。

### 🖉 PINの種類について

SIMカード/eSIMの暗証番号である「PINコード」のほかに、画 面ロック解除のために設定する「ロックNo.」があります。それ ぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご 注意ください。

#### 交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。 ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操 作する場合などに必要な番号です。

・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万
 ーお忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。

・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知 られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態 /eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画 面を表示するように設定できます。

### 1

朩-	ーム画面で 🧕	(設定)	€	セキュリティ	
	ストレージ (1)現在の XX5-空き谷田 XX.1X GB				
۰	音設定 オーディオ、着信言、ワイレントセード				
0	画面設定 約630レベル、スリーブ、フォントサイズ				
•	外観 第9世や第四表示アイテムをカスタマイズ				
0	壁紙 ホーム、ロック画面				
+	ユーザー補助 スクリーンリーダー、表示、操作				
ô	セキュリティ Hinktile:				
•	プライパシー 権限、アカウントアクティビティ、個人データ				
۲	位置情報 0N-X番のアプリに位置情報へのアクビスを許 回				

## 2

SIMカードロック設定 → SIM カードをロック → PINコードを 入力 → OK ( ▲ 表示)



🏁 PINコードが有効になります。

\rm PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。 その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となりま す。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。

PUKコードを10回間違えると、SIMカード/eSIMがロックされ、 本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルにて SIMカード/eSIMの再発行(有償)が必要となります。

#### PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1					
朩	ーム画面で 💿	(設定)	€	セキュリティ	
•• •• •• •• •• ••	ストレージ 10月20日 - 10-20日日 XXX00 音切空 は広辺と 1001011日 - 10-7 メリンサマズ 70日 1001011日日 - 10-7 メリンサマズ 2011日 - 10-7 メリンサマズ - ーニーロック英語 ユーマーズ400				
8 6	セキュリティ 1880歳 プライパシー 1880、アカウントアクティビティ、個人データ 位置情報				

# 2

 SIMカードロック設定
 →
 SIM PINの変更
 →
 現在のPINコード

 を入力
 →
 OK
 →
 新しいPINコードを入力
 →
 OK
 →
 新し

 いPINコードを再度入力
 →
 OK
 →
 OK
 →
 新し

<b>«</b>			
SIM PIN 参と3部入力可能 新しいPINを再入	10 m		
	**>	ел (ок)	
1	2 ARC	3 DEF	
4 🚥	5 .81	6 100	
7 ****	8 100	9 werz	
(3)	0		

🏁 PINコードが変更されます。

### 画面をフリックして画面ロックを解除する ように設定する

### 1



# 2

#### セキュリティ

ストレージ 10月前のXXL-空き谷田XXXX08
音設定 オーディオ、着信言、サイレントモード
画面設定 雨るさのレベル、スリーブ、フォントサイズ
外観 後の性や問題表示アイテムをカスタマイズ
壁紙 →=ム. ロック曲曲
ユーザー補助 スクリーンリーダー、表示、操作
セキュリティ filtitititi
プライバシー 権限、アカウントアクティビティ、個人データ
位置情報 ON・X目のアプリに位置情報へのアクセスを許 E

## 3

### (画面のロック)

< セキュリティ
デバイスのセチュリティ
高面のロック なし
指纹設定
Smart Lock
デバイス管理アプリ <sup>有別なアプリX目</sup>
SIMカードロック設定
暗号化と認証情報 <sup>用号化されています</sup>
信頼エージェント 地球するCULまず面面のックを設定してください
画面のピン留め OFF

・変更前のロック解除方法が なし または スワイプ 以外のとき
 は、ロックを解除してください。

## 4

### [スワイプ]



- 🏁 設定が完了します。
- ・変更前のロック解除方法が なし または スワイプ 以外のとき は、 削除 をタップしてください。

### パターンを指でなぞって画面ロックを解除 するように設定する

# 1

ホーム画面で	۲	(設定)
--------	---	------



## 2

#### セキュリティ

_	
	ストレージ 10月前の XXL-空き谷田 XX.IX US
4)	音設定 オーディオ、最佳音、サイレントモード
0	画面設定 時るさのレベル、スリーブ、フォントサイズ
	外観 後の世や問題表示アイテムをカスタマイズ
Ø	<b>壁紙</b> →=ム、ロック演奏
ŧ	ユーザー補助 スクリーンリーダー、表示、操作
ô	セキュリティ Babilis
<b></b>	プライバシー 権限、アカウントアクティビティ、個人データ
0	位置情報 0××目のアプリに位置情報へのアクセスを許 22

# 3

#### 「画面のロック」

← セキュリティ
デバイスのセチュリティ
画面のロック <sup>スワイプ</sup>
指纹設定
Smart Lock
デバイス管理アプリ 6回47.7/118日
SIMカードロック設定
暗号化と認証情報 <sup>指号化されています</sup>
信頼エージェント 9月するには、まず第四ックを設定してくたない
画面のピン留め <sup>CFF</sup>

・変更前のロック解除方法が なし または スワイプ 以外のとき
 は、ロックを解除してください。

### 4

## [パターン]

¢.	
直	面ロックの選択
۵	αL
T	スワイプ 現在の画面ロック
22	パターン
	ロックNo.
	パスワード

### 5

# 新しいパターンを入力 ラ 次へ



# 6





・変更前のロック解除方法がなしまたは、スワイプ以外のときは、設定が完了します。

# 7

通知の表示方法をタップ ⋺ 完了





ロックNo.で画面ロックを解除するように設 定する

# 1

ホーム画面で 🧕 (設定)



# 2

#### セキュリティ

	ストレージ 10月前の XX5-空き谷豊 XX.8X 08
49	音設定 オーディオ、着信言、サイレントモード
ø	画面設定 約6さのレベル、スリーブ、フォントサイズ
	<b>外観</b> 検白性や問題表示アイテムをカスタマイズ
Q	<b>壁紙</b> ホーム、ロック振動
ŧ	ユーザー補助 スクリーンリーダー、表示、操作
ô	セキュリティ matata
<b>(</b> )	プライバシー 権限、アカウントアクティビティ、個人データ
0	位置情報 のN-X目のアプリに位置情報へのアクセスを許

# 3

画面のロック

← セキュリティ
デバイスのセチュリティ
画面のロック <sup>スワイプ</sup>
指纹設定
Smart Lock
デバイス管理アプリ 6回47.7/118日
SIMカードロック設定
暗号化と認証情報 <sup>指号化されています</sup>
信頼エージェント 9月するには、まず第四ックを設定してくたない
画面のピン留め <sup>CFF</sup>

・変更前のロック解除方法がなしまたは、スワイプ以外のときは、ロックを解除してください。

## 4

〔ロックNo.〕



### 5

### 新しいロックNo.を入力 ラ 次へ

セキ	PI ユリディ強化	IN の設定 のため、デパ	1250901
	896/2800		CCREW
71E			<u></u>
202	1	2 480	3
71. T	1 4 œ	2 ABC 5 JAL	3 or 6 1990
712	1 4 cm 7 ross	2 ABC 5 JRL 8 TUV	3 or 6 1990 9 1002

## 6

#### 新しいロックNo.を再度入力 ⋺ 確認



・変更前のロック解除方法がなしまたはスワイプ以外のときは、設定が完了します。

# 7

#### 通知の表示方法をタップ ラ 完了





### パスワードで画面ロックを解除するように 設定する

# 1

ホーム画面で 🧕 (設定)



## 2

#### セキュリティ

_	
88	ストレージ 使用品のXXL-空き容量XXIXUS
49	音設定 オーディオ、最佳音、サイレントモード
ø	画面設定 明るさのレベル、スリーブ、フォントサイズ
	<b>外観</b> 後の性や問題表示アイテムをカスタマイズ
Q	壁紙 ホーム、ロック術曲
ŧ	ユーザー補助 スクリーンリーダー、表示、操作
ô	セキュリティ maxiai
<b>(</b> )	プライバシー 権限、アカウントアクティビティ、個人データ
0	位置情報 ON・X目のアプリに位置情報へのアクセスを許

# 3

#### 「画面のロック」

< セキュリティ
デバイスのセチュリティ
画面のロック スワイブ
指纹設定
SmartLock
デバイス管理アプリ 有限なアアリエ目
SIMカードロック設定
暗号化と認証情報 <sup>相号化すれています</sup>
信頼エージェント 後月するこは、まず高田ロックを設定してたさい
画面のピン留め orr

・変更前のロック解除方法が なし または スワイプ 以外のとき
 は、ロックを解除してください。

### 4

#### [パスワード]

inter	
	面ロックの選択
٥	なし
8	スワイプ 現在の画面ロック
Z	パターン
	ロックNo.
	パスワード







・変更前のロック解除方法がなしまたはスワイプ以外のときは、設定が完了します。



通知の表示方法をタップ ⋺ 完了



