自動で画面をスクロールする(スク ロールオート)

自動で上下に画面をスクロールさせることができます。

▲ スクロールオートを有効にする

1

ホーム画面で 🥶 (設定) ラ AQUOSトリック



🏁 AQUOSトリック画面が表示されます。

2

スクロールオート



🏁 スクロールオート画面が表示されます。



💽 スクロールオート有効時の操作
スクロールオートを利用するアプリを設定する
スクロールオート画面で 対象アプリ設定 🔿 アプリ名をタッ プ
・アプリ名をタップするたびに、有効(() / 無効()) が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ い。
利用対象のアプリを起動中に、ステータスバーにア イコンを表示するかどうかを設定する
スクロールオート画面で「ステータスバーへの通知」
 ステータスバーへの通知 をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (●) が切り替わります。
2本指でスワイプしてスクロールオートを利用する かどうかを設定する
スクロールオート画面で 2本指でもスクロールオート
・2本指でもスクロールオート をタップするたびに、有効 (【) / 無効(】)が切り替わります。

スクロールオートを利用する

利用するアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

1

画面を下から上にゆっくりとドラッグ



🏁 💿 が表示されます。

・上から下にドラッグしたときは、 ⊍ が表示されます。



📀 に指を合わせて離す



🏁 自動で画面がスクロールします。

- ・2本指でもスクロールオートを有効にしているときは、2本の指で画面を上から下または下から上にドラッグしてもスクロールを 開始できます。
- ・ドラッグを開始する位置によっては、画面がスクロールしないことがあります。
- ・画面をタップしたり、5分経過したりするとスクロールは停止します。

👸 スクロールオートについて

フリックしたり、すばやくドラッグしたときは、スクロールオートは利用できません。 スクロールオートは上下方向にのみ対応しています。

🚹 スクロールオート利用時の操作

スクロールのスピードを変更する

スクロール中に 😏 / 😑

スクロールを一時停止する

スクロール中に 🕕

・一時停止中に 🕨 をタップすると、スクロールが再開します。

スクロール中にスクロールオート画面を表示する

スクロール中に 💿