オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サー ビス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ 指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サー ビス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話 センターで伝言をお預かりします。
割込通話1	通話中にかかってきた電話を受けることがで きます。
グループ通話1	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知 しないようにしたりできます。
VoLTE	LTEを利用した音声通話をすることができま す。
発信規制/着信 規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で 🕓 (電話)



2



🏁 設定画面が表示されます。

3

*

[通話アカウント] 🔿 SIMを選択 ラ [通話サービス設定] 🔿 🛱



🏁 留守番電話・転送電話画面が表示されます。



🏁 着信転送サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で 🕓 (電話)



2





🏁 設定画面が表示されます。

3

[通話アカウント] 🔿 SIMを選択 ラ [通話サービス設定] ラ 留



🏁 留守番電話・転送電話画面が表示されます。

留守番電話・	転送電話	€	留守番電話ON	€	確定
← 留守兼電話・転送電話					
留守香電話·転送電話 留守香電話ON					
呼び出し時間 0秒(呼び出し無し)					
転送先の電話番号					
キャンセル 湯	2				

🏁 留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに の が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの 1件のボイスメール をタップするか、「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従って操作してください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1





2



🏁 設定画面が表示されます。



通話アカウント → SIMを選択 → 通話サービス設定 #EX (math)



◆ 単語サービス 1822 発生時時 第1848年5-50-50 第1848年5-50-50 第19日春世紀 - 東京市会社学家研究 - 50-50 第12日春世紀 - 50-50 第12日春世紀 - 50-50 第19日春世紀 - 50-50	割込通話)	ග ()	〕 をタ	ップ(表示)
供容容時 開設時間にし、 都保知時 電信期時 電信期間によい 第2日本の研究開催した。 第2日本の研究開催した。	← 通話サービス設定				
常立時時 開学業項目・転電電道 マママ BDAの通用でMICAマン DDAの目前でMICAマン	発信規制 発信を規制しない				
始や書名詞 A LS2電道 をvor 取込器的 Mileoの近常#MT(4x)	著信規制 著信を規制しない				
Broadd anti-eur	留守番電話・転送電話 全てorr				
	別込通話 #Menage#Milesい				

🏁 割込通話が設定されます。

- ・割込通話の (一) / (一) をタップするたびに、ON / OFFが切り 替わります。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申込みが必要です。

	-		
	-		

通話中に通話を追加

080	● -XXXX-> = 0005	xxx
¥. ≈==+	₩-/(2 P	4) 25-20-
to the sub-	00 950	
	•	

2

別の相手の電話番号を入力 ⋺ 音声通話]

2*	新しい道林	洗を作成		
8.	遺秘先に追	30		
m	メッセージ	21213		
-				
1	XXX-	XXXX->	XXX	8
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	*	0	#	

3

相手が応答したら(統合)



🏁 グループ通話が開始されます。



ホーム画面で 🕓 (電話)



4
発信者番号 ② ネットワークのデフォルト / 番号を非通知
/ 番号を通知 **・ (本のな (Wolk**)
・ (本の本)
・ (本の本

🏁 発信者番号通知の設定が変更されます。

2





🏁 設定画面が表示されます。

3

[通話アカウント] 🔿 SIMを選択 ラ [その他の設定]



VoLTEを利用する

1

ホーム画面を上にフリック ラ 🧐 (設定)

	٩	7798	R.R.	
۲	*	9	M	9
×=n	7#1	777	Gmail	8931
		147073		
۲	•	-		0
50 LA0	727.	8.4 L	8101	カメラ
	0	Δ		*
カレンニ	#A.t	F947	= 3 - 7	7#1
0	÷.	Ð	010	0
777	x-1	Xyt	NRR.	M221
ລ		0	A	6
82	20	215	210.16	AR SQU.
6	0		8	-
Deces	-	Film:	1	Greet

2

ネットワークとインターネット

設	定
٩	設定を検索
¢	ネットワークとインターネット モバイム、III-6、アクセスポイント
60	接続済みのデバイス Buetooth、ペア認定
=	アプリ 最近使ったアプリ、デフォルトのアプリ
٥	通知 通知服務. 会話
	パッテリー 100%
=	ストレージ (19月2日-301-20日日 XX-XX-00)
49	音 音量、バイブレーション、サイレント モード
۲	ディスプレイ

3

モバイル ネットワーク



・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを 選択してください。



発信規制/着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

 ・発着信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない 旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域に よっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
 ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1



2

: 🔿 設定



🏁 設定画面が表示されます。

3

〔通話アカウント】 ○ SIMを選択 ○ 〔通話サービス設定〕 ○ 〔発 信規制〕 / 〔着信規制〕



4

規制する発信/着信条件をタップ



🏁 発信規制/着信規制が設定されます。