カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの撮影モードを切り替えて写真/動画を撮る ことができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定すること もできます。

ワイドカメラで撮影する

・カメラレンズに指紋等、汚れがついているとぼやけることがあります。カメラ撮影時には汚れがついていないか確かめたうえ、汚れている場合は、柔らかい布などでふき取ってから撮影してください。



1

ホーム画面で 💿 (カメラ)



🏁 撮影画面が表示されます。



W



🏁 ワイドカメラに切り替わります。

3

カメラを被写体に向ける ラ 🔵



🏁 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
ビデオ	動画を撮影します。
フォト	 写真を撮影します。
ビューティー	美肌や顔色、あご、目、フィルターを調整し て画像を合成し、人物をよりきれいに撮るこ とができます。
ポートレート	ピントを合わせた被写体の背景ぼかすことに より、手軽に被写体を引き立たせた撮影がで きます。
ナイト	夜景をきれいに撮ることができます。 撮影中は本機を動かさないようにしてくださ い。また、本機をしっかりと固定すること で、よりきれいな夜景を撮ることができま す。
その他	プロビデオ:コントラスト、ホワイトバラン スなどお好みの設定を行うことで、こだわり の動画撮影ができます。 タイムラプス:タイムラプス撮影をすること ができます。 プロフォト:コントラスト、ホワイトバラン スなどお好みの設定を行うことで、こだわり の写真撮影ができます。 Google Lens: Google Lens を起動します。

1

ホーム画面で 🧿 (カメラ)



🏁 撮影画面が表示されます。

2

撮影モードをタップまたは左右にドラッグして撮影モードを選択



🏁 撮影モードが切り替わります。