通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリックすると、通知パネルを開くことがで きます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できま す。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック

12:34 G	S	
3月9日(オ 12 ^{港区}	34	18:00 × 18:00 ¢ 21:00 ¢
0 TY714	812 注意	#\$8+0+-9
נאת דאת	Yahoo!	PayPay
写真/動画	با ::	? マップ
LINE	Play ストア	G C Google
*### *##		
戻る	。 画面×モ	アプリ最歴

🏁 通知パネルが表示されます。

🚹 通知パネルを閉じる

通知パネルを上にフリック

・閉じる / 戻る (2回)をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた



1 画面の明るさを調整	
2 モバイルネットワークとWi-Fiの	OON / OFF
3 Bluetooth®のON/OFF	
4 簡易ライトのON/OFF	
5 通知をすべて消去	
6 通知を表示	
7 マナーモード設定	
8 画面の自動回転のON/OFF	
9 ニアバイシェアのON/OFF	
10 アプリごとの通知を管理	

11 着信などの通知や実行中の機能を表示

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック





2

通知表示

画面の明るさ		-
暗		 0
インターネ ット ON	Bluetooth	マナー (バイブ) OFF
簡易ライト OFF	ニアパイシ エア OFF	自動回転 OFF
通知消去	閉じる	通知管理
10.5 · 31.5	: 	e ^
電話 S	Play ストア	Google

🏁 通知が表示されます。

- ・通知の表示部を上にフリックしても通知を表示できます。
- ・通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。
- ・通知によっては機能を利用できます。たとえば着信の通知では、 着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。
- ・通知を表示した状態で「パネル表示」をタップすると、通知パネル 表示に切り替わります。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック



🏁 通知パネルが表示されます。

2

通知表示

12:34 3月9E	B(#)	通知表示
画面の明るさ		_
88	(I = 19
インターネ ット 	Bluetooth	マナー (パイプ) 0FF
簡易ライト OFF	ニアパイシ エア 	0800E
通知消去	閉じる	通知管理
電話·明在 不在着個 090-30000 電話 S	0000 MIS	e ^
サイレント	Play ストア	Google
正常に動作	キしています・31	881 - V

3

削除したい通知を左/右にフリック



🏁 通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック



🏁 通知パネルが表示されます。

2

通知消去

12:34 3月98	B(#)	通知表示
画面の明るさ		
88	(] = #
インターネ ット 	Bluetooth	マナー (パイプ) OFF
簡易ライト OFF	ニアパイシ エア 	
通知消去	閉じる	通知管理
2 電話 · 現在 不在着傷 090-XXXX	1	•
電球 S	MS	
サイレント	Play ストア	Google
正常に動作	キしています・3	1998

🏁 通知が全件削除されます。