データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することが できます。 ■ データ使用量利用時の操作 データセーバー機能を設定する ホーム画面で 🔯 (設定) 🔿 その他 🔿 ネットワークと インターネット 🔿 データセーバー ラ データセーバーを 使用 (💿 表示) データセーバーを使用をタップするたびに、ON(/ OFF (OFF) が切り替わります。 データセーバー機能の対象外とするアプリを設定す る ホーム画面で 🔯 (設定) ラ その他 ラ ネットワークと インターネット 🔿 データセーバー ラ モバイルデータの 無制限利用 🔿 対象外としたいアプリをタップ (🔵 表 示) ・アプリをタップするたびに、ON(💽) / OFF (💷) が切り替わります。 モバイルデータを有効にするかどうかを設定する ホーム画面で 🔯 (設定) ラ その他 ラ ネットワークと インターネット 🔿 SIM 🔿 モバイルデータ ・モバイルデータをタップするたびに、ON(💽) / OFF (@FF) が切り替わります。 ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIM を選択してください。 Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する ホーム画面で 🔯 (設定) 🔿 [Wi-Fi] 🔿 [モバイルデータ] 以外の通信量 データ使用量の設定 1 ホーム画面で 🔯 (設定) ラ その他 ラ ネットワークとイン ターネット 設定 検索 自分の番号 ネットワークとインター ネット モバイル、WrFi、アクセスポイント 接続済みのデバイス Butterth のアドキ **アプリ** 最近使ったアプリ、デフォルトのアプ ● 通知 通知履際、会話 ■ パッテリー 100%

ストレージ 使用消み XX% - 空き容量 XX XX GB

2

a			
	C	ю	И
	æ)	11	
ч			

÷	ネットワークと1	′ン
4	インターネット Yimobile	
4	SIM Yimobile	+
¥	機内モード	œ
6	デュアルSIM設定	
Ø	テザリング OFF	
0	データセーバー OFF	
cq	VPN なし	
プロ	ライベート DNS	
_		

🏁 データ使用量画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、表示するSIMを 選択してください。

アプリごとのデータ使用量を確認する

1





SIM

¢	ネットワークとイ	(ン
4	インターネット Yimobile	
4	SIM Yimobile	+
¥	機内モード	œ
6	デュアルSIM設定	
Ø	テザリング OFF	
0	データセーパー _{OFF}	
69	VPN なし	
プラ	ライベート DNS	

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、表示するSIMを 選択してください。



「アプリのデータ使用量」



🏁 アプリのデータ使用量画面で使用量を確認できます。

2

SIM

÷	ネットワークと	イン
4	インターネット Yimobile	
4	SIM Yimobile	+
¥	機内モード	(11)
ය	デュアルSIM設た	Ê
Ø	テザリング OFF	
0	データセーパー _{OFF}	
69	VPN ธเ	
プラ 自動	ライベート DNS	

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを 選択してください。

3

データ使用量の警告と制限

← Y!mobile	編集
モバイルデータ モバイルネットワーク経由で データにアクセス	
ローミング ローミング中にデータサービ スに接続	•
アプリのデータ使用量 XXX MB 使用 (X月XX日~X月)	(⊟x
データ使用量の警告と	制限
通話時のみデータ 過話時のみモバイルデータに この SIM を使用することを許 可します	@
優先ネットワークの種 5G/4G/3G/GSM	類
ネットワーク	

4

モバイルデータの使用サイクル



5



🏁 リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容 量を設定する

1 ホーム画面で ♀ (設定) ◆ その他 ◆ ネットワークとイン ターネット ② 日分の番号 ③ 日分の番号 ③ 日分の番号 ④ 日分の番号 ③ オットワークとインター マイイム、Win, 7923 # (ノナ) ③ 脱露(3,0,07) パイス Windows (1,72) ④ 脱露(3,0,07) パイス ■ ジェロット (1,72) ● ジェ

2

SIM

¢	ネットワークと-	イン
4	インターネット Yimobile	
4	SIM Yimobile	+ -
¥	機内モード	œ
ය	デュアルSIM設定	
Ø	テザリング OFF	
0	データセーバー _{OFF}	
69	VPN なし	
プラ 自動	ライベート DNS	

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを 選択してください。



「データ使用量の警告と制限」

← Y!mobile	編集
モ バイルデータ モバイルネットワーク経由す データにアクセス	2 ON
ローミング ローミング中にデータサーヒ スに接続	•
アプリのデータ使用 XXX MB使用 (X月XX日~X)	∎ ∃xx⊟)
データ使用量の警告	と制限
通話時のみデータ 過話時のみモバイルデータに この SIM を使用することを言 可します	•
優先ネットワークの ³ 5G/4G/3G/GSM	種類
ネットワーク	



警告するデータ使用量



5

警告する容量を入力 ラ 設定



🏁 データ警告の容量の設定が完了します。

- データ使用量を警告
 が有効のときに利用できます。
- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合がありま す。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。 設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、 「位置情報」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデー タの自動同期を無効にします。詳しくは、 「パスワードとアカウント」を参照してくだ さい。
バックグラウン ドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限しま す。詳しくは、「バックグラウンドのモバイ ルデータ通信を制限する」を参照してくださ い。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定 します。詳しくは、「データローミングの設 定を変更する」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面で 🚺 (設定) ラ その他 ラ ネットワークとイン



2

SIM

÷	ネットワークとイ	′ン
4	インターネット Yimobile	
4	SIM Yimobile	+
÷	機内モード	œ
ഒ	デュアルSIM設定	
Ø	テザリング OFF	
0	データセーパー _{OFF}	
69	VPN ಇರಿ	
プラ	ライベート DNS	

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを 選択してください。

3

データ使用量の警告と制限

← Y!mobile	編集
モ バイルデータ モバイルネットワーク経由で データにアクセス	
ローミング ローミング中にデータサービ スに接続	œ
アプリのデータ使用量 XXX MB使用 (X月XX日~X月	I xx⊟)
データ使用量の警告と	制限
通話時のみデータ ^{通話時のみモバイルデータに} この SIM を使用することを許 可します	@
優先ネットワークの種 5G/4G/3G/GSM	EXA

4

データ使用量を制限
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 <

「データ上限」

5

イルデ	-90	使用t	ナイク
々徳田			
> .cm	量を警	悟	ON
するデ B	ータ伎	用量	
タ使用	量を制	限	ON
タ上限 8			
制限の基準 パイスで注 会社のデ・	単となるう 制定されま ータとは昇	- タ使用 ます。別定 れること	1量はお使 2結果は携 2がありま
	するデ B タ使用 タ上限 ^B ^B ^B	するデータ体 8 タ使用量を制 タ上限 35 ^{初期の基準となる55} パイスで期定される 35	するデータ使用量 ⁸ タ使用量を制限 タ上限 ⁹

6

上限値を入力 ⋺ 設定



🏁 データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を 制限する

1							
ホーム画面で 🔯	(設定)	•	その他	€	[ネットワ·	ークとイ	ン
ターネット							
設定 検索 3 自分の番号							
ネットワークとインター ネット モバイル、WrFi、アクセスポイント							
ま 接 続 済 み の デ バ イ ス Bluetooth、ペア 設 定							
アプリ 豊政使ったアプリ、デフォルトのアプ リ							
▲ 通知 通知問題: 会話							
■ パッテリー 100%							
ストレージ 使用済み XX% - 空き容量 XX.XX GB							

2

SIM

¢	ネットワークと-	イン
4	インターネット Yimobile	
4	SIM Yimobile	
¥	機内モード	Œ₽
ය	デュアルSIM設定	
Ø	テザリング OFF	
0	データセーバー _{OFF}	
69	VPN なし	
プラ	ライベート DNS	

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを 選択してください。



【アプリのデータ使用量】

← Y!mobile	編集
モ バイルデータ モバイルネットワーク経由 データにアクセス	e 💽
ローミング ローミング中にデータサーと スに接続	œ
アプリのデータ使用 XXX MB使用 (X月XX日~X	量 月XX日)
データ使用量の警告	と制限
通話時のみデータ 過話時のみモパイルデータ この SIM を使用することを 可します	E CEP
優先ネットワークの 5G/4G/3G/GSM	種類

4

制限したいアプリ名をタップ

¢	モバイルデータ使用 x月x日~x月x日 ▼
0	YouTube Music XXX MB
•	YouTube XXX MB
G	Google XXX MB
25	Android OS X.XX MB
e	Gboard XXX KB

5

(バックグラウ	ウント	ヾ データ〕	(•	表示)	
← モバイルデータと	: Wi]			
Google					
х月х日~-х月х日	•				
合計	X XX MB				
フォアグラウンド	X XX MB				
バックグラウンド	ХВ				
パックグラウンドデ ータ バックグラウンドでのモバイ ルデータの使用を有効にする					
モバイルデータの無制 限利用 データセーバーが ON のとさで	•]			

🏁 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。