データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することが できます。	1
	- ホーム画面を上にフリック/スワイプ ラ 🔞 (設定) ラ 王八
データ使用量利用時の操作	イル ネットワーク
モバイルデータを有効にするかどうかを設定する	Вай Опальни Эмин вваласских л
ホーム画面を上にフリック/スワイプ ᅙ 🞯 (設定) ᅙ 「モバイル ネットワーク」 ゔ 「モバイルデータ」 ゔ 「モバイル データ	図 Buttoth 907 > ① モイズルスットワーク > ② 田松田内のデバイス > ③ ローム和田日ビロック知識 >
 ・ モバイルデータ をタップするたびに、ON() / OFF () が切り替わります。 SIMを2つ設定している場合は、最初に モバイルデータ を 	③ 中ーム単振の設定 > ③ ディスフレイ > ③ 諸ロムステークスレー > ④ 諸田はステークスレー > ④ 諸田はステークスレー >
タップした後に、SIMを選択します。 ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。	(c) #MORRELER:)
	モバイルデータ
WI-FIを使用したテータ使用量を確認する ホーム画面を上にフリック/スワイプ う	 ← モバイルネットワーク 根病モッド
データ使用量の設定	
•	
 ホーム画面を上にフリック/スワイプ ᅙ 💿 (設定) ᅙ 王バ イル ネットワーク	・SIMを2つ設定している場合は、「モバイルデータ」をタップした後 に、SIMを選択します。
認定 □□□□□ = 10 年 ● WF # #E=FULUE12-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	3
Blattoth 07 Φ C(CA).8.9.57-9 C BLERADOVICA	「アプリのデータ使用量」
	← Yimobile six ∈ 80/0
	7 X V U 2019 7 4 3000 10 7 9 00 10 7 9 00
(2) 使形心镜能止留作: >>	V(x) ≥ x → y = y = y = x 0 - 2 y = y = -y = -y = -y = -y = -y = -y
2	SOURCEARM:
(モバイルデータ)	デーク専用総合等化と10回)
	🏁 アプリのデータ使用量を確認できます。
2014 APP - 7 E 27 U 27) U (1/47-7 +) SM77 - F)	
🧭 データ使用量を確認できます。	

▶ アプリのデータ使用量を確認する

・SIMを2つ設定している場合は、「モバイルデータ」をタップした後 に、SIMを選択します。

データ	吏用量をリセットする日を設定する
1	
ホーム画面を	- Eにフリック/スワイプ ラ 💿 (設定) ラ (モ/)
イル ネットワ	
設定 ・ 回応支援用 ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の	in a constant of the second seco
(1) 接続済みのデバイス	>
(1) ホーム美麗とロック美面	>
(図)ホーム画面の設定	5
 ジディスプレイ ○ 38007=-0714- 	2
	5
使利な機能を操作	



🏁 リセットする日の設定が完了します。



〔モバイルデータ〕

視内モード	
データセーバー OFF	>
アクセス ポイントとテザリング OFF	>
モバイルデータ	+
SIM力一ド	>

・SIMを2つ設定している場合は、 モバイルデータ をタップした後 に、SIMを選択します。



「データ使用量の警告と制限」





〔モバイルデータの使用サイクル〕

:バイルデータの使用サイクル	×
データ使用量を警告	
警告するデータ使用量 2.00 08	>
データ使用量を制限	
データ上限	
管告や4回63年となるデーク目的知道な イスでおこれます、東京に利用4月前的 クロ3月なることがあります。	Nvのデバ 社のデー

データ使用量が増加したときに警告する容 量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ ラ 🞯 (設定) ラ 王バ イル ネットワーク

設定		
0.0	12を始帯	
0	Wi-Fi	意続されていません
*	Bluetooth	OFF
	モバイル ネット	ワーク
•	接続済みのデ ハ	142
0	ホーム画面とロ	ック画面
ø	ホーム画面の話	定
	ディスプレイ	
0	通知&ステータ	スパー
1	着信音とバイフ	レーション
6	便利な機能&装	ift:



モバイルデータ



・SIMを2つ設定している場合は、 モバイルデータ をタップした後 に、SIMを選択します。

3

「データ使用量の警告と制限」



4

	B
「警告するデータ使用	
← データ使用量の警告と制限	
モバイルデータの使用サイクル >	
データ使用量を留告	
2.00 00	
データ上限	
警告や利用の基準となるデータ使用量はお使いのデバ イスで測定されます。測定用用は関係通信会社のデー タとは異なることがあります。	
5	

警告する谷童を人刀] → 設定
← データ使用量の警告と制限	
モバイルデータの使用サイクル >	
データ使用量を整告 至らするデータ使用量	
2.00 00	
データ上間	
2 60	
an a	
1 2 3 -	
7 8 9 3	
, 0 . 🗸	
🏴 テータ警告の名	全の設定が元」します。
・データ使用量は目	安です。実際の使用量とは異なる場合がありま
す。	
自動通信・	同期の設定変更について
•	
設定を変更すること	で、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次	
項目	説明
	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、
位置情報	「位置情報」を参照してください。
	アカワントに設定されている、アノリやテー

自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデー タの自動同期を無効にします。詳しくは、 「パスワードとアカウント」を参照してくだ さい。
バックグラウン ドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限しま す。詳しくは、「バックグラウンドのモバイ ルデータ通信を制限する」を参照してくださ い。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定 します。詳しくは、「データローミングの設

定を変更する」を参照してください。

_.

◎ ホーム振振の放定
 ◎ ディスプレイ
 ② 送知はステータスパー
 ③ 送知はステータスパー
 ④ 送知はたメークコン
 ⑤ 使利な機能な操作



モバイルデータ



・SIMを2つ設定している場合は、 モバイルデータ をタップした後 に、SIMを選択します。



データ使用量の警告と制限



-	



🏁 データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を 制限する

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ ⋺ 🙆 (設定) ラ 王バ イル ネットワーク

設定		
0.1	126108	
	W-Fi stee	れていません)
*	Bluetooth	OFF 3
	モバイル ネットワーク	3
6	接続済みのデバイス	3
Ø	ホーム画面とロック画	
6	ホーム画面の設定	3
	ディスプレイ	3
0	送知&ステータスバー	3
1	着信音とバイブレーシ	י עו
6	便利な機能&操作	3



モバイルデータ



・SIMを2つ設定している場合は、 モバイルデータ をタップした後 に、SIMを選択します。

3

「アプリのデータ使用量」



4

制限したいアプリ名をタップ

↓ モバイルデータ使用量	
(月X日~)X(月X日 ・	۲
XX MB SCR	
	2.0 55 255
(
vina xvina	
Google Play 7.1-7*	2
🛓 Google Play 総発者サービス	×
Google の音声サービス	>
YouTube Music	
	2
G Google	>
ConfigUpdater	ž
	ント
Google Play 3 h 7	
X用X日~XX月X日 ▼	
今月の合計	XOC MB
7877772	XXXX MB
19999792F	AACMB
ペランジ フンジャ デージ ペックグラウンドでのモバイルデータの 原目を有効にする	

🏁 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。