テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます(ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です)。

🛐 バージョンについて

最新のソフトウェアにアップデートされていることをご確認のう えご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する



2

ホーム画面を上にフリック/スワイプ 🔿 🔯 (設定) 🔿 接続 と共有

設定	
(C) 91212 HylapCloud, FedNy, 7/1/25	
S wi-fi #7	
● モバイルネットワーク	
🔕 Bluetooth on	×
😥 接続と共有	×
	>

🏁 接続と共有画面が表示されます。

3

パーソナルホットスポット

← 接続と共有	
橋内モード	
パーソナルホットスポット	>
VPN	2
NFC	Σ
プライベート DNS	>
Android Auto 単のディスプレイでアプリを使用します。	>
スクリーンキャスト	ž
608) *>	×
クイックデバイスコネクト 近くのデバイスをすばやく検出して接続しま す。	0

4

JSBテザリン	グ	(表	示)			
← バーソナルホットスポット]					
パーンナルホットスポット モバイルデータまたは100日通信を他のデバ イスと対称します。これによりモバイルデー 今回意識とパッテリー消費量が増える場合が おります。	•						
ホットスポット設定 SAII: 0PPO Renyl A パスワード: XXXXXXXXX							
接続管理 0回のデバイスが接続済み							
自動でパーソナルホットスポット をオフにする 10分類デバイスが接続されないと、ホットス ポットが自動的にオフになります。	•						
74022							
Bluetooth テザリング	0						
USB テザリング							
イーサネットテザリング イーサネットケーブルに意味してお使いの味 水のネットワーク接続を共有します。	0						
		1					

🏁 USBテザリングが有効になります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

🦉 USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示され た場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

モバイルネットワークやWi-Fiのネットワークを利用して、テザリン グを行います。 Wi-Fiのネットワークを利用する場合は、あらかじめWi-Fi機能を有

効に設定しておいてください。

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ 🔿 🙆 (設定) 🔿 接続 と共有





2

「パーソナルホットスポット」

_		
	← 接続と共有	
	積内モード	
ĺ	パーソナルホットスポット	Ş
ſ	VPN	2
	NFC	
	プライベート DNS	
	Android Auto 単のディスプレイでアプリを信用します。	
	スクリーンキャスト	
	618) #>	
	クイックデバイスコネクト 近くのデバイスをすばやく検出して接続しま	0

3

HORE
 HORE

🏁 パーソナルホットスポットが有効になります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。 Wi-Fiテザリング(モバイルネットワーク接 続時)の設定をする

接続と共有画面で パーソナルホットスポット → ホットス ポット設定 → 名前を入力 → セキュリティ → セキュリ ティを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → ✓ ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ 🔿 🔯 (設定) 🔿 接続 と共有

設定	
Q RE	
	1
	×
🕤 Wi-Fi 🛛 🕸 Mi	>
(1) モバイルネットワーク	Σ
Bluetooth orr	>
😥 接続と共有	>
	×

🏁 接続と共有画面が表示されます。



「パーソナルホットスポット」

← 接続と共有	
積内モード	0
パーソナルホットスポット	>
VPN	>
NFC	
プライベート DNS	
Android Auto 単色ディスプレイでアプリを使用します。	
スクリーンキャスト	
edired #>	
クイックデバイスコネクト 近くのデバイスをすばやく検出して接続しま で、	0



Bluetoothテザリング (💽 表示)

ト バーソナルホットスホット	
パーソナルホットスポット モバイルデータまたは We F 調整性的のデバ イスと共有します。これによりモバイルデー タ連接型とバッテリー消費量が増える場合が あります。	
ホットスポット設定 SEI: OPPO Resol A パスワード: XXXXXXXXX	
接続管理 0回のデバイスが抽読済み	
自動でパーソナルホットスポット をオフにする 193時デバイスが接続されないと、ホットス ポットが自動的にオフになります。	
79929	
Bluetooth テザリング	\odot
USB デザリング USB クーブルを使用してナバイスに接続し、 お使いの国家のネットワーク接続を共有しま デ	0
イーサネットテザリング イーサネットケーブルに激励してお使いの味	

🏁 Bluetooth®テザリングが有効になります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

イーサネットテザリング機能を利用する

1

本機とイーサネット対応機器をUSBとイーサネットの変換アダプタ およびイーサネットケーブルで接続する



2

ホーム画面を上にフリック/スワイプ 🔿 🔯 (設定) 🔿 接続 と共有

設定	
B HT>T> HyterClock FedNy, Fridats	
S Wi-fi 37	
● モバイルネットワーク	
🛞 Bluetooth orr	\geq
🙆 接続と共有	×
🚱 壁紙とスタイル	>

🏁 接続と共有画面が表示されます。



(パーソナルホットスポット)

← 接続と共有	
機内モード	0
パーソナルホットスポット	>
VPN	×
NFC	
プライベート DNS	
Android Auto 用のディスフレイでアプリを訪問します。	
スクリーンキャスト	
印刷 オン	
クイックデバイスコネクト 近くのデバイスをすぼやく検出して接続しま す。	

4

´ーサネット ⁻	テザリング	(💽 表示
・ バーソナルホットスポット		
たバイルデータまたは WE り 接続を始めずバ イスと共有します。これによりモバイルデー 「通信能とバックリー消費能が増える場合が 8ります。	3	
ホットスポット設定 500: OPPO Resol A (スワード: XXXXXXXXX		
麦税管理 曲のデバイスが建設済み	>	
目動でパーソナルホットスポット をオフにする の分類デバイスが接続されないと、ホットス ドットが自動的にオフになります。		
140>4		
Sluetooth テザリング	0	
ISB デザリング 089 アーブルを使用してデバイスに接続し、 1度いの端末のネットワーク接続を具有しま Fe		
イーサネットテザリング		
1-242172322		

🏁 イーサネットテザリングが有効になります。