

401HW クイックスタート(接続編)

- このたびは、「401HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 401HW をご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続編)(本書)」、「お願いとご注意」 および「ユーザーガイド」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ユーザーガイドは、ワイモバイルのホームページ (http://ymobile.jp/lineup/401 hw/torisetu/) からご確認ください。 401HWは、4G / LTE / 3G の通信方式に対応しております。 4G は、第3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合(ITU)の声
- 明に基づきサービス名称として使用しています。
- ご注意
- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、 お問い合わせ先までご連絡ください。 本書では基本的にパソコン版の WEB UI での操作方法を説明しています。
- 無線 LAN 機能をオンにする

本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます

無線 LAN 接続するには、SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPA キーまた は WEP キー)が必要です。

本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 編)の「401HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

- ・SSID やセキュリティーキーを変更した場合は、設定している SSID、セキュリティーキーを 利用してください。
- 本機と接続しているパソコンもしくは無線 LAN 端末の WEB UI で、現在の SSID とセキュリ ティーキーを表示することができます。マルチ SSID 機能 (SSID B) がオンの場合は、SSID A と SSID B の SSID / セキュリティーキーが一覧表示されます。詳しくは、ユーザーガイド の「LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)」「マルチ SSID 機能をオンにする (SSID B)」 を参照してください。
- [,]本機のお買い上げ時における SSID は、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字 で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されて くる無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。
- 通信の安全性を高めるために、無線 LAN のセキュリティー設定は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない 場合がありますのでご注意ください。

■ 無線 LAN 機能をオンにするには

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになり ます。また、ステータス LED が約 30 秒点灯します。

非充電時に、無線 LAN 端末の接続数が O になり、ステー -タス LED が消灯した状態から 5 分 経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能がオフになります(お買い上げ時 の状態)。また、本機の充電時にはスリープモードになりません。

スリープモードを解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能がオンになります。無線 LAN 機能がオンになると、ステータス LED (🋜 (緑色)) が点灯します。



ステータス LED 電源ボタン

・無線 LAN 機能がオフになるまでの時間は WEB UI で「LAN Wi-Fi」を選択し、「詳細設定」から 変更ができます。詳しくは、ユーザーガイドの「LAN Wi-Fiの詳細設定を行う」を参照してください。 部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続し ているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリー プモードになることがあります。

Windowsパソコンを接続する(Windows 8.1の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN のセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する 場合を例にして説明しています。

本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 編)の「401HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。



を選択→ 「接続」

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

- ■ワイモバイル カスタマーセンター
 - 総合窓口(通話料有料) ワイモバイルの携帯電話から 151 -般電話、他社携帯電話から 0570-039-151
 - 受付時間:9:00~20:00(年中無休) ● 各種お手続き (通話料無料)
 - ワイモバイルの携帯電話から116 ー般電話、他社携帯電話から 0120-921-156
 - 受付時間:自動音声応答にて24時間受付(年中無休) ● 海外から (通話料有料)
 - +81-4-4382-0800 受付時間:9:00~20:00(日本時間/年中無休)
- ※ お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電 話番号 A と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお 決めいただいた4桁の番号)が必要となります。本 製品の電話番号を確認する方法については、クイッ クスタート(接続編)(本書)の「電話番号を確認する」 を参照してください。
- ※ 一部の光電話、IP 電話等からはご利用いただけな い場合があります。ご利用いただけない場合は、 「044-382-0810(通話料有料)」をご利用ください。 ホームページ http://ymobile.jp/
- ●発売元(保証責任、保証履行)
- ソフトバンクモバイル株式会社
- ●製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Mac を接続する (Mac OS X 10.10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN のセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する 場合を例にして説明しています。

-の確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 本機の SSID とセキュリティーキ 編)の「401HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

- 1 アップルメニューから「システム環境設 4 本機のセキュリティーキーを正しく入力 定…」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリ ストから本機の SSID (401 HWa-XXXXXXX)を選択



<u> </u>	Wi-Fi ネットワーク*401HWa-XXXXXX*には WPA2 パスワードが必要です。 パスワード	
,	パスワード :	
	□ パスワードを表示	
	🗹 このネットワークを記憶	

→「このネットワークを記憶」にチェッ

クを付ける→「接続」

本機をお買い上げ時の状態でご使用の場合 は、本体に貼付されているラベル(電池カバ を取り外して確認)に記載されている WPA KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シー ルに記載されている SSID A の WPA KEY を 入力してください。

5 「ネットワーク名」が本機の SSID に、「状 況」が「接続済み」になっていることを 確認

「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、 「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してく

Android[™]搭載端末を接続する(Android[™]5.0の場合)

-般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。 画面表示や 手順は、無線 LAN のセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例に して説明しています。無線 LAN のセキュリティー設定が異なる場合は、一部の操作および 画面が異なります。

本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 編)の「401HW の SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

 Android[™] 搭載端末を起動→メニュー 4 本機のセキュリティーキーを正しく入力 から「設定」→「Wi-Fi」 2 Wi-Fi をオンにする 3 本機の SSID (401HWa-XXXXXX) をタップ

Wi-Fi	۹	
ON		•
401HIMa-9C120F		
1234567890		
401HWa-XXXXXX		
HUAWEI-ES186-2.46		
leizi		

→ 按続」
401HWa-XXXXXX
パスワード
🔲 パスワードを表示する
□ 詳細設定項目
キャンセル 接続

本機をお買い上げ時の状態でご使用の場合 は、本体に貼付されているラベル(電池カバ-を取り外して確認)に記載されている WPA KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シー ルに記載されている SSID Aの WPA KEY を 入力してください。

5 手順1から3を行い、本機のSSIDが 接続済みになっていることを確認

• 接続のしかたはお使いの Android[™] 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android[™] 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone / iPod touch / iPadを接続する(iOS 8.1の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN のセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する 場合を例にして説明しています。

本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 編)の「401HW の SSID とセキュリティーキ-について | を参照して



6 手順3を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認

入力してください。

を取り外して確認)に記載されている WPA KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シ

ルに記載されている SSID A の WPA KEY を

Windows パソコンを接続する(Windows 7 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN のセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する 場合を例にして説明しています。

本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 編)の「401HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

→ LOK I

1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする 5 本機のセキュリティーキーを正しく入力 2 「スタート」→「コントロールパネル」 →「ネットワークとインターネット」→ 「ネットワークと共有センター」

- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機のSSID (401HWa-XXXXXX) を選択→「自動的に接続する」にチェッ クを付ける→「接続」



ネットワーク セキュリティ キーを入力してください セキュリティ キー(<u>S</u>): 文字を非表示にする(日

本機をお買い上げ時の状態でご使用の場合 は、本体に貼付されているラベル(電池カバ を取り外して確認)に記載されている WPA KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シー ルに記載されている SSID Aの WPA KEY を 入力してください。

OK キャンセル

6 手順2から3を行い、接続状態の画面 で本機の SSID が接続されていることを 確認

・Windows Vistaの接続については、ユー ザーガイドを参照してください。

1 iPhone、iPod touch または iPad を起 4 本機のセキュリティーキーを正しく入力 動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」

2 Wi-Fi をオンにする

Vá

3 本機の SSID (401HWa-XXXXXX) をタップ





本機をお買い上げ時の状態でご使用の場合 は、本体に貼付されているラベル(電池カバー を取り外して確認)に記載されている WPA KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シ ルに記載されている SSID A の WPA KEY を 入力してください。

5 手順1から3を行い、本機のSSIDに チェックアイコンが表示されていること を確認

- TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved.
- · Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safari は、米国お よび他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi を接続する

手順は、無線 LAN のセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例に して説明しています。

本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 編)の「401HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

※本書に記載されているニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い 合わせはご遠慮ください。

1 メニューを表示して、次の順番に項目を 2 「アクセスポイントを検索」

タッチ 操作方法について詳しくは、各ソフトの取扱 説明書を参照してください。 ンテンドー DSi LL / DSi をご利用の場合 DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接 続は使用できません。

■ ニンテンドー 3DS LL / 3DS の場合

「本体設定」→「はじめる」→「インターネッ ト設定」→「インターネット接続設定」→「接 続先の登録」→「自分で設定する」

ンテンドー DSi LL / DSi の 場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」 →「上級者設定」→「未設定」と表示されて いる接続先の1つをタッチ

 一覧画面から本機の SSID (401HWa-XXXXXX)が表示されている項目をタッ 千

4 本機のセキュリティーキーを正しく入力 U. TOKI

本機をお買い上げ時の状態でご使用の場合 は、本体に貼付されているラベル(電池カバー を取り外して確認)に記載されている WPA KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シ ルに記載されている SSID A の WPA KEY を 入力してください。

5「はい」または「OK」 6「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しまし た。」または「接続テストに成功しました。」 が表示されたら設定完了です。

PlayStation[®]Vita / PSP[®] (PlayStation[®]Portable) を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN のセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する 場合を例にして説明しています。無線 LAN のセキュリティー設定が異なる場合は、一部の 操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vita / PSP の取扱説明書などを参照してく ださい。

本機の SSID とセキュリティーキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備 編)の「401HWのSSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

※本書に記載されている PlayStation[®]Vita / PSP[®] (PlayStation[®]Portable)の接続方法は、 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・ コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

→ [OK]

■ PS Vita の場合

1 PS Vita のホーム画面から、「設定」→ 「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定

2 「Wi-Fi」にチェックを付ける

3 「アクセスポイント」の一覧画面から本 機のSSID (401HWa-XXXXXX) が 表示されている項目を選択



WI-Fi設入 ② Wi-Fi 接続していません。 アクセスポイントを選ぶか、登	E
🧿 アクセスボイント ?	
401HWa-XXXXXX	₽ ≫
	÷.
ممممممم	8.2

バスワードを表示しない	
キャンセル OK	
本機をお買い上げ時の状態でご使用の	場合
は、本体に貼付されているフヘル(電池た を取り外して確認)に記載されている))(- WP/

4 本機のセキュリティーキーを正しく入力

KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シー ルに記載されている SSID Aの WPA KEY を 入力してください。

5 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本機の SSID が Wi-Fi で接続されていることを 確認

■ PSP の場合

1 PSP[®]のホームメニュー画面から、「設 定」→「ネットワーク設定」→●ボタ ンを押す

2 「インフラストラクチャーモード」→「新 しい接続の作成」→●ボタンを押す→ 「検索する」→方向キー「▷」を押す

3 一覧画面から本機の SSID (401 HWa-XXXXXX)が表示されている項目を選択 →●ボタンを押す

利用するアクセン	スポイントを選択してくだ	さい。
SSID	セキュリティー	電波強度
****	WPA-PSK (AES)	100%
401HWa-XXXXXX	WPA-PSK (TKIP)	100%
	WEP	100%
	なし	100%

4 表示された SSID を確認→方向キ 「 ⊳ 」を押す→「WPA-PSK (TKIP)」 →方向キー「▷」を押す→●ボタンを 押す→セキュリティーキーを入力→方向 キー「▷」を押す



本機をお買い上げ時の状態でご使用の場合 は、本体に貼付されているラベル(電池カバーを取り外して確認)に記載されている WPA KEY もしくは、同梱の無線 LAN 初期設定シ ルに記載されている SSID Aの WPA KEY を 入力してください。

- 5 「かんたん」→方向キー「 ▷ 」を押す→ 接続名を確認→方向キー「▷」を押す
- 6 設定一覧を確認→方向キー「▷」を押 す→●ボタンを押す→●ボタンを押す 接続テストが始まります。テストの結果が表 示されたら設定完了です。

WEB UI を使う

WEB UI では、本機に無線 LAN 接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を 設定できます。スタートページが表示されない時は、次の手順で WEB UI を起動します。

- 1 パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、 本機と無線 LAN 接続
- 2 Web ブラウザを起動→アドレス入力欄 に「http://web.setting」と入力

3 パソコン版の場合は WEB UI のホーム画 面右上の「ログイン」またはメインメニュー の任意の項目(ホームを除く)→パスワー ドを入力→「ログイン」→「設定」→各種 設定を行う お買い上げ時、パスワードには「admin」が 設定されています。





モバイル版の場合は「設定」→パスワード

を入力→「ログイン」→各種設定を行う

•WEB UI について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

・パソコンと本機を microUSB ケーブルで接続しても WEB UI を利用できます。

■主にできること(パソコン版の場合)

項目		内容
ホーム		受信データ通信量、送信データ通信量、通信時間、本機の電話番号、WAN IP アドレス、LAN Wi-Fi ステータス、接続ユーザー数などの情報を確認できます。
設定	かんたん設定	本機のご利用にあたり主要な設定項目をかんたんに設定できます。
	モバイルネット ワーク設定	モバイルネットワーク、プロファイル管理、PIN コード管理など 4G / LTE / 3G ネットワークに接続するうえでの詳細設定ができます。
	LAN Wi-Fi	LAN Wi-Fi の基本設定や詳細設定、MAC アドレスフィルタリング、DHCP の設定ができます。
	ルーター設定	ファイアウォール、IP アドレスフィルタリング、ポートマッピングなどルー ターの設定ができます。
	システム	端末情報の確認、ログインパスワードの変更、スタートページの設定、本体 初期化や再起動ができます。
データ通信量		モバイルネットワークの通信時間の確認、自動リセット日、最大通信量の設 定ができます。
お知らせ		受信したお知らせの確認や削除ができます。
ソフトウェア更新		ソフトウェアの更新が実行できます。
お客さ	まサポート	ワイモバイルのホームページに接続し、401HW のサポートページを表示します。
取扱説	明書	ワイモバイルのホームページに接続し、401HW のユーザーガイドを表示します。

■ 主にできること(モバイル版の場合)

	項目	内容
設定	LAN Wi-Fi	LAN Wi-Fi の基本設定ができます。
	モバイルネット ワーク	ローミング設定ができます。
	データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認、自動リセット日、最大通信量 の設定ができます。
	お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。
	端末情報	機種名や本機の電話番号、ファームウェアのバージョンなどを確認できます。
	ソフトウェア更新	ソフトウェアの更新が実行できます。
お客さ	まサポート	ワイモバイルのホームページに接続し、401HW のサポートページを表示します。
取扱説明書		ワイモバイルのホームページに接続し、401HW のユーザーガイドを表示します。
PC 用 WEB UI		パソコン版の WEB UI を表示します。

マルチ SSID 機能をオンにする

マルチ SSID 機能(SSID B)をオンにすると、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在して同時に利用するこ とができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線 LAN 端末を接続する場合は、 以下の手順にてマルチ SSID 機能を有効にして、SSID B に接続してください。

・無線LAN 設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN 端末が接続できなくなること があります。その場合には、無線LAN 端末の接続設定を変更してください。

・お買い上げ時、マルチ SSID 機能はオフになっています ・マルチ SSID 機能がオンのときは、無線 LAN 端末は SSID A と SSID B にそれぞれ最大 5 台

まで接続できます。

マルチ SSID 機能をオンにしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最 大通信速度が低下する場合があります。

■ パソコン版の場合

■ モバイル版の場合

1 WEB UI のメニューで「設定」

8*8 🖳 0742 Y?mobile 401HW 設定 データ通信量 日本加 Y!mobile ath 接続さ

 メニューリ 本設定」 	ストで「LAN Wi-Fi」→「基
ホーム: 🏧 - データ運行量	お加らせ、シストウェン変統・
かんたん間と モバイルネットワーク間足 0	かんたん設定ウィザードへようこそ 25-2114
LAN WEF の 様本設定 THERX MACTPUスタッムのシック	かんたん設定ではLAN WiFi II的する基本的な設定ができます。油中で「ホーム」ボタンを押すと、 それまでの見知り容は保存とすこ、ホーム通道が見知ります。
DHCP あーター数定 0 システム 0	2
3 [SSID B] 4 各項目を設	を「オン」 定→「適用」
3 [SSID B]	を「オン」

インターネットもしくは WEB UL に接続する

本機の電源を入れて、最初にブラウザを起動(インターネット接続)した時などに、スター トページが表示されます。画面表示や手順は、AndroidTM 搭載端末から操作する場合を例 にして説明します。

- 1 Android[™] 搭載端末と本機を無線 LAN 接続
- 2 Android[™] 搭載端末でブラウザを起動
- 3 WEB ページを閲覧する場合は「インター ネットに接続する」 本機の SSID や、セキュリティーキーの
 - 確認、変更などを行う場合は「401HW の状態確認、設定変更(WEB UI へ)」



- •「次回以降表示しない」にチェックをつけるとスタートページは表示されなくなります。本画 面の表示/非表示は WEB UI から設定できます。
- お客様がお使いのブラウザや設定によってはスタートページが表示されないことがあります。
- ・ソフトウェアの更新がある場合は、ソフトウェア更新通知画面が表示されます。 詳細はユーザ・ ガイドを参照してください。



1 WEB UI のメニューで「設定」

Y! mobile	401HW 🕑
←	LAN WI-FI
全般	
スリープ設定:	5分 ,
SSID A	
SSID:	401HWa-XXXXXX
認証方式:	WPA/WPA2-PSK ·
暗号化方式:	AES+TKIP ·
WPAセキュリラ キー:	¯ · · −
	セキュリティーキーを表示
SSID B	
	○オン ◎オフ
	適用

4 各項目を設定→「適用」

電話番号を確認する

電話番号 A は、ワイモバイル カスタマーセンターにお問い合わせの際に必要となります。

1 1	ペソコン版の 場 WEB UI のメニ	■ モバイル版の場合 1 WEB UI のメニューで「設定」 2 「##★信報」					
2	电品曲方径唯祕 Y?mobile 401HW	9 る ^{ソフトウェフ映前}	8## ♥ ¤#+> .ail 4G ⊕ ≑, @	2 「端木 3 電話都 <u>Y?</u> mo	1月前」 「月前」 「月前」 「月前」 「月前」	認する w ⊡	
	46 242:042 9.8-++ КОКЗОЙВ НКСК КОГ-МИТЕ 2017/05	Y!mobile 機能電 まパリルショナワーズ構築 LANWH727-52	P	検護&	端末作 9A: 98: フェアバージョン:	401HW BRAH-FCIED-OCEDB CROTHER	
	807-5468 102217 (1227) (127)	A:	5/1 2	27- WEDU WAN IF	フェアハージョン: ムウェアパージョン: パージョン: ・アドレス:	0.00 11.0004 (100.1200) 12.004 (10.54.100) 12.04 (10.14.100) 12.04 (10.14.100)	
	電話番号	B:		発売元	ノフトバン	クモバイル株式会	社

製造元 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 2015年4月 第1版