撮った写真／動画を確認する

撮った写真／動画を確認する

最後に撮った写真／動画を表示できます。

1

撮影画面が表示されます。

2

直前に撮った写真／動画が表示されます（写真／動画表示画面）。

・で以前に撮った写真／動画を表示できます。
・クリア/バックを押すと、撮影画面に戻ります。

写真／動画プレビュー利用時の操作

ガイドを表示する

写真／動画表示画面で 0わ

写真／動画を全画面表示にする

写真／動画表示画面で 1あ

・1あを押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

写真を拡大／縮小する

写真表示画面で # ／ ＊

・# ／ ＊を押すたびに写真が拡大／縮小されます。
・クリア/バックを押すと撮影画面に戻ります。

写真を回転する

写真表示画面で 7まPQRS ／ 9らWXYZ

・7まPQRS ／ 9らWXYZを押すたびに左／右に90度ずつ回転できます。

写真／動画をメールに添付して送信する

写真／動画表示画面で （メール） → 画面に従って操作

写真／動画を削除する

写真／動画表示画面で （メニュー） → 削除 → はい

写真／動画の情報を表示する

写真／動画表示画面で （メニュー） → 詳細情報

動画を再生／一時停止する

動画表示画面で ■ （再生／停止）

・■を押すたびに一時停止／再生をします。