

## はじめにお読みください

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

## はじめにお読みください

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください。正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

基本にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

### ディスプレイ表示、ボタン表示について

この取扱説明書に記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。取扱説明書に記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

この取扱説明書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

## 動作環境（対応 OS）

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートや OS のバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境（対応 OS）は本機が発売した 2014 年 8 月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows Vista Home Basic (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows Vista Home Premium (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows Vista Business (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows Vista Ultimate (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 7 Home Basic (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 7 Home Premium (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 7 Professional (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 7 Ultimate (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8 Pro (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Windows 8.1 Pro (32 ビットおよび 64 ビット)
	Mac OS X 10.6 ~ 10.7 (32 ビットおよび 64 ビット)
	Mac OS X 10.8 (64 ビット)
Mac OS X 10.9 (64 ビット)	
メモリ	Windows Vista : 512MB 以上 (推奨 1GB 以上)
	Windows 7 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
	Windows 8 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
	Windows 8.1 : 1GB 以上 (32 ビット) / 2GB 以上 (64 ビット)
ハードディスク	Mac OS X : 256MB 以上 (推奨 512MB 以上)
インターフェイス	推奨 200MB 以上 (100MB 以上の空き容量が必要) (各 OS 共通)
対応ブラウザ	USB2.0
	Microsoft Internet Explorer 7.0 以降
	Safari 4.0 以降
	Mozilla Firefox 17.0 以降
	Google Chrome 21.0 以降
	Opera 12.0 以降

## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

AC アダプタは付属していません。オプション品（別売）の AC アダプタをお買い求めください。

- ・ 303HW
- ・ microUSB ケーブル (PGD10LPZ10)
- ・ 電池パック (PBD10LPZ10)
- ・ クイックスタート (準備編)
- ・ クイックスタート (接続・地上デジタル放送視聴編)
- ・ お願いとご注意
- ・ 保証書 (本体用)


## SSID とセキュリティキーについて

本機と無線 LAN 端末を接続するときには、SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPA キーまたは WEP キー) が必要となります。

本機の SSID およびセキュリティキーについては、以下の方法で確認できます。

### 1

ホーム画面で「SSID」



 SSID とセキュリティキーが表示されます。

- ・ 本機には、2 種類の SSID が設定されています。工場出荷時の暗号化方式は、SSID A が WPA/WPA2-PSK に、SSID B が WEP に設定されています。
- ・ 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ・ SSID とセキュリティキーの工場出荷時の設定は本機の電池パックを取り外して確認することもできます。詳細は、「[SSID とセキュリティキーを確認する](#)」を参照してください。

## ご利用にあたって

- ・ 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- ・ 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 海外で無線 LAN をご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要となります。
- ・ 第三者の利用を防ぐために、画面ロック解除時のパスコードの設定をおすすめします。画面ロック解除時にパスコードを設定する手順については「[画面ロックを設定する](#)」を参照してください。

## 知的財産権について

- ・ SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- ・ Pocket WiFi は、ワイモバイル株式会社の登録商標です。
- ・ HUAWEI は、中国 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Internet Explorer、WindowsVista<sup>®</sup> は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
- ・ iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPad touch、iPad は Apple inc. の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved.
- ・ Apple は Apple Inc. の商標です。
- ・ "PlayStation"、"PS3" および "PSP" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"PSVITA" および "PS4" は同社の商標です。
- ・ Wii、Wii U、ニンテンドー 3DS LL、ニンテンドー 3DS、ニンテンドー DSi LL およびニンテンドー DSi は、任天堂の商標または登録商標です。
- ・ Wi-Fi<sup>®</sup>、WPA<sup>™</sup>、WPA2<sup>™</sup>、Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- ・ Google、Android、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Opera は Opera Software ASA の商標または登録商標です。Opera に関する詳細については、<http://www.opera.com/ja/> をご覧ください。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

