


電源を入れる

OPPO Reno5 A (eSIM) クイックスタート




電源ボタン/スクリーン
ロックボタンを長押し

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

2021年11月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名：OPPO Reno5 A (eSIM)
輸入元：オウガ・ジャパン株式会社
製造元：Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.



各部の名前 / ボタンのはたらき



ロック画面



- 日付 / 時刻
通知：
着信などの通知が表示されます。
- 一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源ボタン/スクリーンロックボタンを押すと、ロック画面が表示されます。

画面ロック解除：
画面を上になぞると、画面ロックが解除され「ホーム画面」が表示されます。

ホーム画面



- ステータスバー：
着信などの通知や、本機の状態をアイコンで表示します。
- 空白エリア：
アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを配置できます。
- ドック (Dock) バー：
アイコンを押すと、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットやフォルダを作成することもできます。
- ナビゲーションボタン：
◀ 1つ前の画面に戻る
◻ ホーム画面に戻る
≡ 最近使用したアプリの履歴を表示

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/CK5CJ>

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 各種お手続き (My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金 / データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>

■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/QOhGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索


Wi-Fi 設定

▶ステップ 1 Wi-Fi ルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？


※色や形はメーカーによって異なります。



2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。




3 ネットワークとパスワードを確認する

ネットワーク

メモ：
※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード

メモ：
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。



重要

▶ステップ 2 スマートフォンを設定する



1 ホーム画面を上になぞる



2 アプリドロワー画面を上になぞる



3 (設定)を押す



4 [Wi-Fi]を押す




5 が表示されていることを確認する

と表示されているときは、
を押して
に切り替えてください。




6 ネットワークを選ぶ




7 を押す

ステップ1で確認した
パスワード

重要



8 パスワードを入力する



9 ✓を押す



10 完了!

ステータスバーに ネットワーク欄に「接続済み」が表示されます。