

# Stick WiFi

## クイックスタート


このたびは、「Stick WiFi」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- Stick WiFi をご利用の前に、「クイックスタート（本書）」および「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 取扱説明書は、スマートフォンまたはパソコンから確認できます。  
ソフトバンクの場合  
<https://www.softbank.jp/mobile/products/data-com/stick-wifi/>  
ワイモバイルの場合  
<https://www.ymobile.jp/s/WdClO>

**ご注意**

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

## 各部の名称と機能




- LED ステータスランプ**  
本機の状態をランプの色および点灯パターンで知らせます。
- フロントカバー**
- キャップ**
- USB コネクタ**  
AC アダプタやパソコンなどの USB ポートに接続します。
- microSD カードスロット**  
microSD カードを取り付けます。
- Wi-Fi 名 (SSID) シール**  
Wi-Fi 名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) を確認できます。
- USIM カードスロット**  
SIM カードアダプタで USIM カードを取り付けます。
- リセットボタン**  
先端が細いもので長押し (3 秒以上) して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。  
・ Web UI からリセットできます。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

## USIM カードを取り付ける


ソフトバンク／ワイモバイルから貸与されている IC カードのことを USIM カードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためには、SIM カードアダプタに USIM カードを取り付けてから本機に差し込んでください。USIM カードのお取り扱いについては、下記のソフトバンク／ワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。

ソフトバンクの場合  
<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>  
ワイモバイルの場合  
<https://ymobile.jp/support/product/usim/>  
・必ずパソコンから取り外した状態で行ってください。


- 1 同梱品の SIM カードアダプタを取り出す**  
SIM カードアダプタは紛失しないようにご注意ください。
- 2 フロントカバーを取り外す**  
図の示す方向にスライドさせます。




- 3 USIM カードを SIM カードアダプタに取り付ける**



- 4 SIM カードアダプタを USIM カードスロットに差し込む**  
USIM カードの向き (切り欠き部分 / IC (金属) 部分を下) に注意して、奥まで押し込みます。



- 5 フロントカバーを取り付ける**  
図の示す方向にスライドさせます。



・ USIM カードの取り付け / 取り外しのときは、IC 部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■各種手続き

待ち時間 0 分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金 / データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

ソフトバンクの場合 (My SoftBank)  
<https://u.softbank.jp/2HHEHkw>



ワイモバイルの場合 (My Y!mobile)  
<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



### ■カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

ソフトバンクの場合  
<https://u.softbank.jp/3i5JjAB>



ワイモバイルの場合  
<https://ymobile.jp/s/Q0hGf>



ソフトバンク カスタマーサポート

検索

ワイモバイル カスタマーサポート

検索

### ■データ通信サポート窓口 (ソフトバンクの場合)

(受付時間：平日 午前 9 時から午後 7 時まで / 土日祝 午前 9 時から午後 5 時まで)  
セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせ窓口です。  
ソフトバンク携帯電話から \* 5525 (通話料無料) 一般電話から ☎ 0088-21-5525 (通話料無料)

## LED ステータスランプ表示について

本機では、通信状態や異常状態などの情報を LED の点灯によってお知らせします。

LED 色及び状態	通信状態
青点灯	Wi-Fi オン
青点滅	WPS オン
赤点灯	・本機がネットワークに登録されていない ・本機に USIM カードが挿入されていない ・ネットワークが見つからない ・その他のエラー
緑点灯	3G 回線に接続中
青点灯	4G 回線に接続中
青点滅	ソフトウェア更新中* 1


\* 1 ソフトウェア更新中は本機を電源から取り外さないでください。

## インターネットに接続する

・インターネット接続について詳しくは、取扱説明書をご参照ください。


### ■Wi-Fi で接続する

USIM カードを取り付けた本機を、AC アダプタやパソコンの USB ポートなどに接続し、本機に電源を供給してください。Wi-Fi 名 (SSID) シールに書かれている SSID とパスワードで、モバイル機器を Wi-Fi 接続し、インターネットに接続できます。



### ■USB ポートに接続する

USIM カードを取り付けた本機を、パソコンの USB ポートに接続します。OS が自動的にデバイスを検出し、ドライバが自動的にインストールされます。ドライバのインストールが完了すると、インターネットに接続できます。



・ドライバが自動的にインストールされなかった場合は、仮想 CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、ドライバをインストールしてください。

## Web UI を使う

Web UI では、本機に接続したパソコンから、本機の各種機能を設定できます。

- 1 パソコンを起動し、本機と接続する**
- 2 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力する**
- 3 パスワードを入力 → 「ログイン」**  
お買い上げ時のパスワードは「admin」です。
- 4 Web UI のメニューで各種設定を行う**

・本機に Wi-Fi 接続したパソコンやスマートフォンなどのモバイル機器からも Web UI を利用できます。手順 2 から操作してください。  
・Web UI について詳しくは、取扱説明書をご参照ください。

## 動作環境 (対応 OS)

本機の動作環境は次のとおりです。次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートや OS のバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境 (対応 OS) は 2023 年 5 月現在の情報です。

### ■OS (日本語版および英語版)

Windows 10 (32bit/64bit)  
Windows 11 (64bit)  
Mac OS X 10 ~ 13

### ■メモリ

Windows 10 : 1GB 以上 (32bit) / 2GB 以上 (64bit)  
Windows 11 : 4GB 以上 (64bit)  
Mac OS X : 512MB 以上 (推奨 1GB 以上)

### ■ハードディスク

推奨 400MB 以上 (200MB 以上の空き容量が必要) (各 OS 共通)

### ■インターフェイス

USB2.0

### ■対応ブラウザ




Firefox 45.0 以降  
Safari 6.0 以降  
Opera 40.0 以降  
Google Chrome 45.0 以降  
Microsoft Edge

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

### 表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。


	<b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷* <sup>1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷* <sup>1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷* <sup>2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害* <sup>3</sup> の発生が想定される」内容です。

※<sup>1</sup> 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※<sup>2</sup> 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※<sup>3</sup> 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		

## Stick WiFi、USIM カード、SIM カードアダプタの取り扱いについて（共通）

### 危険


-  **高温になる場所や熱のごもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  **電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  **砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


**分解、改造をしないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  **水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


-  **端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。**  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  **オプション品は、ソフトバンク／ワイモバイルが指定したものを使用してください。**  
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


-  **使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
  - 本機を接続したパソコンの電源を切る。
  - 本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


-  **可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機を接続しているパソコンの電源を切るか、本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外してください。**  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

**使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**

-  **破損したまま使用しないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

-  **ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。**  
落下して、けがなどの原因となります。

-  **湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

-  **子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。**  
誤飲、けが、感電などの原因となります。


-  **ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。**  
ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

-  **使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
  - 本機を接続したパソコンの電源を切る。
  - 本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### Stick WiFi の取り扱いについて


### 危険


-  **火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。


-  **鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

**分解、改造をしないでください。**

### 警告


-  **本機内の USIM カードスロットや microSD カードスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。**  
また、USIM カードや microSD カードの挿入場所や向きを間違えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


-  **航空機へのご搭乗にあたり、本機を接続しているパソコンの電源を切るか、本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外してください。**  
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。  
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。  
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。


-  **病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。**  
使用を禁止されている場所では、本機を接続しているパソコンの電源を切るか、本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外してください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

-  **ペットなどが本機に噛みつかないようにご注意ください。**  
発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。


### 注意

-  **カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れしないでください。**  
カバーが破損し、けがなどの原因となります。

-  **カバーを取り付けるときは、指などの身体の一部を挟まないでください。**  
けがなどの原因となります。


-  **カバーを外したまま使用しないでください。**  
やけど、けが、感電などの原因となります。

-  **自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。**  
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

-  **本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。**  
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。  
各箇所の材質について →「材質一覧」

### USIM カードの取り扱いについて


### 注意


-  **USIM カードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。**  
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

**分解、改造をしないでください。**

### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

### 警告

-  **植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機を 15cm 以上離して携行および使用してください。**  
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

-  **自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。**  
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

-  **医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。**  
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。


**使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**


	使用箇所	使用材料／表面処理
本体	外装ケース(表面／裏面)、キャップ	PC+ABS
	フロントカバー	PC+ABS／印刷
	USB コネクタ	ステンレス鋼
SIMカードアダプタ	外装	PC


**分解、改造をしないでください。**


-  **オプション品は、ソフトバンク／ワイモバイルが指定したものを使用してください。**  
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**

-  **可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機を接続しているパソコンの電源を切るか、本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外してください。**  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。


-  **ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。**  
ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

-  **使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
  - 本機を接続したパソコンの電源を切る。
  - 本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


-  **可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機を接続しているパソコンの電源を切るか、本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外してください。**  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。


**使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**

-  **破損したまま使用しないでください。**  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

-  **ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。**  
落下して、けがなどの原因となります。

-  **湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。**  
火災、やけど、感電などの原因となります。

-  **子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。**  
誤飲、けが、感電などの原因となります。

-  **ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。**  
ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

-  **使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
  - 本機を接続したパソコンの電源を切る。
  - 本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**分解、改造をしないでください。**

-  **航空機へのご搭乗にあたり、本機を接続しているパソコンの電源を切るか、本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外してください。**  
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。  
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。  
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

### 保証とアフターサービス

### 保証について

- 保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より 1 年間です。
- 修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。  
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/
- 保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規定の対象外となります。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な内容などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータや設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### アフターサービスについて

- 修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバンクショップ／ワイモバイルショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- 保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

**分解、改造をしないでください。**

-  **医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。**  
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

-  **高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機を接続しているパソコンの電源を切るか、本機を AC アダプタやパソコンなどから取り外してください。**  
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。  
※**ご注意ください**電子機器の例  
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

-  **ペットなどが本機に噛みつかないようにご注意ください。**  
発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

-  **医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。**  
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

2023年5月第1版発行

**ソフトバンク株式会社**

ご不明な点はお求めになったソフトバンク／ワイモバイル

携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 **Stick WiFi**

製造元 **ZTE コーポレーション**

