

# アプリケーション

15


Google Play™の利用 .....	P.184
Playムービー.....	P.185
BookLive!Reader for Partners.....	P.186
YouTube .....	P.186
Weather Clock .....	P.188
カレンダー.....	P.189
時計 .....	P.193
電卓 .....	P.195
Polaris Office.....	P.196
ファイルマネージャー .....	P.197
DLNA .....	P.200
Movie Studio.....	P.201
メモ .....	P.203
音声レコーダー.....	P.204
その他のアプリケーション.....	P.205
アプリケーションの管理 .....	P.206

## Google Play™ の利用

Google Play™で公開されているアプリケーションを本機にインストールして利用できます。


- Google Play™を利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。Google アカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカウントを設定する」(P.100)を行ってください。
- Google Play™では、本機で動作しない仕様のアプリケーションについてはダウンロードできない場合があります。
- アプリケーションの自動アップデートにより、表示や操作方法が変更されることがあります。
- アプリケーションのインストールは安全であることをご確認のうえ、自己責任で行ってください。
- 万が一、お客さまがインストールを行ったアプリケーションにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- 本機や内蔵電池に負荷をかけるアプリケーションをご使用になりますと、内蔵電池の寿命を縮めたり故障の原因になったりすることがありますので、ご注意ください。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行う場合があります。
- アプリケーションによっては、本機で正常に動作しない場合があります。
- アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- 有料アプリケーションの購入、返品、払い戻し請求などの詳細については、☎→「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。

## アプリケーションをインストールする


- 1** ホーム画面で「Playストア」→「アプリ」
  - 初回利用時は、Google Play™の説明画面が表示されます。「次へ」→利用規約の内容を確認→「同意する」をタップしてください。
- 2** インストールするアプリケーションをタップ→内容を確認
  - 画面を左右にスワイプ/スライドすると、「カテゴリ」「注目」「人気 (有料)」などの画面に切り替えることができます。
- 3** 「ダウンロード」/金額表示欄をタップ→内容を確認  
アプリケーションの詳細画面が表示されます。
  - アプリケーションによっては、ボタンの表示が異なる場合があります。
- 4** 画面の指示に従ってダウンロード  
インストールが完了すると、ステータスバーにが表示されます。
  - 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションには特にご注意ください。ダウンロードすると、本機でこのアプリケーションの使用に関する責任を負うこととなります。

- インストールしたアプリケーションは、アプリ画面（「標準ランチャー」の場合はアプリ/ウィジェット画面）に追加されます。

## ■ お知らせ

- Google Playの詳細については、ホーム画面で「Playストア」→→「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。

## アプリケーションを更新／削除する


- 1 ホーム画面で「Playストア」
- 2 →「マイアプリ」
- 3 更新／削除するアプリケーションをタップ
- 4 アプリケーションを更新／削除
  - 更新する場合
    - ①「更新」→画面の指示に従って更新
  - 削除する場合
    - ①「アンインストール」→「OK」



## ■ お知らせ

- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、一部を除きアンインストールできません。

## Playムービー

Google Play™の映画レンタルサービスを利用できます。

- Playムービーを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。  
Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカウントを設定する」(P.100)を行ってください。

- 1 ホーム画面で→「Playムービー」  
Playムービーの画面が表示されます。
  - ホーム画面で「Playストア」→「映画」をタップすると、映画の検索などができます。
  - Googleアカウントの選択画面が表示された場合は、利用するGoogleアカウントをタップしてください。
- 2 「マイレンタル」タブをタップ  
おすすめの映画一覧が表示されます。
  - をタップするとGoogle Play™を起動して、映画の検索などができます。
  - 「個人の動画」タブをタップすると、内部SDカードやmicroSDカードに保存されている動画の一覧が表示されます。
- 3 視聴する映画をタップ→画面の指示に従って操作

## ■ お知らせ

- Playムービーの詳細については、Playムービーの画面で国→「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。

## BookLive!Reader for Partners

Google Play™の電子書籍サービスを利用できます。

- BookLive!Reader for Partnersを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。  
Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカウントを設定する」(▶P.100)を行ってください。

### 1 ホーム画面で → 「BookLive!Reader for Partners」

BookLive!Readerの画面が表示されます。

- 初回利用時は、アプリケーションの詳細画面が表示されます。「更新」をタップしてアプリケーションをダウンロードし、画面の指示に従って操作してください。

15

## ■ お知らせ

- BookLive!Reader for Partnersの詳細については、BookLive!Readerの画面で国→「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。

## YouTube

YouTubeは、オンライン動画ストリーミングサービスです。動画を再生したり投稿したりできます。

### 動画を再生する

- 1 ホーム画面で「YouTube」  
YouTubeのホーム画面が表示されます。
- 2 再生する動画をタップ  
動画再生画面が表示されます。
  - 動画再生画面をタップすると停止/再生します。

## ■ お知らせ

- 本機を横向きにすると、動画が全画面で横向きに表示されます。
- 本機で利用できる機能はパソコン版のYouTubeと異なる場合があります。

### YouTubeのホーム画面／動画再生画面のメニュー

YouTubeのホーム画面／動画再生画面で国をタップすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
評価する <sup>※1</sup>	動画の評価を「評価する」にします。

項目	説明
評価しない※ <sup>1</sup>	動画の評価を「評価しない」にします。
URLをコピー※ <sup>2</sup>	動画のURLをコピーします。
不適切な動画として報告※ <sup>2</sup>	不適切な動画としてYouTubeに報告します。
ログアウト※ <sup>3</sup>	YouTubeからログアウトします。
設定	<b>全般設定</b> <b>端末で高画質動画を表示</b> ：常に高画質の動画を表示するかどうかを設定します。 <b>キャプションのサイズ</b> ：字幕の文字サイズを設定します。 <b>アップロード</b> ：動画アップロード時に使用するネットワークを設定します。
	<b>検索設定</b> <b>検索履歴を消去</b> ：検索ボックスでの検索履歴を消去します。 <b>セーフサーチフィルタ</b> ：制限付きコンテンツを含む動画が検索結果に表示されないように設定します。

項目	説明
設定	<b>YouTubeについて</b> <b>ヘルプ</b> ：ヘルプを表示します。 <b>ご意見ご感想</b> ：YouTubeフィードバックフォームを記入します。 <b>Googleモバイル利用規約</b> ：Googleモバイル利用規約を表示します。 <b>YouTube利用規約</b> ：YouTubeの利用規約を表示します。 <b>モバイルプライバシーポリシー</b> ：Googleモバイルプライバシーポリシーを表示します。 <b>YouTubeプライバシーポリシー</b> ：YouTubeのプライバシーポリシーを表示します。 <b>オープンソースライセンス</b> ：オープンソースソフトウェアに関するライセンスの詳細を表示します。 <b>アプリのバージョン</b> ：アプリケーションのバージョンが表示されます。
	<b>ご意見ご感想</b> YouTubeフィードバックフォームを記入します。
	<b>ヘルプ</b> ヘルプを表示します。

※1：本機を横向きにしたときの動画再生画面で表示されます。

※2：動画再生画面で表示されます。


※3：YouTubeのホーム画面で「アカウント」タブ画面で表示されます。

## 動画を投稿する

本機からYouTubeに動画を投稿します。

- YouTubeに動画を投稿するには、GoogleアカウントまたはYouTubeアカウントでYouTubeにログインする必要があります。

**1** YouTubeのホーム画面で「アカウント」タブをタップ→使用するアカウントをタップ

**2**  →アプリケーションをタップ

**3** 投稿する動画を選択

- アップロードの確認画面が表示された場合は、「Wi-Fi接続時のみ」 / 「すべてのネットワーク」 → 「OK」 をタップしてください。


**4** 必要な項目を入力／設定 → 「アップロード」

アップロードを開始します。

- 通知パネルを開いて、アップロードの状況を確認できます。


## Weather Clock

現在地を含めて5つの都市の天気情報と時刻を表示できます。


- 現在地の天気情報は、初期設定でGoogle位置情報サービスの利用を許可するか、ホーム画面で  → 「システム設定」 → 「位置情報サービス」 → 「Googleの位置情報サービス」 にチェックを付けることで取得できます。

**1** ホーム画面で  → 「Weather Clock」

天気／時刻画面が表示されます。

- 左／右にスワイプすると、他の都市に切り替わります。
-  → 「更新」 をタップすると最新の天気情報に更新されます。

### ■ お知らせ

- 天気／時刻画面で  をタップすると、都市の追加・変更や天気情報の更新間隔などを設定できます。
- 天気情報は米国 AccuWeather 社提供のデータを基に表示しています。

## カレンダー


カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。また、本機のカレンダーをウェブ上のGoogleカレンダーなどと同期させることができます (▶P.105)。

- ここでは、「カレンダー」アプリケーションからカレンダーを利用するときの操作を説明します。

### カレンダーを表示する

#### 1 ホーム画面で → 「カレンダー」

- 初回利用時は、カレンダー画面 (月表示) が表示されます。



カレンダー画面 (週表示)

#### 1 表示切替アイコン

タップすると、日表示/週表示/月表示/予定リストに切り替えられます。

#### 2 カレンダー

日表示/週表示の場合に表示されます。

- 日表示/週表示の場合は、現在の日時を過ぎたエリアは背景がグレーで表示されます。
- 月表示の場合は、当月の背景がグレーで、当日の背景が白色で表示されます。

#### 3 当日アイコン

タップすると、当日を含む表示に切り替わります。

#### 4 予定

登録した予定が表示されます。

#### 5 現在日時表示

現在の日時を示します。


- 日表示/週表示の場合は、現在日時の位置に表示されず。
- 予定リストの場合は、「タップしてXXXX/XX/XXより前の予定を表示」に表示されている当日以前の予定と、当日以後の予定の間に表示されます。現在日時を経過した予定の背景はグレーで表示されます。

#### 6 予定作成アイコン



週表示の場合に、カレンダーをタップすると表示されます。

- 日表示の場合は、カレンダーをタップすると「新しい予定を追加」と表示されます。

## カレンダー画面のメニュー

カレンダー画面でをタップすると、次のメニューが表示されます。

- 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
検索	予定を検索します。
予定を作成	予定を作成します (  P.190)。
更新	予定の同期を手動で行います。
イベントのインポート	予定のデータをカレンダーにインポートします。
イベントのエクスポート	予定のデータをカレンダーからエクスポートします。
表示するカレンダー	予定の同期/表示を設定します。
設定	カレンダーの設定を変更します (  P.192)。

## カレンダーの予定を作成する

15

### 1 カレンダー画面（週表示）で予定を登録するエリアをタップ→

予定作成画面が表示されます。

#### ■ カレンダー画面（日表示）で作成する場合


- ① 予定を登録するエリアをタップ→「新しい予定を追加」

#### ■ カレンダー画面（月表示）で作成する場合

- ① 予定を登録する日をタップ→予定を登録するエリアをタップ→「新しい予定を追加」

## 2 必要な項目を設定

- 画面上部の「電話」をタップすると、アカウントを切り替えることができます。
- アカウントによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
タイトル	予定のタイトルを入力します。
場所	予定の場所を入力します。
開始	予定の開始日時を設定します。
終了	予定の終了日時を設定します。
終日	終日の予定にするかどうかを設定します。
タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。
説明	予定の説明を入力します。
繰り返し	予定を定期的に繰り返すかどうかを設定します。
通知	予定の通知 (  P.191) を設定します。 • 「通知を追加」をタップすると、通知の設定を追加できます。

## 3 「保存」



## 予定を確認／編集／削除する

### 1 カレンダー画面で予定をタップ

予定詳細画面が表示されます。

#### ■ 予定を編集する場合

① 

- 繰り返しを設定している予定の場合は、「一連の定期的な予定すべてを変更する」をタップします。

② 予定を編集→「保存」


#### ■ 予定を削除する場合

① 

- 繰り返しを設定している予定の場合は、「これ以降の予定」／「すべての予定」をタップします。

② 「OK」

## 予定の通知を確認／スヌーズ／消去する

予定の通知を設定した場合、設定した時刻になると、ステータスバーに  が表示されます。

### 1 通知パネルを開く

### 2 確認／スヌーズ／消去する通知をタップ

カレンダーの通知画面が表示されます。

### 3 通知を確認／スヌーズ／消去

#### ■ 通知を確認する場合

① 確認する通知をタップ

#### ■ 通知をスヌーズする場合


① 「すべてスヌーズ」

すべての通知がスヌーズされ、5分後に再度通知します。

#### ■ 通知を消去する場合

① 「通知を消去」

## ■ お知らせ

- 「ポップアップ通知」( P.192) にチェックを付けた場合は、通知日時になるとカレンダーの通知画面が表示され、通知を確認／スヌーズ／消去できます。

## 予定の同期／表示を設定する

本機のカレンダーの予定とウェブ上のGoogleカレンダーなどの予定を同期／表示します。

- 1 カレンダー画面で☰→「設定」→設定するアカウントをタップ
- 2 アカウントにチェックを付ける／チェックを外す

## カレンダーを設定する

- 1 カレンダー画面で☰→「設定」→「全般設定」
- 2 項目を設定


項目	説明
辞退した予定を非表示	招待を辞退した予定をカレンダーに表示するかどうかを設定します。
第何週かを表示	カレンダー画面（月表示）の左側に、第何週かを表示するように設定します。
週の開始日	週の開始日として表示する曜日を設定します。
自宅タイムゾーン	タイムゾーンの異なる地域へ移動している間も、設定した自宅タイムゾーンのままを表示します。
自宅タイムゾーン	自宅タイムゾーンを選択します。

項目	説明
検索履歴を消去	予定の検索履歴を消去します。
通知	予定の通知を行うかどうかを設定します。
着信音の選択	予定通知時の着信音を設定します。
バイブレーション	予定通知時のバイブレーションを設定します。 • バイブレーションを設定する場合は、「バイブレーションと着信音」（📄P.58）も合わせて設定する必要があります。
ポップアップ通知	予定の通知日時になると、カレンダーの通知画面を表示するかどうかを設定します。
通知時間の設定	予定の通知時間の初期値を設定します。

## 時計

時刻を確認したり、設定した時刻にアラームを鳴らすことができます。


### 1 ホーム画面で → 「時計」



卓上時計画面

- 1 現在の日付・時刻が表示されます。
- 2 タップするとアラーム設定画面が表示されます。アラームが設定されている場合は、アラームの設定時刻が表示されます。

## お知らせ

- 画面をタップすると輝度を落とすことができます。また、画面をロングタッチすると、卓上時計の全画面表示（日時が青色、背景が黒色）に切り替えられます。
- 卓上時計画面で  をタップすると、アプリ画面（「標準ランチャー」の場合はアプリ／ウィジェット画面）に戻ります。

## アラームを設定する

### 1 卓上時計画面で「アラームを設定」

アラーム設定画面が表示されます。

- アラームが設定されている場合は、「アラーム設定時刻：XXX」をタップします。

### 2 「アラームの追加」

### 3 必要な項目を設定

項目	説明
アラームをONにする	アラームのON/OFFを設定します。
時刻	時刻を設定します。
繰り返し	繰り返しの設定をします。
アラーム音	アラーム音を設定します。
バイブレーション	バイブレーションのON/OFFを設定します。

項目	説明
ラベル	アラーム動作時に表示するメッセージを入力します。

## 4 「OK」

アラーム設定画面に、設定したアラームが追加されます。ステータスバーにステータスアイコン (🔔) が表示されます。

### ■ お知らせ

- アラーム設定画面で各アラーム設定のチェックを付ける／外すと、アラームのON/OFFを設定できます。
- アラーム設定画面で [国] → 「卓上時計」をタップすると、卓上時計画面に戻ります。

## アラームが鳴ったときは

アラーム画面が表示されます。「スヌーズ」をタップすると、アラームを停止し、後で再度アラームが鳴るように設定します。「解除」をタップすると、アラームの設定を解除します。

### ■ お知らせ

- アラームが鳴ったときに、[ ] / [ ] を押してもスヌーズまたはアラームの解除ができるように設定できます (▶ P.195)。
- アラーム画面表示中やスヌーズ設定中は、ステータスバーに通知アイコン (🔔) が表示されます。

- アラームを設定している場合、本機の電源が切れた状態でもアラーム時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。

## アラームの設定を変更／削除する

### 1 アラーム設定画面で変更／削除するアラームをタップ

### 2 アラームの設定を変更／削除


#### ■ 設定を変更する場合



- ① 設定を変更 → 「OK」

#### ■ 設定を削除する場合

- ① 「削除」 → 「OK」


## アラームの基本設定をする

- 1 アラーム設定画面で→「設定」
- 2 必要な項目を設定


項目	説明
マナーモード中のアラーム	マナーモード設定中でもアラームを鳴らすかどうかを設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
スヌーズ間隔	スヌーズの間隔を設定します。
自動消音	アラームを自動的に消音にする時間を設定します。
音量ボタン動作	アラームが鳴っているときに  /  を押した場合の動作を設定します。
デフォルトの着信音を設定	アラーム音を設定します。

## 電卓

四則演算（＋、－、×、÷）や関数計算などできます。電卓画面でキー部分を左／右にスワイプすると、関数機能／標準機能を切り替えられます。

- 1 ホーム画面で→「電卓」  
電卓画面が表示されます。
- 2 キーをタップして計算

### ■ お知らせ

- 電卓画面で→「関数機能」／「標準機能」をタップしても、電卓画面を切り替えられます。
- 本機を横向きにすると、電卓画面が横画面で表示されます。縦画面と横画面とで利用できるキーは異なります。
- 電卓画面で計算結果の数字をロングタッチして、数字のカット／コピーができます。他のアプリケーションに貼り付けて利用できます。

## Polaris Office

Polaris Officeを利用して、Office文書の表示や編集、新規作成ができます。対応しているファイルの種類とバージョンは以下のとおりです。

種類	バージョン	拡張子
Microsoft Word	Word 97、2000、2003、2007、2010 <sup>*1</sup>	txt、doc、docx、dot、dotx
Microsoft Excel	Excel 97、2000、2003、2007、2010 <sup>*1</sup>	xls、xlsx、xlt、xltx
Microsoft PowerPoint	PowerPoint 97、2000、2003、2007、2010 <sup>*1</sup>	ppt、pptx、pot、potx、pps、ppsx
Adobe Acrobat	Acrobat 1.0～9.0 (PDFバージョン 1.0～1.7) <sup>*2</sup>	pdf

※1：編集や新規作成はできません。


※2：機能の一部がサポートされていない場合があります。

### 1 ホーム画面で → 「Polaris Office」

Polaris Office画面が表示されます。

### ■ お知らせ

- パスワード付きのファイルは利用できない場合があります。
- 対応しているファイルの種類やバージョンでも、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。
- ドキュメントによっては、パソコンなどで表示した内容と異なる場合があります。

- Polaris Office画面で  → 「設定」をタップすると、バックアップファイルの生成や拡張子の表示、アプリケーションのアップデートなどができます。
- Polaris Office画面でフォルダやファイルをロングタッチすると、お気に入りへの追加やファイルの移動／コピー／削除、フォルダ名／ファイル名の変更などができます。

## ドキュメントを新規作成する


### 1 Polaris Office画面で → 「新規」 → ドキュメントの種類を選択

編集モードのドキュメント画面が表示されます。


### 2 ドキュメントを入力 → → 「保存」

### 3 ファイル名を入力 → 「保存場所」欄をタップ → 保存場所を選択 → 「選択」

### 4 「保存」

ドキュメントが保存され、編集モードのドキュメント画面が表示されます。をタップするとPolaris Office画面に戻ります。

## ■ お知らせ

- 編集モードのドキュメント画面でをタップすると、読み取りモードのドキュメント画面への切り替えや表示の変更、画像の挿入、スタイルの変更などができます。

## ドキュメントを表示／編集する


### 1 Polaris Office画面で表示／編集するドキュメントをタップ

読み取りモードのドキュメント画面が表示されます。

#### ■ 保存した文書を編集する場合

- ①  → 「編集モード」

## ■ お知らせ

- 読み取りモードのドキュメント画面でをタップすると、表示の拡大／縮小やページの切り替え、ドキュメントの検索などができます。

## ファイルマネージャー

microSDカードや内部SDカード内のファイルやフォルダを管理します。

## ファイルを確認する

### 1 ホーム画面で → 「ファイルマネージャー」

### 2 画面上部のタブをタップ

### 3 カテゴリ／フォルダをタップ

- 「カテゴリ」タブの場合は、カテゴリをタップします。
- 「ローカル」／「SDカード」タブで確認するファイルがフォルダ内に保存されている場合は、フォルダをタップします。「ローカル」／「SDカード」タブをタップしたときに、確認するファイルが表示されている場合は、操作4に進みます。

### 4 ファイルをタップ

- ファイルを再生するアプリケーションが起動し、ファイルを確認できます。ファイルによっては、本機で再生できない場合があります。

## ■ お知らせ

- 「ローカル」 / 「SDカード」 タブ画面でファイルやフォルダをロングタッチ→「詳細」をタップすると、ファイルやフォルダの詳細情報を確認できます。
- 「カテゴリ」 / 「ローカル」 / 「SD カード」 タブ画面で🔍→文字列を入力すると、microSDカード / 内部SDカード内のフォルダやファイルを検索できます。
- 「カテゴリ」 タブ画面で📁→「ストレージ」をタップすると、microSDカード / 内部SDカード内の空き容量などを確認できます。

## ファイルを管理する

### ファイルやフォルダを移動 / コピー / 削除する

**1** 「ローカル」 / 「SDカード」 タブ画面で📁→「複数選択」

15 **2** 移動 / コピーするファイルやフォルダをタップ

- 画面上部の「選択済み : X」 → 「全件選択」 / 「全ての選択を解除」をタップすると、すべてのファイルやフォルダを選択 / 選択解除できます。

**3** ■

■ **ファイルやフォルダを削除する場合**

① 🗑️→「OK」

**4** 「カット」 / 「コピー」

- 「圧縮」をタップすると、選択したファイルやフォルダの圧縮ファイルを作成できます。

**5** 移動先 / コピー先を表示→📁

## ■ お知らせ

- 「ローカル」 / 「SDカード」 タブ画面でファイルやフォルダをロングタッチ→「カット」 / 「コピー」 / 「削除」 / 「圧縮」をタップしても、移動 / コピー / 削除 / 圧縮ができます。
- 「カテゴリ」 タブ画面でカテゴリをタップ→📁 → 「複数選択」をタップした場合は、ファイルの削除操作のみできます。
- 圧縮ファイルを解凍するには、圧縮ファイルをロングタッチ→「解凍」をタップします。

### ファイルやフォルダの名前を変更する

**1** 「ローカル」 / 「SDカード」 タブ画面でファイルやフォルダをロングタッチ

**2** 「名前の変更」 → 名前を入力 → 「OK」




## ■ お知らせ

---

- 「カテゴリ」タブ画面の場合は、カテゴリをタップ→ファイルをロングタッチ→「名前の変更」をタップすると、ファイルの名前を変更できます。
- 

## 新規フォルダを作成する

---

**1** 「ローカル」 / 「SDカード」タブ画面で  → 「新規フォルダ」

**2** 名前を入力→「保存」

## ■ お知らせ

---

- 「カテゴリ」タブ画面の場合は、カテゴリ内にフォルダを作成できません。
- 

## ファイルやフォルダをブックマークに追加する

---

**1** 「ローカル」 / 「SDカード」タブ画面でブックマークに追加するファイルやフォルダをロングタッチ

## **2** 「ブックマークの追加」

ファイルやフォルダが「カテゴリ」タブ画面の「ブックマーク」内に表示されます。

## ■ お知らせ

---

- ブックマークを削除するには、「カテゴリ」タブ画面で「ブックマーク」→ファイルやフォルダをロングタッチ→「OK」をタップします。
- 

## アプリケーションを管理する

---

**1** 「カテゴリ」タブをタップ

**2** 「アプリ」→「インストール済」 / 「アプリストア」

- 「未インストール」内のアプリケーションは、管理操作ができません。

**3** アプリケーションをタップ→「開く」 / 「コピー先」 / 「共有」 / 「カテゴリに追加」 / 「アンインストール」

## ■ お知らせ

---

- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、「カテゴリ」タブ画面には表示されません。
-


## DLNA

Huawei DLNAを利用して、他のDLNA (Digital Living Network Alliance) 対応機器とWi-Fi経由で画像や動画などのファイルを共有できます。

- DLNA を利用するには、Wi-Fiの設定が必要です。Wi-Fiの設定確認画面が表示された場合は、「構成を行う」をタップしてWi-FiをONにするか、「アクセスポイントに自動で接続する」(▶P.153)を行ってください。「続行」をタップすると、Wi-FiがOFFの状態DLNA画面が表示されます。

### 1 ホーム画面で → 「DLNA」

DLNA画面が表示されます。


初回利用時は、ユーザーガイド画面が表示されます。画面を左/右にスワイプし、内容をご確認ください。をタップすると、DLNA画面が表示されます。

### 2 カテゴリをタップ→接続するDLNA対応機器をタップ→共有するファイルが保存されているフォルダをタップ


共有できるファイルの一覧が表示されます。

### 3 共有するファイルをタップ




ファイルが再生/表示されます。

-  → 「ダウンロード」をタップすると、ファイルを本機にダウンロードできます。

### ■ DLNAを終了する場合

- DLNA画面で → 「終了」 → 「はい」

### ■ お知らせ

- DLNA画面で → 「最小化」をタップすると、DLNAを有効にしたままDLNA画面を閉じることができます。ステータスバーにはが表示されます。
- DLNAの操作方法などの詳細については、DLNA画面で → 「ユーザーガイド」をタップし、ユーザーガイドをご確認ください。

## DLNAを設定する

### 1 DLNA画面で → 「設定」

### 2 項目を設定

項目	説明
自分のファイルの共有	本機のファイルの共有を許可するかどうかを設定します。
アップロードの許可	他のDLNA対応機器からのファイルのアップロードを許可するかどうかを設定します。
自分のサーバーの名前	本機のプレイヤー名を設定します。
アップロード管理	他のDLNA対応機器へアップロードしたファイルを管理します。
ダウンロード管理	他のDLNA対応機器などからダウンロードしたファイルを管理します。
著作権について	著作権と免責条項を表示します。

# Movie Studio

本機やmicroSDカードに保存されているファイルを利用して、オリジナルの映画（動画）を作成できます。


## 1 ホーム画面で → 「Movie Studio」

Movie Studio画面が表示されます。

## 2 / 「新しいプロジェクト」

## 3 プロジェクト名を入力→「OK」

プロジェクト作成画面が表示されます。



プロジェクト作成画面

## 1 Movie Studioアイコン

タップすると、Movie Studio画面に戻ります。

## 2 プレビューエリア

編集中のプロジェクトが表示されます。


## 3 巻き戻しアイコン

再生中にタップすると、プロジェクトを巻き戻します。

## 4 映画（動画）編集エリア

追加した動画ファイル／画像ファイル、タイトルが表示され、編集操作ができます。

## 5 音楽編集エリア

動画ファイル／画像ファイルを追加すると  が表示され、タップすると音楽ファイルを追加できます。

## 6 操作アイコン

タップするとメニューが表示され、ファイルの追加操作などができます。

## 7 再生アイコン

編集中のプロジェクトを再生して確認できます。

## 8 早送りアイコン

再生中にタップすると、プロジェクトを早送りします。

## 9 編集ポイントの再生時間

編集ポイントの位置までの再生時間が表示されます。

## 10 編集ポイント

編集したい動画ファイル／画像ファイルを、この位置まで左右にドラッグして移動します。


## 11 動画ファイル追加アイコン

タップすると、本機やmicroSDカードに保存されている動画ファイルを選択して追加できます。


## 4 動画ファイル／画像ファイルを追加

次の操作を繰り返すと、複数のファイルを選択できます。


### ■ 保存済みの動画ファイルを追加する場合

- ①  → 「動画クリップをインポート」をタップしても、保存済みの動画ファイルを選択できます。
- ② アプリケーションをタップ → 使用する動画ファイルをタップ

### ■ 保存済みの画像ファイルを追加する場合



- ①  → 「画像をインポート」
- ② アプリケーションをタップ → 使用する画像ファイルをタップ

### ■ 動画や画像を撮影して追加する場合


- ①  → 「動画を撮影」／「写真を撮影」
- ② 動画／画像を撮影 → 「OK」

## 5 プロジェクトの編集を行う

### ■ 音楽ファイルを追加する場合

- ① 音楽編集エリアの  → アプリケーションをタップ
- ② 音楽ファイルをタップ → 「OK」
- ③ 音楽編集エリアの音楽ファイルをタップ
  - 音楽ファイルに緑色の枠が表示されます。
- ④  を左／右にドラッグして音量を設定

### ■ タイトルを追加する場合


- ① 映画（動画）編集エリアのファイルをタップ
- ②  → 「タイトルを追加」
- ③ 「テンプレートを変更」 → 使用するタイトルテンプレートをタップ



- ④ タイトルを入力 → 必要に応じてサブタイトルを入力 → 「OK」

- 映画（動画）編集エリアに追加したタイトルが表示されます。

- ⑤ タイトルをタップ



- タイトルに青色の枠が表示されます。

- ⑥  をドラッグ


- タイトルを表示する範囲までドラッグします。
- タイトルをロングタッチして左／右にドラッグすると、表示位置を移動できます。
-  をタップするとタイトル編集、 をタップすると削除ができます。

- ⑦ 

### ■ 表示効果を編集する場合

- ① 映画（動画）編集エリアのファイルをタップ
- ②  → 使用する効果をタップ
- ③ 


### ■ 追加したファイルを削除する場合

- ① 映画（動画）編集エリア／音楽編集エリアのファイルを編集ポイントまでドラッグ
- ② 削除するファイルをタップ
  - ファイルに青色の枠が表示されます。
- ③  → 「削除」 → 「はい」


## 6 /

プロジェクトが保存され、Movie Studio画面に戻ります。

## ■ プロジェクトを映画（動画）ファイルとして保存する場合

- ①  → 「映画をエクスポート」
- ② 「映画サイズ」や「映画の画質」を設定
  - 使用している動画ファイルによっては、設定できない項目があります。
- ③ 「エクスポート」





## ■ お知らせ

- 他のアプリケーションで映画（動画）を再生するには、プロジェクトをエクスポートしてください。
- 作成したプロジェクトを編集するには、Movie Studio画面で編集するプロジェクトをタップします。
- プロジェクトを削除するには、Movie Studio画面でプロジェクトをロングタッチ→「プロジェクトを削除」→「はい」をタップするか、プロジェクト作成画面で  → 「プロジェクトを削除」→ 「はい」をタップします。

## メモ

覚え書きなどを入力してメモとして保存できます。

## メモを作成する

- 1 ホーム画面で  → 「メモ」  
メモ一覧画面が表示されます。
- 2   
メモ作成画面が表示されます。
- 3 メモを入力 →  /   
メモが保存され、メモ一覧画面に戻ります。

## ■ お知らせ


- メモ一覧画面でメモをロングタッチすると、メモのコピーや削除、タイトルの編集などができます。

## メモを確認／編集／削除する

### 1 メモ一覧画面で確認／編集／削除するメモをタップ

メモ詳細画面が表示されます。


#### ■ メモの内容を編集する場合

- ① メモ詳細画面をタップ
- ② メモを編集→/🔄


#### ■ メモのタイトルを編集する場合

- ① 🏠→「タイトルの編集」
- ② タイトルを入力→「OK」

#### ■ メモを削除する場合

- ① →「削除」




### ■ お知らせ

- メモをまとめて削除するには、メモ一覧画面で  → 削除するメモをタップ → 「削除」 → 「削除」をタップします。

## 音声レコーダー

自分の声などを録音できます。

### 音声を録音する

- 1 ホーム画面で  → 「音声レコーダー」  
音声レコーダー画面が表示されます。
- 2   
録音が始まります。
- 3 録音が終了したら 

## 音声ファイルを再生する

### 1 音声レコーダー画面で

直前に録音した音声ファイルが再生されます。





#### ■ 以前に録音した音声ファイルを再生する場合

- ①  → 「録音」
- ② 再生する音声ファイルをタップ → 


#### ■ 音声を削除する場合

- ①  → 「削除」 → 「OK」

### ■ お知らせ

- 音声レコーダー画面で  → 「共有」をタップすると、音声ファイルをBluetooth®やメールなどを使って共有できます。
- 音声レコーダー画面で  → 「着信音に設定」をタップすると、音声ファイルを着信音や通知着信音に設定できます。
- 音声レコーダー画面で  → 「録音」をタップし、 をタップ／音声ファイルをロングタッチしても、音声ファイルの削除や共有、着信音の設定ができます。

## その他のアプリケーション

アプリケーション	説明
懐中電灯	本機のフラッシュを利用して、懐中電灯として利用できます。
Riptide GP	水上バイクのレースゲームをプレイできます。
アプリケーションインストーラー	microSDカードに保存されているアプリケーションを本機にインストールできません。 • 「提供元不明のアプリ」(  P.206) にチェックを付けている場合にインストールできます。
ダウンロード	ブラウザやメールなどから本機に保存したデータを確認できます。
EMホーム	ブラウザを起動してイー・モバイルのホームページを表示します。
モバゲー	ゲームやコミュニティなどを楽しめるソーシャルネットワーキングサービス「mobage」(モバゲー)を本機で利用するためのアプリケーションをインストールします。
取扱説明書	本機の取扱説明書(PDF版)を確認できます。
オススメアプリ	Google Play™の中から人気・話題のアプリケーションを紹介します。

アプリケーション	説明
HMV ONLINE	HMV ONLINEサイトにアクセスし、CDやDVDなどの情報確認や、購入などができます。
Amazon	Amazon.co.jpで買い物ができます。
GREE	ゲームやコミュニティなどを楽しめるソーシャルネットワーキングサービス「GREE」を本機で利用するためのアプリケーションをインストールします。
じゃらんnet	宿泊先の情報確認や予約などができます。
ショッピング	Y! ショッピングで買い物ができます。
ヤフオク	Y! オークションで買い物や出品などができます。
楽天gateway	楽天gatewayで買い物やオークションなどができます。
通話履歴	通話履歴を確認できます。

## ■ お知らせ

- アプリケーションやサービスによっては、個人情報の登録や料金の支払いが必要になる場合があります。ご利用になる場合は、各アプリケーションの注意事項をよくご確認ください。

## アプリケーションの管理

### 提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する

サードパーティのアプリケーションなど、提供元が不明なアプリケーションのインストールを許可します。

- 提供元が不明なアプリケーションをインストールする際は、セキュリティについて十分にご注意ください。

- 1 ホーム画面で(≡)→「システム設定」
- 2 「セキュリティ」
- 3 「提供元不明のアプリ」にチェックを付ける
- 4 注意内容を確認→「OK」



## アプリケーションを確認／操作する

本機にインストール済みのアプリケーションの情報を確認したり、アプリケーションを強制停止、データ消去、アンインストールしたりできます。

### 1 ホーム画面で☰→「システム設定」

### 2 「アプリ」

### 3 確認するタブをタップ

- 「ダウンロード済み」／「すべて」タブ画面で☰→「サイズ順に表示する」／「名前順に表示する」をタップすると、表示順を変更できます。

### 4 アプリケーションをタップ

- アプリケーション情報を確認したり、画面に表示されている項目をタップして操作を実行したりできます。

## ■ お知らせ

- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、一部を除きアンインストールできません。
- 更新したアプリケーションは、「アップデートのアンインストール」をタップすると、お買い上げ時の状態に戻ります。アプリケーションによっては、「アップデートのアンインストール」をタップすると「アンインストール」が「無効にする」に変更されます。アンインストールする場合は、「データの初期化」(▶P.219)を行う必要があります。

- アプリケーションを無効にすると、使用できなくなります。再度使用する場合は「有効にする」をタップしてください。