

第10章

GPSを使用する

10.1 GPSを使うためのガイドと準備	220
10.2 クイックGPSで衛星データを入手する	221

10.1 GPSを使うためのガイドと準備

- 信号の強度は屋外でも、高い建物、トンネル、地形、天候により影響を受ける場合があります。
- GPS は米国防省により構築され、運営されています。同省がシステムの精度および維持管理を担当しています。このため、米国の政策上の必要に応じて有事があった際など、同省が何らかの変更を加えた場合、GPS の精度や機能に影響をきたす場合があります。
- ワイヤレス通信製品（携帯電話やデータ検出機など）は衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。

10.2 クイックGPSで衛星データを入手する

本機で GPS ナビゲーションを使用する前に、まず クイック GPS プログラムを開き、衛星軌道データ（現在の衛星位置とタイミング情報）を本機にダウンロードします。このデータは、本機の現在の位置を測位するために必要です。

クイック GPS は本機のインターネット接続を利用して、衛星からではなく、Web サーバーから衛星軌道データをダウンロードします。インターネットへは ActiveSync、ワイヤレスLAN、または 3G パケット通信などの方法で接続します。この方法で、GPS 位置の確認をすばやく行うことができます。

注意

- 本機のGPS機能は、クイックGPSで衛星データをダウンロードしなくても利用できます。
- 衛星データをダウンロードしていない場合、位置情報の確認に時間がかかります。

クイック GPS を開く

● [スタート] > [プログラム] > [クイック GPS] をタップします。

データをダウンロードする

● クイック GPS 画面で [ダウンロード] をタップします。




最初の画面で、ダウンロードされたデータの有効期限が6日23時間と表示されます。時間が経過すると、残りの日数や時間が表示されます。

GPS ポジショニングをすばやく行うために、衛星軌道データが期限切れになったときは最新のデータをダウンロードしてください。

ダウンロードオプション

ダウンロード時間を設定するには、【メニュー】>【オプション】をタップし、以下のオプションを選択します。



- **データが期限切れになったら通知**：衛星軌道データの有効期限が切れたときに本機に通知します。
警告メッセージが表示されたら、【メニュー】をタップしてメッセージを無視するか、後で警告を表示するようにします。【ok】をタップしてクイック GPS プログラムを開き、最新データをダウンロードします。
- **データが期限切れになったら自動ダウンロード**：データの有効期限が切れたときに、衛星軌道データを自動的に本機にダウンロードします。
- **ActiveSync で PC に接続したときに自動ダウンロード**：本機が PC に接続されているとき、ActiveSync を通じて衛星軌道データを自動的に本機にダウンロードします。データをダウンロードするには、インターネットに接続されている必要があります。

注意

● 衛星軌道データは HTC の Web サーバーに保存されています。クイック GPS は、これらのサーバーに接続するようあらかじめ設定されています。

10

GPSを使用する