


4文字の入力

文字入力画面



入力モードを切り替える

- 1 文字入力画面で、 を押します。
- 2 「入力モード」を選択します。

- 3 入力モードを選択して  を押します。

注

- 選択できる入力モードは、文字入力を行う画面により異なります。例えば、Eメールアドレスの入力画面では左ソフトボタンで文字種変更は行えません。
-  を押しても、入力モードを切り替えることができます。
- 全角と半角を切り替えるには「設定」>「全角」／「半角」を選択します。また、漢字入力モード以外では、 を長く押すことで全角と半角を切り替えることができます。

キーの割り当て

複数の文字が各キーに割り当てられています。目的の文字が表示されるまで、キーを繰り返し押してください。

■ キーの割り当て

キー パッド	全角かな (漢字変換)	カタカナ (全角/半角)	英文字 (全角/半角)			数字 (全角/半角)
			Abc モード (最初の文字 のみ大文字)	ABC モード	abc モード	
1 	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	. @ ! ?	. @ ! ?	. @ ! ?	1
2 	かきくけこ	カキクケコ	Abc2	ABC2	abc2	2
3 	さしすせそ	サシスセソ	Def3	DEF2	def3	3
4 	たちつてとつ	タチツテトツ	Ghi4	GHI4	ghi4	4
5 	なにぬねの	ナニヌネノ	Jkl5	JKL5	jkl5	5
6 	はひふへほ	ハヒフヘホ	Mno6	MNO6	mno6	6
7 	まみむめも	マミムメモ	Pqrs7	PQRS7	pqrs7	7
8 	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	Tuv8	TUV8	tuv8	8
9 	らりるれろ	ラリルレロ	Wxyz9	WXYZ9	wxyz9	9
0 	わをんわー、。・ ~!?(スペース)	ワヲンワー、。・ ~!?(スペース)	(スペース)0	(スペース)0	(スペース)0	0
	文字確定前：` (濁点)、° (半濁点)	大文字/小文字切替				
	文字確定後 (もしくは未入力時)：短押しで入力モード切替、長押しで全角/半角切替					

キー パッド	全角かな (漢字変換)	カタカナ (全角/半角)	英文字 (全角/半角)			数字 (全角/半角)
			Abc モード (最初の文字 のみ大文字)	ABC モード	abc モード	
	文字確定前: キー割り当てされた文字を、 逆順に変化させる		—			
	文字確定後 (もしくは未入力時): 改行入力					
	記号/絵文字入力					
	短押し: カーソルが文字列の中にある場合は、カーソル以降の 1 文字を消去/カーソルが文字列末尾にある場合は、カーソル以前の 1 文字を消去 長押し: カーソルが文字列の中にある場合は、カーソル以降の文字を全て消去/カーソルが文字列末尾にある場合は、カーソル以前の文字を全て消去					

注: キーを押すたびに上記各文字が左から右に変化 ( で逆順変化)


■ 文字の入力

文字の入力

漢字／ひらがなを入力する

漢字モードで、文字を入力します。たとえば、「合う」を入力します。


- 1 入力モードを「漢字」にします。




4

文字の入力


- 2  を 1 回押して「あ」を入力します。




- 3  を押してから、 を 3 回押して「う」を入力します。



- 4  を押して予測変換画面へ移動し、「合う」を選択します。




- 5  を押すと、「合う」が入力されます。



カタカナを入力する


カタカナの入力は、入力モードで「アイウ」を選択します。たとえば、「タイプ」と入力する場合は、以下の手順で行います。

- 1 入力モードを「全角カタカナ」にします。




■ 文字の入力


- 2  を押して「タ」を入力します。




- 3  を2回押して「イ」を入力します。



- 4  を3回押して「フ」を入力します。



- 5 半濁点の入力を、 を2回押して行います。
「プ」と表示されたら  を押して確定します。



注 濁点を入力は  を1回押します。また、半濁点の入力は  を2回押してください。

英字を入力する

入力モードで、Abc (全角/半角)、ABC (全角/半角)、abc (全角/半角) のいずれかを選択します。入力モードが英字の場合、文字を入力して一定時間(約1秒)経過すると、自動的にカーソルが右へ移動します。

数字を入力する

文字入力モードで「1 2 3 (全角)」または「123 (半角)」を選択します。

記号/絵文字を入力する


イー・モバイル以外の携帯電話、もしくはパソコンなどへ絵文字などを含んだメールを送信した場合、受信側で正しく表示されない場合があります。

1 文字入力画面で  を押して、記号入力画面を表示します。

- 記号と絵文字を切り替えるには  を押します。
- 「最近入力した絵文字」には、過去に入力した絵文字が表示されます。

2 記号または絵文字を選択します。

- 記号入力画面では、 と  を押して、表示される記号の切替が行えます。目的の記号が表示されたら  を押して選択し、 を押して入力します。入力できる記号の一覧。(→ P206)




- 記号入力画面で、もう一度  を押すと、絵文字入力画面になります。絵文字入力画面では、 と  を押して、表示される絵文字の切替が行えます。目的の記号が表示されたら

■ 文字の入力

 を押して選択し、 を押して入力します。入力できる絵文字の一覧。(→ P207)



- 入力した絵文字は、「最近入力した絵文字」に反映されます。



3  を押して記号または絵文字入力画面を終了します。

定型文を入力する

◆ 定型文

- 1 文字入力画面で「設定」>「定型文」>「定型文」を選択し、 を押します。
- 2 定型文が一覧で表示されますので、 を押して選択し、 を押して入力します。
 - 選択できる定型文は編集することができます。(→P108)

◆ インターネット用語

- 1 文字入力画面で、「設定」>「定型文」>「インターネット用語」を選択し、 を押します。
 - 選択できるインターネット用語は、編集することができます(→ P108)

- 2 インターネット用語が一覧で表示されますので、希望の用語を選択して  を押すと、選択した用語が編集画面に入ります。

電話帳の情報を引用する

電話帳（本体及び EM chip）に登録されている電話番号を文字入力時に引用することができます。

- 1 文字入力画面で、「設定」>「番号引用」を選択し、 を押します。
- 2 番号を引用したい連絡先を選択し、 を押します。
- 検索方法（→ P73）

日本語変換方式

予測変換

予測変換機能を使用すると、ユーザーは簡単かつすばやく文字を入力することができます。

項目	説明
予測候補	入力された単語や、以前に確定された内容から予測される候補を表示します。
変換候補	入力された単語に一致する候補を表示します。

- 予測変換機能を変換候補機能に切り替える場合は、 を押します。
- 変換候補機能を予測変換機能に切り替える場合は、 を押します。
- 「予測変換設定」により、予測候補をオフにすることができます。（→ P65）

◆ 予測変換機能を使用する


日本語入力画面は起動時には「予測変換」方式になっています。予測変換での入力例。（→ P58）

◆ 変換候補機能を使用する

たとえば「明日」と入力する場合は、以下の手順で行います。

日本語変換方式


- 1 入力モードを「漢字」にしてから、 を1回押して「あ」を入力します。




4

文字の入力


- 2  を2回押して、「し」を入力します。



- 3  を1回押して、「た」を入力します。



- 4  を押して「変換候補」を表示して、 で選択します。「明日」を選択したら、 を押して入力します。



◆ 学習履歴を初期化する

学習した内容を初期化します。

- 1 文字入力画面で、「設定」>「学習履歴初期化」を選択します。
- 2 「はい」を選択します。

◆ 予測変換機能を有効または無効にする

- 1 文字入力画面で、「設定」>「予測変換設定」を選択します。
- 2  を押して「オン」または「オフ」を選択します。
 - ・ オン：予測変換機能を有効にします。
 - ・ オフ：予測変換機能を無効にします。

ユーザー辞書

頻繁に使用する単語や文章をすばやく入力することができます。登録することで、予測変換や変換候補に反映されるようになり、入力が簡単に行えるようになります。

新規登録する

- 1 文字入力画面で、「設定」>「ユーザー辞書」を選択します。
- 2 「単語入力」画面で、登録したい単語または文節を入力して  を押します。
 - ・ 記号や絵文字を含む、最大25文字を登録できます。
- 3 「読み入力」画面で、登録したい単語や文節の読みを入力して  を押します。
 - ・ 最大8文字の全角ひらがなを入力できます。

