

# 7 メール

## メールについて

メールまたは SMS を利用して、メッセージを送受信できます。

項目	説明
メール	メールでは、メール機能に対応したイー・モバイル携帯電話もしくは他社の携帯電話やパソコンとの間で、文字や画像、ミュージックなどのデータを送受信できます。
SMS	SMS では、SMS に対応するイー・モバイル携帯電話同士でメッセージを送受信できます。

- メール／SMS 通信料金の詳細については、お問い合わせ先（裏表紙内側）までご連絡ください。
- メールのご利用には、別途お申込みが必要です。

## 入力可能な項目と文字数制限


項目	メール	SMS
メール アドレス	半角で 128 文字 まで、アドレス は 10 件まで	—
電話番号	—	半角で 20 文字まで、 宛先は 100 件まで
件名	全角、半角を問わず 40 文字まで	—
本文	全角、半角を問わず 1024 文字まで	全角 70 文字（半角 160 文字）まで
添付 ファイル	最大 10 ファイル まで	—

- 件名、本文、添付ファイルを含めて、メールのサイズは、500KB を超えることはできません。添付ファイルのサイズに応じて、最大文字数が変わります。

## ■ メールについて

### メールのメニュー

メールは、種類や状態によって異なるフォルダに保存されます。



メニュー	説明
 新規メール作成	新しいメールを作成します。

メニュー	説明
 メール フォルダ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 受信箱：受信したメールが保存されます。</li><li>• 下書き：下書きのメールまたは送信に失敗したメールが保存されます。</li><li>• 送信済み：送信済みのメールが保存されます。</li><li>• テンプレート：メールテンプレートが保存されます。</li></ul>
 新規 SMS 作成	新しい SMS を作成します。
 SMS フォルダ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 受信箱：受信した SMS が保存されます。</li><li>• 下書き：下書きの SMS または送信に失敗した SMS が保存されます。</li><li>• 送信済み：送信済みの SMS が保存されます。</li></ul>
 新着メール確認	新着メールを確認するため、サーバに接続します。

メニュー	説明
 SMS プッシュ 受信箱	プッシュメールが保存されます。
 設定	メールもしくはSMSに関する各種設定を行います。

## アイコンの説明

メールのアイコン

アイコン	説明
	メールフォルダ - 「受信箱」フォルダ内の既読メール。
	メールフォルダ - 「受信箱」フォルダ内の未読メール。
	メールフォルダ - 「受信箱」フォルダ内の既読の通知または配信メール。
	メールフォルダ - 「受信箱」フォルダ内の未読の通知または配信メール。

アイコン	説明
	「下書き」フォルダ内の下書きメール、または送信に失敗したメール。
	「送信済み」フォルダ内の送信済みメール。
	「テンプレート」フォルダ内に保存されたテンプレート。

SMS メールアイコン

アイコン	説明
	SMS フォルダ - 「受信箱」フォルダ内の本体メモリにある既読メール。
	SMS フォルダ - 「受信箱」フォルダ内の本体メモリにある未読メール。
	SMS フォルダ - 「受信箱」フォルダ内のEM chip メモリにある既読メール。
	SMS フォルダ - 「受信箱」フォルダ内のEM chip メモリにある未読メール。
	SMS フォルダ - 「受信箱」フォルダ内の既読配信レポート。

## メール

アイコン	説明
	SMS フォルダ - 「受信箱」フォルダ内の未読配信レポート。
	SMS フォルダ - 「下書き」フォルダ内の本体に保存されたメール。
	SMS フォルダ - 「下書き」フォルダ内の EM chip に保存されたメール。
	SMS フォルダ - 「送信済み」フォルダ内の、本体に保存された送信済みメール。
	SMS フォルダ - 「送信済み」フォルダ内の EM chip に保存された送信済みメール。

### プッシュメールのアイコン

アイコン	説明
	「SMS プッシュ受信箱」内の既読プッシュメール
	「SMS プッシュ受信箱」内の未読プッシュメール

## メール

### メールの作成と送信

- 入力可能な項目と文字数制限について。(→ P87)
- 文字入力モード。(→ P55)



アイコン	説明
	宛先のメールアドレス
	Cc 送信するメールアドレス
	Bcc 送信するメールアドレス

アイコン	説明
	メールの件名
	メールの内容

- 1 「メインメニュー」>「メール」>「新規メール作成」を選択します。
- 2 「メール編集」画面で、「宛先」、「Cc」、および「Bcc」のアドレスを入力します。(→ P91)
- 3 「件名」を選択して件名を入力し、 を押しします。
- 4 「内容」を選択して、本文および添付ファイルを編集します。(→ P92)
- 5 「メール編集」画面に戻り、「設定」を選択します。
  - 送信：メールを送信します。
  - 下書きフォルダに保存：メールを「下書き」フォルダに保存します。
  - テンプレートに追加：メールをテンプレートとして「テンプレート」フォルダに保存します。

- 送信設定：メールの送信に関する設定を変更します。(→ P98)
- サイズ：現在のメールのサイズを表示します。

## 注

- 「配信レポート」を「オン」に設定すると、メールサーバーから自動的に送信された通知メッセージを受信します。このメッセージを受信することで、相手がメールを受信したことがわかります。(→ P99)
- 本体のメモリ残量が少なくなると、メールを作成、編集、返信または転送することができません。その場合は、不要なメールを削除してください。
- 宛先側の携帯電話の電源がオフになっていたり、電波の弱い場所にあたりする場合、メールはメールセンターに保管されます。

## ◆ 宛先リストの編集

宛先、Cc、および Bcc のメールアドレスを追加します。Bcc のアドレスは、受信者側には表示されません。

- 1 「メール編集」画面で、「宛先」、「Cc」、または「Bcc」を選択して  を押しします。

## ■ メール

### 2 宛先のアドレスを入力します。

- 宛先リストで  を押してメールアドレスを直接入力します。
- 宛先リストから、「設定」>「電話帳参照」> を選択して連絡先を検索します。(→ P73)  
 を押して連絡先を選択します。
- 宛先リストから、「設定」>「グループ参照」を選択します。 を押してグループを選択します。

### 3 「戻る」を選択すると「メール編集」画面に戻ります。

#### 注

- 「電話帳参照」で連絡先を検索する際は、メールアドレスが登録されているすべての連絡先情報を検索できます。
- 「グループ参照」で連絡先を追加する際に、連絡先にメールアドレスが登録されていないと、その連絡先は宛先のアドレスに追加できません。

- 「宛先」、「Cc」および「Bcc」画面で「設定」を選択し、「宛先に設定」、「Cc に設定」または「Bcc に設定」を選択すると、選択したアドレスの送信設定を変更できます。
- 「宛先」、「Cc」および「Bcc」画面で「設定」を選択し、「削除」または「全て削除」を選択すると、1 つまたは全てのメールアドレスを削除できます。

#### ◆ メールの編集

- 1 「メール編集」画面で、「内容」を選択して  を押します。
- 2  を選択してメール本文を編集します。
- 3  を選択して「データフォルダ」の画像ファイルまたは動画を選択できます。
- 4  を選択して「データフォルダ」の音楽ファイルを選択できます。
- 5 複数のページがある場合は  を選択し、 を押してページを切り替えます。

- 新しいページを追加するには、「メール編集」画面で「設定」>「ページ挿入」を選択します。

**6**  を選択し、 を押して現在のページの再生時間を調整します。

- メールを確認するには、「設定」>「プレビュー」を選択します。

**7** 「戻る」を選択します。

### 注

- 同一ページ内に添付できるのは動画ファイルか音声ファイルのどちらかのみです。同時に両方は添付できません。
- ファイル形式やサイズによっては、添付できない場合があります。
- 著作権の設定されているファイルは送信できません。

## メールの受信

メールを受信すると、通知メッセージが表示されます。メールを受信すると、本機には次のように表示されます。



**1** 通知メッセージが表示されているときに、 を押してメールの「受信箱」を開きます。

**2**  を押して表示するメールを選択し、 を押します。

### 注

- 「受信箱」、「下書き」、「送信済み」および「テンプレート」には、それぞれの合計が200件になるまでメールを保存できます。

## ■ メール

- ・「メールフォルダ」がメールで一杯になったときに新しいメールを受信すると



アイコンが点滅し、通知ダイアログボックスが表示されます。この場合は、「受信箱」から不要なメールを削除する必要があります。

### メールを表示する

- 1 「メインメニュー」>「メール」を選択します。
- 2 「メールフォルダ」を選択し、を押して「受信箱」を開きます。
- 3 を押して表示するメールを選択し、を押します。
  - ・「メールフォルダ」の「受信箱」のアイコンに関する説明。(→ P89)
- 4 メールが表示中に「停止」を選択すると、メールの再生を停止することができます。

- 5 メール再生の停止中に「設定」を選択すると、次の操作をすることができます。

- ・メールで返信：「メール編集」画面を開きます。(→ P90)
- ・SMS 返信：メールの送信者が電話帳に登録されている場合に、SMS で返信するために「SMS 編集」画面を開きます。(→ P100)

#### 注

電話帳に送信者の電話番号が登録されていない場合は、「SMS 編集」画面は開きません。

- ・転送：「メール編集」を開いてメールを転送します。(→ P95)
- ・発信前編集：「番号編集」を開いてメールの送信者に電話をかけることができます。(→ P96)
- ・次ページ：次のページを再生します。
- ・前ページ：前のページを再生します。
- ・巻き戻し：最初のページに戻ります。

- 保存：  を押して項目を選択し、メールで選択した項目を「データフォルダ」／「その他」に保存します。
- オブジェクトリスト：メールのオブジェクトリスト一覧から必要なファイルを選択し、「保存」を押すと、ファイル形式にあったフォルダに保存されます。
- 番号保存：メールから取得した電話番号を、本体、EM chip または電話帳の既存の登録連絡先に保存します。
- URL抽出：メールから取得したURLに接続します。
- Eメールアドレス保存：メールから取得したメールアドレスを、本体または EM chip の電話帳に新規保存したり、既存の連絡先に追加保存します。

## メールの返信

- 1 「メールフォルダ」の「受信箱」で、  を押してメールを選択します。

- 2 「設定」>「メールで返信」または「SMS で返信」を選択します。
- 3 「メール編集」画面でメールを編集し、  を押します。

**注** メールが表示中に「設定」>「メールで返信」または「SMS 返信」を選択しても、表示中のメールに対して返信できます。(→ P94)

## メールの転送

- 1 「メールフォルダ」の「受信箱」または「送信済み」で  を押してメールを選択します。
- 2 「設定」>「転送」を選択します。
- 3  を押して「メール編集」画面を開き、メールを編集します。

**注** メールが表示中に「設定」>「転送」を選択して表示中のメールを転送することもできます。(→ P94)

## ■ メール

### 発信前編集

---

- 1 「メールフォルダ」の「受信箱」で、 を押してメールを選択します。
- 2 「設定」>「発信前編集」を選択します。
- 3  を押して電話をかけます。

#### 注

- メールが表示中に「設定」>「発信前編集」を選択して、送信者の番号に電話をかけることも出来ます。(→ P94)
- 発信者の電話番号がない場合、「発信前編集」は使用できません。

### メールアドレスを保存する

---

- 1 「メールフォルダ」の「受信箱」で、 を押してメールを選択します。
- 2 「設定」>「電話帳に保存」を選択します。
  - 本体に保存：送信者のメールアドレスを本体に保存します。
  - EM chip に保存：送信者のメールアドレスを EM chip に保存します。
  - 既存のアイテムに追加：送信者のメールアドレスを既存の連絡先に保存します。

## フォルダ

メールには、4つのフォルダ（受信箱、下書き、送信済み、テンプレート）の他に、7つの追加フォルダがあります。追加フォルダの名前を変更して、メールをそのフォルダに移動することができます。

### ◆ 追加フォルダの名前変更

- 1 「受信箱」、「送信済み」、「テンプレート」の各フォルダ画面にて、「設定」>「フォルダ」を選択します。
- 2 「設定」>「名前変更」を選択します。
- 3 フォルダ名を入力し、を押します。

#### 注

「受信箱」、「下書き」、「送信済み」、「テンプレート」フォルダの名前は変更できません。

### ◆ フォルダ間でのメールの移動

- 1 「受信箱」または「送信済み」フォルダを開きます。

- 2 追加フォルダに移動するメールを選択し、「設定」>「フォルダに移動」を選択します。
- 3 追加フォルダを選択して を押します。

#### 注

追加フォルダから別の追加フォルダにメールを移動することもできます。操作は手順2と同じです。

## メールの削除

メールやメール通知メッセージを削除できます。

- 1 「メールフォルダ」の任意のフォルダで、を押してメールを選択します。
- 2 「設定」>「削除」を選択し、を押します。
- 3 を押して「はい」を選択して下さい。

### ◆ 一度に複数のメールを削除する

- 1 「メールフォルダ」の任意のフォルダで、を押してメールを選択します。

## ■ メール

2  を押してメールをマークします。右のアイコンが  に変わります。

- メールマークを解除するには、 を再度押します。右のアイコンが  に戻ります。

3 「設定」>「削除」を選択し、 を押します。

4  を押して「はい」を選択して下さい。

### ◆ フォルダのすべてのメールを削除する

1 「メール」の任意のフォルダを開きます。

2 「設定」>「全てをマーク」を選択します。右側のすべてのメールのアイコンが  に変わります。

- マークを解除する場合は、「設定」>「マーク解除」を選択します。また、全てを解除する場合は、「設定」>「マーク全解除」を選択します。マークが解除されるとアイコンが  に戻ります。

3 「設定」>「削除」を選択し、 を押します。

4  を押して「はい」を選択して下さい。

## メッセージの並べ替え

「メールフォルダ」の任意のフォルダで、「設定」>「並べ替え」を選択します。

- 送信者：送信者のメールアドレスを基準にメールを並べ替えます。（「受信箱」フォルダのみ）
- 宛先：宛先のメールアドレスを基準にメールを並べ替えます。（「受信箱」フォルダ以外）
- 日付：日付を基準にメールを並べ替えます。

## メモリ使用状況を表示する

「メールフォルダ」の任意のフォルダで、「設定」>「メモリ使用状況」を選択します。

- 「受信箱」、「下書き」、「送信済み」、「テンプレート」、「フォルダ」および各フォルダの合計を含む、メールのメモリ使用状況が表示されます。

## メール設定

「メール」画面で、「設定」>「メール」を選択すると、メールに関する設定を変更できます。設定には、次のサブメニューがあります。

メニュー	説明
 送信	メールの送信に関する設定をします。 (→ P99)
 受信	メールの受信に関する設定をします。 (→ P99)
 アクセス ポイント	アクセスポイントはあらかじめ設定されています。
 WAP ゲートウェイ	WAP ゲートウェイはあらかじめ設定されています。
 メールセン ター	メールセンターはあらかじめ設定されています。
 接続タイプ	メールの接続タイプを設定します。

**注**

設定済みの設定を誤って削除したり変更した場合は、お問い合わせ先(裏表紙内側)までご連絡ください。

**◆ 送信**

- 有効期間: メールが送信されてからメールサーバーに保管される期間を設定します。
- 配信レポート: 配信レポートを受け付けるかどうかを設定します。
- 送信制限: 送信するメールのサイズ制限を設定します。
- 送信時保存: メールを送信後に送信済みフォルダに保存するかどうかを設定します。


**◆ 受信**

- 配信レポート送信: 「オン」と「オフ」を設定します。このモードが有効(オン)の場合、自分がメールを受信したことを示すレポートが送信者に送信されます。
- 受信制限: 受信可能なメールのサイズを制限します。
- 自動受信: 自動的にメールを受信するかどうかを設定します。

## SMS

## SMS の作成と送信

- 入力可能な項目と文字数制限について。(→ P87)
- 文字入力モードについて。(→ P55)



- 1 「メインメニュー」>「メール」>「新規 SMS 作成」を選択します。
  - 「メール」>「SMSフォルダ」>「下書き」／「受信箱」>「設定」>「新規作成」を選択します。
- 2 「SMS 編集」画面で、SMS を入力します。「設定」から次の項目を選択します。

- 送信：宛先を入力するため「番号編集」画面に切り替えます。「番号編集」画面の操作については、手順3を参照してください。
  - 全角／半角：全角と半角を切り替えます。
  - 番号引用：本体または EM chip に保存された電話番号を挿入できます。
  - 定型文：定型文かインターネット用語を選択して挿入できます。
  - 予測変換設定：予測変換機能をオンまたはオフにします。(→ P63)
  - 学習履歴初期化：学習した単語の履歴を初期化します。(→ P65)
  - 入力モード：SMS の内容を入力する際の文字入力モードを選択できます。(→ P55)
  - ユーザー辞書：ユーザーが任意の単語や文を登録できます。(→ P65)
- 3 SMS を編集した後に、 を押して「番号編集」画面を開きます。
    - 電話番号を入力します。

- ・「設定」>「電話帳」を選択して「検索」画面を開き、選択します。複数選択する場合は繰り返しします。(→P73)
- ・グループを選択するには「設定」>「グループ」を選択します。

- 4** 「番号編集」で、 を押すか、「設定」>「送信」を選択します。
- ・SMSを保存するには「設定」>「保存」を選択します。

**注**

「受信レポート」を「オン」に設定すると、SMSセンターから通知メッセージを受信します。このメッセージを受信することで、相手がSMSを受信したことがわかります。「受信レポート」を設定します。(→P106)

**SMSを受信する**

SMSを受信すると、SMS通知メッセージが最初に表示されます。

SMSを受信すると、次のように表示されます。



- 1** SMS通知メッセージが表示されている時に、 を押してSMSの「受信箱」を開きます。
- 2** 表示されたSMSを選択し、 を押します。

**注**

- ・本体（「受信箱」、「下書き」および「送信済み」）に保存できるSMSは合計500件です。

## SMS

- 「SMSフォルダ」の空き容量がないときに新しいSMSが着信すると、が点滅し、通知ダイアログボックスが表示されます。この場合は、不要なメールを削除する必要があります。(→P104)

### SMS を表示する

---

- 「メール」メニューから「SMSフォルダ」を選択し、を「受信箱」を開きます。
- を押して表示するSMSを選択し、を押します。
  - 「SMSフォルダ」のアイコンの説明。(→P89)
- SMSの表示中に、「設定」を選択して次の操作を行います。
  - 返信：「SMS編集」画面を開きます。(→P100)
  - 転送：「SMS編集」画面を開き、SMSを転送します。(→P103)

- 発信前編集：「番号編集」画面を開き、選択したSMSの送信者に電話をかけることができます。
- 番号保存：SMSから取得した電話番号を、本体やEM chipの電話帳に新規登録、又は既存の連絡先に保存することができます。(→P103)
- URL抽出：SMSから取得したURLに接続します。
- Eメールアドレス保存：SMSから取得したメールアドレスを、本体やEM chip、または電話帳の既存の連絡先に保存します。

### SMS を返信する

---

- SMSの「受信箱」で、を押してSMSを選択します。
- 「設定」>「返信」を選択します。
- 「SMS編集」画面でSMSを編集します。

#### 注

SMSの表示中に「設定」>「返信」を選択して、SMSを返信することもできます。(→P102)

## SMS を転送する

---

- 1 「SMS フォルダ」の任意のフォルダで、 を押してSMSを選択します。
- 2 「設定」>「転送」を選択します。
- 3  を押して「SMS 編集」画面を開き、SMS を編集します。

**注** SMS の表示中に「設定」>「転送」を選択して、表示中の SMS を転送することもできます。  
(→ P102)

## 発信前編集

---

- 1 「SMSフォルダ」の「受信箱」または「送信済み」で、 を押して SMS を選択します。
- 2 「設定」>「発信前編集」を選択します。
- 3 「番号編集」画面で  を押し、電話をかけます。

**注** SMS の表示中に「設定」>「発信前編集」を選択して、送信者の番号に電話をかけることもできます。(→ P102)

## 番号を保存する

---

- 1 「SMSフォルダ」の「受信箱」または「送信済み」で、 を押してSMSを選択します。
- 2 「設定」>「番号保存」を選択します。
  - 本体に保存：送信者の電話番号を本体に保存します。
  - 携帯電話：送信者の電話番号を携帯電話番号として保存します。
  - 勤務先番号：送信者の電話番号を勤務先の電話番号として保存します。
  - 自宅の番号：送信者の電話番号を自宅の電話番号として保存します。
  - EM chip に保存：送信者の電話番号を EM chip に保存します。

## SMS

- 既存のアイテムに追加: 送信者の電話番号を既存の連絡先に保存します。

### 注

- SMS の表示中に「設定」>「番号保存」を選択しても、手順 2 と同様の手順で番号を保存することができます。
- 連絡先の作成。(→ P69)

## EM chip に SMS をコピーする

本体から EM chip に SMS をコピーできます。

- 1 「SMS フォルダ」の任意のフォルダで、 を押して本体に保存されている SMS を選択します。
  - SMS の前に付いているアイコンによって、保存場所が異なります。アイコンの説明。(→ P89)
  -  を押します。左側のアイコンが  に変わり、複数の SMS をマークすることができます。
- 2 「設定」>「EM chip にコピー」を選択します。

## SMS を削除する

SMS や SMS 受信レポートを削除できます。

### ◆ SMS または SMS 受信レポートを削除する

- 1 「SMS フォルダ」の「受信箱」か「送信済み」のフォルダで、 を押して SMS を選択します。
  - 2 「設定」>「削除」を選択し、 を押します。
  - 3  を押して「はい」を選択して下さい。
- ### ◆ 複数の SMS または SMS 受信レポートを削除する
- 1 「SMS フォルダ」の任意のフォルダで、 を押して削除対象のメールを選択します。
  - 2  を押して SMS をマークします。右側のアイコンが  に変わり、複数のメールを削除対象としてマークすることができます。
    - もう一度  を押すと、選択した SMS のマークが解除され、アイコンが  に戻ります。
  - 3 「設定」>「削除」を選択し、 を押します。

4  を押して「はい」を選択してください。

#### ◆ SMS フォルダ内のすべての SMS を削除する

- 1 「SMSフォルダ」の任意のフォルダを開きます。
- 2 「設定」>「マーク／マーク解除」>「全てをマーク」を選択します。すべてのアイコンが  に変わります。
  - すべてのSMSのマークを解除するには、「設定」>「マーク／マーク解除」>「マーク全解除」を選択します。すべてのアイコンが  に戻ります。
  - 現在ハイライトされている SMS のマークを解除するには「設定」>「マーク解除」を選択します。アイコンが  に戻ります。
- 3 「設定」>「削除」を選択します。
- 4  を押して「はい」を選択してください。

## SMS のメモリ使用状況を表示する

- 1 「SMS フォルダ」の任意のフォルダで、「設定」>「メモリ使用状況」を選択します。
  - 保存されているメールの数や全体の容量など、本体とEM chipのメモリ使用状況が表示されます。

## SMS 設定

「メール」画面で、「設定」>「SMS」を選択すると、SMS に関連する各種設定ができます。

メニュー	説明
 SMSセンター	SMSセンターの番号をEM chip もしくは、本体から設定することができます。
 有効期間	メールの送信後に SMS センターに保管される期間を設定します。
 自動保存	メールの送信時に「送信済み」に自動的にメールを保存するかどうかを設定できます。

## ■ 新着メール確認

メニュー	説明
 保存先	新しく作成したメール、受信したメール、および送信したメールを保存する場所を設定します。
 署名	メールに署名を付けて送信するかどうかを設定します。新しいメールを作成するときに署名を編集できます。
 受信 レポート表示	この項目は「オン」または「オフ」に設定できます。「オン」に設定すると、メールが宛先に届いたことを示す情報が自分に送信されます。

### 注

設定済みの設定を誤って削除したり変更した場合は、お問い合わせ先（裏表紙 内側）までご連絡ください。

## 7

### メール

## ■ 新着メール確認

「メール」画面で、「新着メール確認」を選択します。設定済みのイー・モバイル ウェブサイトに接続して新着メールを確認します。

## SMS プッシュ受信箱

### プッシュメールを表示する

- 1 「メール」画面で、「SMS プッシュ受信箱」を選択して  を押します。
- 2  を押してプッシュメールを選択し、 を押します。
  - ・「SMS プッシュ受信箱」のアイコンの説明。  
(→ P89)
  - ・「設定」>「読込」を選択すると、ブラウザが起動します。プッシュメールで指定された URL に接続して詳細を表示します。

### SMS プッシュ受信箱の設定

「メール」画面で、「設定」>「プッシュメール」を選択すると、プッシュメールに関連する各種設定ができます。

メニュー	説明
 プッシュ メッセージ設定	<p>受け入れ可能なプッシュメールを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 全て受け入れる：すべてのプッシュメールを受け入れるように設定します。</li> <li>• 信頼済みを受け入れる：信頼済みのプッシュメールのみを受け入れるように設定します。</li> <li>• メールプッシュを受け入れる：メールで通知するメールプッシュのみを受け入れるように設定します。</li> <li>• 受け入れない：全てのプッシュメールを受け入れません。</li> </ul>
 プッシュ SL 設定	<p>「オン」または「オフ」を選択して、プッシュ SL 機能を有効または無効にできます。</p>

イー・モバイルは、このサービスを提供していません。  
(2008年4月現在)

## 自分のメールアドレスの確認

「メール」画面で、「設定」>「メール設定ウェブ」を選択します。メール設定ウェブのサイトでは、自分のメールアドレスを確認できます。

## 留守番電話番号

「メール」画面で、「設定」>「留守番電話番号」を選択して留守番電話番号を設定します。留守番電話サービスについてはお問い合わせ先までご連絡ください。待受画面で  を押し続けると、本機が自動的に留守番電話サービスセンターに発信します。

## ■ 定型文やインターネット用語

### 定型文やインターネット用語

本機には、電話に出られない場合にメッセージの送信や自動応答を行う際に一般的に使用される定型文が、あらかじめ設定されています。

文は必要に応じて編集できます。

- 1 「メール」画面で、「設定」>「定型文」／「インターネット用語」を選択します。
- 2 「定型文」または「インターネット用語」画面で、 を押して文字列を選択します。
- 3 「変更」を選択して「定型文編集」を開きます。