

Androidマーケット

Androidマーケットを利用する

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームに直接アクセスでき、本機にダウンロードやインストールすることができます。また、アプリケーションのフィードバックや意見を送信したり、好ましくないアプリケーションや本機と互換性がないアプリケーションを不適切なコンテンツとして報告することができます。

- Androidマーケットのご利用には、Googleアカウントの設定が必要です。詳細については、「Googleアカウントを設定する」(P.93)をご参照ください。
- Androidマーケットでは、本機で動作しない仕様のアプリケーションについてはダウンロードできない場合があります。
- アプリケーションの自動アップデートにより、操作方法が変更されることがあります。
- アプリケーションのインストールは安全であることをご確認の上、自己責任で行ってください。
- 万が一、お客さまがインストールを行ったアプリケーションにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行う場合があります。
- アプリケーションによっては、本機で正常に動作しない場合があります。
- アプリケーションによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。

- ダウンロードするアプリケーションやゲームには無料のものと同様のものがあり、マーケットのアプリケーション一覧ではその区別が明示されています。有料アプリケーションの購入、返品、払い戻し請求などの詳細については、「ヘルプについて」(P.87)をご参照ください。

■ Google Checkoutについて

アプリケーションを購入する場合、支払いにはGoogle Checkoutを利用します。事前にGoogle Checkoutの契約が必要です。なお、アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

■ Androidマーケットを開く

1 ホーム画面で ▶ 「マーケット」

■ ヘルプについて


Androidマーケットについてヘルプが必要なときや質問がある場合は、Androidマーケットヘルプをご確認ください。

1 ホーム画面で ▶ 「マーケット」



2 ▶ 「ヘルプ」

Androidマーケットからダウンロードする

■ アプリケーションをダウンロードする

- 1 ホーム画面で  ▶ 「マーケット」
初回利用時は、利用規約が表示されます。内容をご確認の上、「同意する」をタップしてください。
- 2 ダウンロードするアプリケーションをタップ
詳細画面が表示されます。
- 3 詳細画面の内容を確認
- 4 「ダウンロード」／金額表示欄をタップ
- 5 画面の指示に従って操作
 - ・ダウンロードしたアプリケーションは、アプリケーション画面に追加されます。


■ アプリケーションを更新する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「マーケット」
- 2  ▶ 「マイアプリ」
- 3 アプリケーションをタップ
- 4 「更新」
- 5 画面の指示に従って操作

アプリケーションを管理する

アプリケーションのデータを削除する


■ アプリケーションのキャッシュを削除する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アプリケーション」 ▶ 「アプリケーションの管理」
- 3 アプリケーションをタップ
- 4 「キャッシュを消去」

◇お知らせ

- ・一部のアプリケーションでは、キャッシュを削除できない場合があります。

■ インストールしたアプリケーションを削除する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アプリケーション」 ▶ 「アプリケーションの管理」
- 3 アプリケーションをタップ
- 4 「アンインストール」 ▶ 「OK」


◇お知らせ

- ・お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは削除できません。

アプリケーションを許可する


アプリケーションによっては、本機にアクセスしないと正常に動作しない場合があります。例えば、ナビゲーションアプリケーションの場合は、データ通信の送受信や現在位置にアクセスする許可が必要です。一部のアプリケーションはデータを流用、削除するなど情報を悪用する場合がありますのでご注意ください。

■ アプリケーションの許可を表示する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アプリケーション」 ▶ 「アプリケーションの管理」
- 3 アプリケーションをタップ
- 4 下にスクロールして「許可」を表示


■ Androidマーケット以外のアプリケーションのインストールを許可する

提供元が不明なアプリケーションをインストールすると、本機が損傷する可能性があります。お買い上げ時は、このようなインストールを拒否するように設定されています。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アプリケーション」
- 3 「提供元不明のアプリ」にチェックを入れる ▶ 「OK」

アプリケーションをmicroSDカードに移動する

アプリケーションは本体メモリに保存されますが、本体メモリからmicroSDカードに移動できるアプリケーションもあります。

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アプリケーション」 ▶ 「アプリケーションの管理」
- 3 移動するアプリケーションをタップ
- 4 「SDカードに移動」