

## アカウントと同期

### アカウントを同期する

GoogleサービスやFacebook、Exchange ActiveSyncなど、オンラインサービス上の連絡先やメッセージなどの情報を本機と同期できます。


- 同期を行う前に、必要なデータをバックアップしてください。

### Googleアカウントを同期する



Googleアカウントを本機に設定し、Gmail、Google トーク、Google カレンダー、AndroidマーケットなどのGoogleサービスを利用できます。

- 本機には、複数のGoogleアカウントを設定することができます。


#### ■ Googleアカウントを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アカウントと同期」
- 3 「自動同期を有効にする」にチェックを入れる
- 4 「アカウントを追加」▶ 「Google」
- 5 画面の指示に従って操作


#### ■ Googleアカウントを手動で同期する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アカウントと同期」
- 3 同期するGoogleアカウントをタップ
- 4  ▶ 「今すぐ同期」

#### ■ Googleアカウントを削除する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アカウントと同期」
- 3 削除するGoogleアカウントをタップ
- 4 「アカウントを削除」
- 5 「アカウントを削除」

#### ◆お知らせ

- はじめに登録したGoogleアカウントは、「アカウントを削除」から削除できません。はじめに登録したGoogleアカウントを削除するには、ホーム画面で  ▶ 「設定」▶ 「プライバシー設定」▶ 「データの初期化」と操作して、本機を初期化してください (P.160)。初期化すると、ダウンロードしたアプリケーションを含むすべてのデータ、およびGoogleアカウントが削除されます。必ず、本機の重要なデータをバックアップしてから初期化してください。

## Facebookアカウントを同期する

Facebookアカウントの登録・ログインを行うと、オンラインサービス上の「友達」が公開しているプロフィール情報を連絡先に同期（登録・更新）させることができます。

また、「友達」がFacebookにアップしている画像をギャラリーや連絡先の「写真」フィルターに表示したり、「いいね！」に登録した情報を連絡先の「趣味と関心」フィルターに表示したり、Timescapeにも「友達」の更新情報が表示できるようになります。

### ■ Facebookを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アカウントと同期」
- 3 「自動同期を有効にする」にチェックを入れる
- 4 「アカウントを追加」▶ 「Facebook」
  - ・すでにFacebookアカウントを持っていて、本機で電話帳やTimescapeなどからアカウント設定している場合は、追加する必要はありません。
- 5 画面の指示に従って操作

#### ❖お知らせ


- ・Facebook アカウントをまだお持ちでない場合は、<http://www.facebook.com> からアカウントを新規作成することができます。
- ・「Facebook」アプリケーションからも同期の設定をできます。

## Exchange ActiveSyncを同期する

本機とExchange ActiveSyncアカウントを同期できます。本機およびパソコンのどちらからでも情報を表示、編集できます。

- ・同期を行う前に、必要なデータをMicrosoft Exchangeサーバーへ保存してください。

### ■ Exchange ActiveSyncを設定する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「アカウントと同期」
- 3 「自動同期を有効にする」にチェックを入れる
- 4 「アカウントを追加」▶ 「Exchange Active Sync」
- 5 画面の指示に従って操作
- 6 同期する項目を選択
  - ・連絡先やカレンダーを同期できます。
- 7 アカウント名を入力▶ 「完了」