

ファイル管理

ファイルの操作

本機でのファイル操作は、ファイルを取り扱うアプリケーションにより行います。例えば、microSDカード内に保存されたファイルの削除は、ファイルを扱うミュージックプレーヤーやギャラリーなどの各アプリケーションの削除機能で削除します。

また、各アプリケーションの「共有」機能では、Bluetooth®機能、メールのファイル添付機能などにより対応している他の端末と送受信して、ファイルをやり取りすることができます。

このほかパソコンと接続した状態で、パソコン上にマウントされたmicroSDカード内のファイルを移動、削除できます。PC Companionをインストールして「Media Go」を利用すると、パソコンと本機の間で相互にファイル管理を行うことができます。

PC Companionの「Sync Zone」を利用すると、本機の連絡先、カレンダーをパソコンのOutlookと同期させることができます。

データの転送と移動

画像やミュージックなどのデータは、転送および移動できます。一部の著作権で保護されたデータのやり取りは許可されていない場合があります。

USBケーブルを使用する

本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続すると、本機のmicroSDカードとパソコンの間で、データをやり取りできるようになります。

■ 本機とパソコンでデータをコピー／移動する

1 USBケーブルで本機とパソコンを接続

ステータスバーに「メディア転送モードで接続しました」と表示されます。

- 本機に「PC Companionソフトウェア」画面が表示された場合は、「スキップ」をタップします。この画面を表示しないようにするには、「今後表示しない」にチェックを入れます。

2 パソコンの画面の自動再生ウィンドウで「デバイスを開いてファイルを表示する」をクリックし、「Memory Card」をクリックする

3 本機とパソコンの間で、選択したデータをコピー／移動

USB接続モード

本機と他の機器の間でデータをUSBケーブル経由で共有するには、MTP（メディア転送モード）とMSC（ファイル転送モード）を使用します。

- MTP（メディア転送モード） - Windowsとの通信で最も一般的なプロトコルです。お買い上げ時はMTP（メディア転送モード）に設定されています。
- MSC（ファイル転送モード） - TV、自動車キット、MTPをサポートしない機器に本機を接続する場合に最もよく使用する方法です。

ファイル転送モードでパソコンに接続する

■ ファイル転送モードを設定する

- 1 ホーム画面で ▶「設定」
- 2 「Sony Ericsson」▶「接続設定」▶「USB接続モード」
- 3 「ファイル転送モード(MSC)」
- 4 「OK」
 - ・必要に応じて、「MSCで自動接続」にチェックを入れます。

◆お知らせ

- ・お買い上げ時は「メディア転送モード」に設定されています。

■ ファイル転送モードで本機をパソコンに接続する

- 1 USBケーブルで本機をパソコンに接続
- 2 ステータスバーを下向きにドラッグ
- 3 「ファイル転送モードを選択中」▶「本体のメモリーカードに接続」

◆お知らせ

- ・「MSCで自動接続」にチェックが入っている場合は、手順1のみで接続完了です。
- ・ファイル転送モードで接続を行うと、本機側でmicroSDカードにアクセスできなくなりますので、カメラ、ギャラリー、ミュージックプレーヤーなどの機能やアプリケーションは利用できなくなる場合があります。microSDカードを使用するアプリケーションを起動している場合は、接続前に閉じる必要があります。

■ ファイル転送モードでUSBケーブルを取り外す

- ・データ転送中にUSBケーブルを取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。

- 1 パソコンのハードウェアの安全な取り外し機能を使用し、USBケーブル接続を無効にする
- 2 本機のステータスバーを下向きにドラッグ
- 3 「本体のメモリーカードが接続されました」
- 4 「接続解除」
- 5 USBケーブルを取り外す

◆お知らせ

- ・パソコンの操作はオペレーティングシステムにより異なります。詳細は、パソコンの取扱説明書をご参照ください。

Wi-Fiを使用してファイルをメディア転送モードで転送する



Wi-Fiネットワーク上で本機とパソコン*1をペアになるように接続設定すると、本機のユーザーがWi-Fiネットワークエリア内に出入りしたりする際、本機のmicroSDカードとパソコンが自動的に接続/切断できるようになります。接続したパソコンからmicroSDカード内にあるファイルに簡単にアクセスできるようになります。

- *1 パソコンのオペレーティングシステムは、Microsoft Windows 7である必要があります。Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、その他のオペレーティングシステムではペア設定できません。


■メディア転送モードで本機とパソコンをペア設定する

- 1 ペア設定するパソコンを、Wi-Fiネットワークに接続
- 2 本機のUSB接続モードを「メディア転送モード (MTP)」に設定
 - ・お買い上げ時は「メディア転送モード」に設定されています。
- 3 本機をWi-Fiネットワークに接続
- 4 USBケーブルで本機をパソコンに接続
- 5 パソコンにポータブルデバイスとして本機の名称が表示されていることを確認
 - ・パソコンのスタートメニューから「コンピューター」を開くと確認できます。
- 6 ポータブルデバイスのアイコンを右クリックし、「ネットワーク構成」をクリックし、「次へ」をクリックする
- 7 本機で「ペア」
- 8 パソコンの画面で「完了」をクリックする
- 9 両方の機器からUSBケーブルを取り外す
 - ・このまま続けて接続を行う場合は、「メディア転送モードでワイヤレス接続する」(P.143) の手順に従って接続します。

■メディア転送モードでワイヤレス接続する

- 1 本機のUSB接続モードがメディア転送モードになっていることを確認
 - ・お買い上げ時は「メディア転送モード」に設定されています。
 - 2 本機をWi-Fiネットワークに接続
 - 3 ホーム画面で  ▶ 「設定」
 - 4 「Sony Ericsson」 ▶ 「接続設定」
 - 5 「ワイヤレスのメディア転送用に信頼された機器」欄のペア設定済みの機器名をタップ
 - 6 「接続」
 - Wi-Fiネットワーク上でファイルをやり取りできるようになります。
- ## ■メディア転送モードでのワイヤレス接続を切断する
- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
 - 2 「Sony Ericsson」 ▶ 「接続設定」
 - 3 「ワイヤレスのメディア転送用に信頼された機器」欄の接続を切断する機器名をタップ
 - 4 「接続解除」

■別の機器とのペア設定を解除する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「設定」
- 2 「Sony Ericsson」 ▶ 「接続設定」
- 3 「ワイヤレスのメディア転送用に信頼された機器」欄のペア設定を解除する機器名をタップ
- 4 「除外する」

PC Companionを利用する

PC Companionを利用すると、パソコンと本機の間で相互にファイル管理を行うことができます。また、本機をアップデートして、最新のソフトウェアを入手することもできます。

PC Companionアプリケーションを使用するには、次のいずれかのオペレーティングシステムが必要です。

- Microsoft Windows 7 (32bit版/64bit版)
- Microsoft Windows Vista (32bit版/64bit版)
- Microsoft Windows XP (SP2 32bit版)


PC Companionをインストールするには、USBケーブルを使用して、本機とパソコンを接続する必要があります。

- PC Companionは同梱のmicroSDカードに保存されています。「データを初期化する」(P.160)やmicroSDカードのフォーマット(P.56)によって削除されますのでご注意ください。PC Companionは、<http://www.sonyericsson.co.jp/support/>からダウンロードして入手することもできます。

■パソコンにPC Companionをインストールする

- 1 USBケーブルで本機をパソコンに接続
本機に「PC Companionソフトウェア」画面が表示されます。
- 2 本機で「インストール」
パソコン上でPC Companionのインストーラが起動します。
- 3 パソコンの画面の指示に従ってインストール

❖お知らせ

- PC Companionのインストーラは、お買い上げ時は有効になっていますが、ホーム画面で  ▶ 「設定」 ▶ 「Sony Ericsson」 ▶ 「接続設定」と操作して「PC Companionのインストール」のチェックを外すと、無効にすることができます。

■PC Companionを起動する

- 1 パソコンのスタートメニューをクリックし、「すべてのプログラム」からPC Companionを起動

Media Goを利用する

Media Goは、本機とパソコンのメディアコンテンツの転送および管理を支援するパソコンのアプリケーションです。

Media Goを利用すると、CDからパソコンに楽曲を取り込み、本機へ転送することができます。

Media Goを使用するには、次のいずれかのオペレーティングシステムが必要です。

- Microsoft Windows 7 (32bit版/64bit版)
- Microsoft Windows Vista (SP2以降 32bit版/64bit版)
- Microsoft Windows XP (SP3以降 32bit版)

Media Goと本機の間でファイルを転送するには、まず、本機とパソコンをUSBケーブルで接続し本機をパソコンに接続できるように設定してください。詳細については、「本機とパソコンでデータをコピー/移動する」(P.141) をご参照ください。

Media Goをインストールする

1 PC Companionを起動

- PC Companionについては「PC Companionを利用する」(P.144) をご参照ください。

2 PC CompanionでMedia Goの「開始」をクリック

- Media Goアプリケーションが起動します。
- Media Goがインストールされるまで待機する場合があります。

3 パソコンの画面の指示に従ってインストール

◆お知らせ

- Media Goをインストールするには、インターネットに接続する必要があります。
- Media Goは、<http://www.sonyericsson.co.jp/mediago/>からダウンロードして入手することもできます。

Media Goを使ってデータを転送する

1 本機のUSB接続モードを「メディア転送モード (MTP)」に設定

- お買い上げ時は「メディア転送モード」に設定されています。

2 USBケーブルで本機をパソコンに接続

3 パソコンのスタートメニューからMedia Goを起動し、Media Goを使用して、パソコンと本機の間でファイルをコピー/移動

◆お知らせ

- Media Goの使いかたについては、Media Goのメインメニューにあるヘルプをご参照ください。

Connected devicesでDLNA機器とファイルを共有する

メディアサーバーを利用すると、Wi-Fi機能を利用して、他のクライアント(DLNA:DigitalLiving Network Alliance)機器と本機のメディアファイルを共有できます。あらかじめ他のクライアント機器とWi-Fi接続(P.97)を設定しておきます。

■ Connected devices (メディアサーバー) を設定する

1 ホーム画面で ▶ 「Connected devices」

ようこそ画面が表示されたら「OK」をタップします。

2 次の項目を設定

| 項目 | 説明 |
|-------------|----------------------------------|
| S51SE | クライアント機器上で見える本機(サーバー)の名称を変更できます。 |
| コンテンツ共有 | チェックを入れて、Wi-Fi設定(P.97)を行います。 |
| アクセス許可待ちの機器 | アクセス許可待ちのクライアント機器を管理します。 |
| 登録された機器 | 本機に登録されたクライアント機器を管理します。 |