

減光したバックライトを点灯する

自動節電機能 (☞ 10-18 ページ) によって最小輝度になった画面のバックライトを点灯 (元の明るさ) します。

1 画面をタップしたりキーボードのキーを押します。

バックライトが点灯します。

MEMO

- しばらく操作しないと自動的にバックライトが最小輝度になります。この設定は変更することができます (☞ 10-18 ページ)。
- バックライトを点灯して使用すると、使用時間が短くなります。
必要なとき以外は、明るさを調整して使用することをおすすめします (☞ 10-19 ページ)。
- 「ボタンを押したときまたは画面をタップしたときにバックライトをつける」設定のチェックを外しているときは、点灯しません (☞ 10-19 ページ)。
- バックライトの特性上、バックライト点灯時には濃淡のラインが見えますが、故障ではありません。