

# PowerPoint Mobile

パソコンで作成したプレゼンテーションファイルを開いて表示できます。スライドの切り替えやアニメーションなどの再生もできます（ファイルの作成や並べ替えなどの編集はできません）。

プレゼンテーションファイルを ActiveSync を使って本製品にコピー（『取扱説明書』「パソコンとの連携」）、またはファイルが入っているメモリーカードを装着して表示します。

PowerPoint Mobile の基本的な使いかたについて、本製品にある PowerPoint Mobile のヘルプもご覧ください。

## **MEMO**

- 表示されない PowerPoint の機能は次のとおりです。
  - ・ PowerPoint 97 より前に作成された \*.ppt 形式のファイル
  - ・ \*.htm 形式と \*.mht 形式の HTML ファイル
  - ・ スライドのノート

# プレゼンテーションを開始する

あらかじめ、PowerPoint Mobile で表示したいプレゼンテーションファイルを ActiveSync を使って本製品にコピー（※『取扱説明書』「パソコンとの連携」）、またはファイルが入っているメモリーカードを装着しておきます。

**1** **スタート** メニューの  “プログラム” をタップします。

**2** **プログラム画面**の  “PowerPoint Mobile” をタップします。  
プレゼンテーションファイルの一覧画面が表示されます。

すべてのフォルダが一覧で表示されます。フォルダの切り替え、新規作成、名前の変更や削除ができます。

選択しているファイルが開きます。



一覧の表示順を選びます。選んだ項目を基準にデータが並び替わります。

タップするとファイルが開きます。


## MEMO

• 画面左上の「すべてのフォルダ」は「My Documents」フォルダのことで、本製品内のすべてのフォルダではありません。「My Documents」フォルダの中は、ファイルエクスプローラを開いて画面左上のフォルダ切り替えを「My Documents」にすると表示されます（※『取扱説明書』「その他の機能」「ファイルを管理する」）。

**！** **ご注意** • ActiveSync を使ってパソコンから本製品にファイルをコピーするなどして「My Documents」以外のフォルダにファイルを保存しているときは、上記の手順 1 ではそのファイルが表示されません。  
このようなときは、ファイルエクスプローラを使って目的のファイルを探し、そのファイルをタップして開いてください。

### 3 一覧画面で表示したいファイルをタップします。

プレゼンテーションが開始されます。



#### MEMO

- 表示されたスライドをタップすると、次のスライドに進みます。
- プレゼンテーションを停止するには、画面左下の▲|をタップし、**ショーの終了** をタップ、または画面をタップしたままにし、**ショーの終了** をタップします。

## スライドを拡大する

### 1 プレゼンテーション画面で、画面左下の▲|をタップします。

メニューが表示されます。

### 2 **拡大** をタップします。



画面をスクロールするときは、画面の右下に表示されている赤い枠をタップしたまま動かします。

をタップすると、拡大が解除されて元の表示に戻ります。

をタップすると、さらに拡大表示されます。

をタップすると、拡大表示が1段階縮小されます。

#### MEMO

- が消えているときは、それ以上の拡大表示はできません。
- 画面の拡大や縮小、元の表示に戻るときに、時間がかかる場合があります。

### 3 拡大表示を元に戻すときは、 をタップします。

## スライド間を移動する

プレゼンテーション中、スライドの表示順に関わらず任意のスライドへ移動できます。

- 1 プレゼンテーション画面で、画面左下の▲|をタップします。

メニューが表示されます。

- 2 **スライドに移動** をタップし、表示されたメニューから移動したいスライドをタップします。

選択したスライドが表示されます。

**MEMO** • スライドを拡大表示しているときは移動できません。元の大きさに縮小してから移動します。

## カスタムショー

パソコンで「目的別スライドショー」機能などを使ってカスタム設定したプレゼンテーションファイルを表示します。

- 1 プレゼンテーション画面で、画面左下の▲|をタップします。

メニューが表示されます。

- 2 **カスタムショー** をタップし、表示されたメニューから選択します。

カスタム設定したプレゼンテーションが開始されます。

# 再生オプションを設定する

スライドショーの向きと、再生オプションを設定します。

## スライドショーの向きを設定する

- 1 プレゼンテーション画面で、画面左下のをタップします。  
メニューが表示されます。

- 2 **オプションの表示** をタップします。  
オプション画面が表示されます。




- 3 スライドショーの向きを選択して、**ok** をタップします。

## 再生オプションを設定する

1 プレゼンテーション画面で、画面左下の▲|をタップします。  
メニューが表示されます。

2 **オプションの表示** をタップします。

3 オプション画面で、**再生** タブをタップします。



再生オプションを設定するときは、「すべてのファイルで元のオプションを無視する」にチェックをつけてから、任意の設定にチェックをつけます。

4 設定が終わったら、**ok** をタップします。

# PowerPoint Mobile のメニュー

## プレゼンテーション画面の▲メニュー

次へ	次のスライドを表示する。
戻る	ひとつ前のスライドを表示する。
スライドに移動	任意のスライドに移動する。
カスタム ショー	ファイルに保存されているカスタム設定で表示する。
拡大	表示されているスライドを拡大して表示する。
縮小	拡大表示されているスライドを1段階縮小して表示する。
オプションの表示	スライドショーの表示方向や、再生オプションを設定する。
ショーの終了	プレゼンテーションを終了する。

## 一覧画面のメニュー

名前の変更／移動	選択しているファイルの名前と保存先を変更して保存する。
削除	選択しているファイルを完全に削除する。
コピー作成	選択しているファイルをコピーする。
すべて選択	一覧画面のファイルをすべて選択する。
送信	選択しているファイルを添付ファイルとしてメールで送信する。
ファイルをビームする	選択しているファイルをBluetoothで別のSO1SHなどに送信する。

- MEMO** • 一覧画面やプレゼンテーション画面で、画面をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポップアップメニューで表示されます。